

PHILIPS

mini kivetítő

PicoPix

140 lumen

WiFi-vel

PPX3614



Vetítse ki életét

Nézze meg az összes kedvenc médiatartalmát akár 120" méretű nagyképernyős formátumban úgy, hogy a PicoPix mobilkivetítőt készülékeihez csatlakoztatja. Élvezze a Wi-Fi és DLNA funkció által nyújtott vezeték nélküli csatlakozás kényelmét.

Kiváló képminőség

- LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért
- Vetítse ki HD videóit és képeit akár 120"-es (305 cm-es) méretben
- SmartEngine LED-technológiával

Vezeték nélküli kapcsolat

- Csatlakoztassa vezeték nélkül a hálózaton található egyéb eszközökhöz
- Hozzon létre saját hálózatot más eszközök csatlakoztatásához

Extra hordozhatóság

- Belső akkumulátor az akár 2 óra játékidőhöz
- Játssza le videóit közvetlenül az SD kártyáról vagy USB kulcsról

Online lehetőségek

- Osszon meg internetes tartalmakat, például YouTube videókat

Fénypontok

120"-es (305 cm-es) képméret

Élvezze az eddig létező legnagyobb mobil képernyőt, és ossza meg minden médiatartalmát, ahol csak akarja. A PicoPix mini kivetítővel úgy érezheti, mintha mindig zsebében hordaná a saját moziját.

Saját WiFi Hotspot

Ha nincs elérhető WiFi-hálózat, a PicoPix saját Hotspotként működik, és létrehozza a saját hálózatát minden DLNA kompatibilis eszköz számára, hogy tartalmait egy igazán nagy méretű képernyőn oszthassa meg.

Beépített médialejátszó

A beépített MP4-lejátszó az összes ismert video- és audioformátumot támogatja. Ennek köszönhetően a PicoPix mini kivetítő önálló eszközként is használható; 2 GB-os belső memóriája, USB kulcs vagy különféle típusú memóriakártyák tartalmának megjelenítésére képes.

Belső akkumulátor

A PicoPix mini kivetítő egy kompakt, beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszan tartó teljesítmény érdekében. Akár 2 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. Ezáltal válik a PicoPix tökéletes útitárrá.

LED technológia

Fényképei és videói a legjobb minőséget érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat környezetével. A PicoPix mini kivetítő éppen ezért alkalmaz jó minőségű LED technológiát, így képeit és videóit ragyogó színben és nagy kontrasztarányal vetítheti ki.

WiFi-funkció

WiFi segítségével PicoPix 3610 kivetítőjét az otthoni hálózatán található DLNA kompatibilis eszközökhöz csatlakoztathatja, és kivetítheti az ezeken tárolt tartalmakat.

Műszaki adatok

Technológia/ optikai

Kijelzőtechnológia: DLP

Fényforrás: RGB LED

A LED fényforrások több mint: 30 000 órán át működnek

Fényerő hálózati táplálás esetén: akár 140 lumen

Fényerő akkumulátorról üzemeltetve: akár 70 lumen

Natív felbontás: 854 x 480 pixel

Operációs rendszer: Android 2.3.1

Kontrasztarány: 1000:1

Képernyőméret (átló): 12" és 120" között

Vetítési távolság: 0,5 m - 5 m

Belső memória: 4 GB

Beépített MP4-lejátszó

Beépített érintőpanel

Beépített Office / PDF nézegető

Vezeték nélküli csatlakozások

Számítógép képernyőjének kivetítése: WiFi-streaming segítségével

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Vezeték nélküli médialejátszó: további eszközök csatlakoztatásához WiFi-hálózaton keresztül

Támogatott videoszabványok

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Hangzás

1 W-os belső hangszóró

Csatlakozás

Audió és videó bemenet: HDMI és HDCP; VGA; Komponens YPbPr (max. 1080i);

Kompozit (CVBS) és Audió;

Audiókimenet: 3,5 mm-es audiókimeneti csatlakozó

DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Külső memória: SD/SDHC/SDXC

USB-vel: Csatlakoztatásához háttértáreszközökhöz

Mini USB: Csatlakoztatás számítógéphez, csatlakoztatás háttértáreszközökhöz, töltés

Beépített médialejátszó

Támogatott videoformátumok: .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8

Támogatott audioformátumok: MP3, WAV, OGG, FLAC

Támogatott fényképformátumok: JPEG, BMP, PNG, GIF

Támogatott fájlformátumok: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Tápellátás

Akkumulátor lemerülési ideje: Normál

üzemmód: 2 óra; Fényes üzemmód: 1,5 óra

Belső akkumulátor: 7,4 V 1800 mAh esetén

Hálózati adapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V/2 A az EU és az Egyesült Királyság területén

Méretetek

Becsomagolva (szé x mé x ho): 190 x 190 x 80 mm

Kicsomagolva: 105 x 105 x 31,5 mm

Tömeg

Becsomagolva: 1,07 kg

Kicsomagolva (tartozékok nélkül): 0,284 kg

Hőmérséklet-tartomány

Üzemeltetés: 5 ~ 35 °C

Tárolás becsomagolva: -25 ~ 60° C

Tároláshoz kicsomagolva: 0 ~ 45° C

Relatív páratartalom

Üzemeltetés: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Tárolás becsomagolva: 5 ~ 93% relatív

páratartalom

Tároláshoz kicsomagolva: 15 ~ 85% relatív

páratartalom

Standard csomag tartalma

Távirányító

Használati útmutató: belső memóriában, interneten

Gyors üzembe helyezési útmutató

Garanciajeggy

AC-adapter

Normál mini USB-kábel

Hordtáska

HDMI kábel

PPX3614

Tartozékok

Komponens kábel: nem tartozék

iPhone kábel: nem tartozék

VGA kábel: nem tartozék

Kompozit audio-/videoadapter: nem tartozék

MHL átalakító HDMI-re + mini USB-kábel: nem tartozék

PicoPix hangállomás: nem tartozék

PicoPix TV-állomás: nem tartozék

