

PHILIPS

Fickprojektor

PicoPix

140 lumen

med MP4-spelare

PPX3414



Projicera ditt liv

Den här lilla och lätta mobilprojektorn kan enkelt anslutas till olika apparater, ett SD-kort eller till ett USB-minne för åtkomst till digitala data. Den integrerade mediaspelaren och det integrerade Office-visningsprogrammet gör PicoPix oberoende av andra enheter.

Utmärkt bildkvalitet

- LED-teknik för strålande färger och hög kontrast
- Projicera HD-videor och bilder upp till en storlek på 120 tum (305 cm)
- SmartEngine med LED-teknik

Ultrabärbar

- Internt batteri för upp till 2 timmars uppspelning
- Perfekt fickenheter som bara väger 270 g

God användarvänlighet

- Integrerat Office-visningsprogram och integrerad mediaspelare
- Olika anslutningar för alla vanliga apparater

Specifikationer

Teknik/optisk

Skärmteknik: DLP

Ljuskälla: RGB-lysdioder

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000 timmar

Ursprunglig upplösning: 854 x 480 bildpunkter

Kontrastförhållande: 1000:1

Skärmstorlek (diagonal): 12 tum - 120 tum

Skärmavstånd: 0,5–5,0 m

Internminne: 4 GB

Inbyggd MP4-spelare

Integrerad Office-/PDF-visare

Ljusstyrka med batteri: upp till 70 lumen

Ljusstyrka med nätström: upp till 140 lumen

Videostandarder som stöds

PAL

Secam

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Ljud

Intern 1 W ljudpanel

Anslutning

Ljud- och videoingång: mini HDMI med HDCP; VGA (anpassad anslutning med adapter; komponent YPbPr (upp till 1080i); komposit (CVBS) och ljud;

Ljudutgång: 3,5 mm ljudutgångsuttag

DC-IN: DC-uttag

Extern minne: SD/SDHC/SDXC

USB: Anslut till masslagringsenheter

Mini USB: ansluta till dator, ansluta till masslagringsenhet, ladda

Intern mediaspelare

Videoformat som stöds: .avi, .mov, .mp4, .mkv; codecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Ljudformat som kan användas: MP3, AC3

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP, PNG, GIF

Filformat som kan användas: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Strömförsörjning

Batteriets livslängd: Standardläge: 2 timmar;

Ljusläge: 1,5 timmar

Internt batteri: 7,4 V @ 1 800 mAh

Nätadapter: 110–240 V AC, 50–60 Hz,

12 V@2 A för EU och Storbritannien

Mått

Med förpackning (B x D x H): 190 x 190 x 80 mm

Utan förpackning: 105 x 105 x 31,5 mm

Vikt

Med förpackning: 1,06 kg

Utan förpackning (utan tillbehör): 0,270 kg

Temperaturintervall

Användning: 5 ~ 40 °C

Förvaring: -25 ~ 60 °C

Förvaring utan förpackning: 0 ~ 45 °C

Relativ luftfuktighet

Användning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5 ~ 93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

Fjärrkontroll

Användarhandbok: för internminne, internet

Snabbstartguide

Garantisedel

Nätadapter

Standardmini-USB-kabel

Bärväska

HDMI-kabel

PPX3414

Tillbehör

Komponentkabel: ingår ej

iPhone-sladd: ingår ej

VGA-kabel: ingår ej

Komposit ljud-/video-adapter: ingår ej

MHL till HDMI + mini-USB-kabel: ingår ej

PicoPix ljudstation: ingår ej

Funktioner

120 tum (305 cm) bildstorlek

Njut av den största rörliga skärm du någonsin haft och dela HD-medieinnehåll varhelst du vill. Med PicoPix har du en egen bio i fickan.

Internt batteri

PicoPix har ett kompakt, inbyggt och laddningsbart batteri som räcker länge. Upp till två timmars kontinuerlig visning av film och foton eller uppspelning av musik per laddning. PicoPix är den perfekta fickanheten.

LED-teknik

Dina bilder och videor förtjänar den bästa kvaliteten när de ska delas med nära och kära. Fickprojektorn PicoPix har LED-teknik av hög kvalitet så att du kan projicera dina bilder och videor i strålrande färger och med kontraster som gör att man tappar hakan.

Office-visningsprogram

Eftersom den integrerade MP4-mediespelaren har stöd för alla vanliga video- och ljudformat är PicoPix-fickprojektorn en oberoende enhet. Med Office-visningsprogrammet kan du dessutom dela alla vanliga office-filer och pdf-filer.

Fickanheten

Med en vikt på bara 270 g och en slimmad design är fickprojektorn PicoPix lätt att ta med sig, både i jobbet och privat.

Anslutningar

Fickprojektorn PicoPix har en stor mängd anslutningsmöjligheter för dina apparater. USB, HDMI, VGA, komponent, komposit SD/SDHC-port och en 3,5 mm ljudutgång för obegränsad underhållning.

SmartEngine

Dina bilder och videor förtjänar den bästa kvaliteten när de ska delas med nära och kära. Fickprojektorn PicoPix har LED-teknik av hög kvalitet så att du kan projicera dina bilder och videor i strålrande färger och med kontraster som gör att man tappar hakan.

