

PHILIPS

Proiector de
buzunar

PicoPix

30 de lumeni

cu USBQuickLink



PPX2230



Proiectați-vă viața

Proiectorul de buzunar PicoPix cu USB QuickLink oferă mufă și priză USB pentru conectare directă la o gamă largă de aparate pentru proiectarea de conținut digital pe un ecran de până la 60".

Imagine luminoasă și plină de culoare

- Tehnologie LED pentru culori strălucitoare și contrast ridicat

USBQuickLink

- Mufă și priză USB pentru alimentare și conectare ușoară

Ultra-portabil

- Redați materiale video direct de pe memoria USB sau din memoria internă

Specificații

Tehnologie / optic

Tehnologie de afișare: DLP

Sursă de lumină: LED RGB

Sursa de lumină cu LED-uri durează peste:
30,000 de ore

Luminozitate: până la 30 de lumeni

Rezoluție nativă: 640 x 360 pixeli

Raport contrast: 1500:1

Temperatură culoare: 6500 Kelvin

Raport proiecție: 1,6:1

Dimensiunea ecranului (diagonală): 25,4 cm -
152,4 cm

Distanța până la ecran: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manual

Memorie internă: 2 GB

Player MP4 integrat

Conectare directă la smartphone: prin USB

Sunet

Difuzor intern: 1 W

Conexiune

Ieșire audio: Mufă ieșire audio 3,5 mm pentru căști

Memorie externă: micro SD/SDHC

USB: Dispozitiv de stocare - slave (schimb de date cu un PC); master - conectare dispozitiv de conectate în masă; încărcare

Player media intern

Formate video acceptate: .avi: MPEG-4;
H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4:
MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-
JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3;
RV4

Formate audio acceptate: MP3, WAV

Formate foto acceptate: JPEG, BMP

Sursă de alimentare

Durată de viață a bateriei: Mod standard: 2 ore; Mod luminos: 1,5 ore; indicator cu LED-uri: încărcare baterie
baterie internă: 3,7V @ 2600mAh

Dimensiuni

Ambalat (lxAxI): 130 x 90 x 70 mm

Neambalat: 96,7 x 54 x 22 mm

Greutate

Ambalat: 246 g

Neambalat: 0,130 kg

Interval de temperatură

Funcționare: 5 ~ 40° C

Ambalat pentru depozitare: -25 ~ 60° C

Neambalat pentru depozitare: 0 ~ 45° C

Umiditate relativă

Funcționare: 15 ~ 85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5 ~ 93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15 ~ 85% RH

Pachetul standard include

Ghid pentru utilizare: pe memoria internă,
Internet

Card de garanție

Carcasă de transport

Ghid de inițiere rapidă

PPX2230

Accesorii

Adaptor de alimentare 5V/2A PPA6200:

Opțional

Repere

Tehnologie LED

Imaginile și clipuri dvs. video merită cea mai bună calitate când trebuie să le partajați cu cei din jurul dvs. De aceea, proiectorul de buzunar

PicoPix utilizează tehnologia cu LED de înaltă

calitate pentru a vă proiecta imaginile și clipurile video în culori strălucitoare și contrast uimitor.

Media player MP4 integrat

Playerul MP4 integrat acceptă toate formatele video și audio obișnuite. Acest fapt face din proiectorul de buzunar PicoPix un dispozitiv independent, care preia conținut de pe memoria internă de 2 GB, de pe memorie USB sau de pe card de memorie SD.

USBQuickLink

Pentru cei care doresc să partajeze conținut direct de pe cameră, smartphone sau memorie USB, USBQuickLink este cea mai ușoară conexiune la toate cele trei dispozitive. În deplasare, conectați mufa la priza USB și folosiți USBQuickLink ca pe un mâner.

