

# PHILIPS

Projektor de bolso

PicoPix

100 lúmenes

com MP4 player

PPX3410



## Projete sua vida

Este pequeno e leve projetor de bolso pode ser facilmente conectado a diversos aparelhos, cartões SD ou dispositivos USB para acessar seus dados digitais. A adição de um media player e de um leitor do Office integrados torna o PicoPix independente.

### **Excelente qualidade de imagem**

- Tecnologia de LED para cores brilhantes e de alto contraste
- Projeta vídeos HD e imagens de até 120" (305 cm)

### **Ultraportátil**

- Bateria interna para tempo de reprodução de até 2 horas.
- O companheiro de bolso perfeito com apenas 270 g

### **Alta usabilidade**

- Media player e leitor do Office integrados
- Diversas conexões para os todos dispositivos comuns

# Destques

## Tamanho de imagem de 120" (305 cm)

Curta a maior tela móvel já vista e compartilhe seu conteúdo de mídia HD sempre que quiser. Com o PicoPix, você tem um cinema pessoal no seu bolso.

## Bateria interna

O PicoPix vem com uma bateria recarregável integrada compacta para mais tempo de uso. Você pode ter até 2 horas de diversão e reprodução contínua de filmes, fotos e músicas com uma única carga. Essa característica torna o PicoPix o seu companheiro de bolso perfeito.

## Tecnologia de LED

Suas imagens e vídeos merecem a melhor qualidade quando o assunto é compartilhá-los com as pessoas ao seu redor. Por isso, o projetor de bolso PicoPix usa tecnologia de LED de alta qualidade para projetar suas imagens e vídeos em cores brilhantes e um contraste de tirar o fôlego.

## Leitor do Office

O media player MP4 integrado oferece suporte a todos os formatos de áudio e vídeo comuns, o que torna o projetor de bolso PicoPix um dispositivo independente. Já o leitor do Office permite o compartilhamento de todos os arquivos PDF e do Office mais comuns.

## Companheiro de bolso

Com apenas 270 g e design fino, o projetor de bolso PicoPix é a companhia perfeita para uso particular ou no trabalho.

## Conexões

O projetor de bolso PicoPix oferece um amplo número de conexões para seus dispositivos. Entradas USB, HDMI, VGA, Componente, Composto, slot SD/SDHC e uma saída de áudio de 3,5 mm estão à sua disposição para entretenimento ilimitado.

# Especificações

## Tecnologia/ óptico

Tecnologia do display: DLP

Fonte de luz: LED RGB

A fonte de luz LED dura mais de: 30.000 horas

Resolução nativa: 854 x 480 pixels

Proporção de contraste: 1000:1

Tamanho da tela (diagonal): 12" - 120"

Distância da tela: 0,5 m - 5,0 m

Memória interna: 4 GB

MP4 player integrado

Leitor de PDF/Office integrado

Brilho com CA: até 100 lúmenes

Brilho com a bateria: até 60 lúmenes

## Padrões de vídeo compatíveis

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

## Som

Sound bar interna de 1 W

## Conexão

Entrada de áudio e vídeo: Mini HDMI com HDCP; VGA (plugue personalizado com adaptador; Componente YPbPr (até 1080i); Composto (CVBS) e áudio;

Saída de áudio: Saída de áudio de 3,5 mm

Entrada DC: Conexão DC

Memória externa: SD/SDHC/SDXC

USB: Para conexão de dispositivos de armazenamento em massa

Mini USB: Para conexão com PC e dispositivos de armazenamento em massa e para carregamento

## Media player interno

Formatos de vídeo compatíveis: .avi, .mov, .mp4, .mkv; codec's: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Formatos de áudio compatíveis: MP3, AC3

Formatos de fotos compatíveis: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formatos de arquivo suportados: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

## Fonte de alimentação

Duração da bateria: Modo padrão: 2 horas; modo Brilhante: 1,5 hora

Bateria interna: 7,4 V a 1800 mAh

Adaptador de energia: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12V@2A para EUA e Reino Unido

## Dimensões

Na embalagem (LxPxA): 190 x 190 x 80 mm

Fora da embalagem: 105 x 105 x 31,5 mm

## Peso

Na embalagem: 1,06 kg

Fora da embalagem (sem acessórios): 0,270 kg

## Faixa de temperatura

Operação: 5 ~ 40 °C

Na embalagem de armazenamento: -25 ~ 60 °C

Fora da embalagem de armazenamento: 0 ~ 45 °C

## Umidade relativa

Operação: 15 ~ 85% RH

Na embalagem de armazenamento: 5 ~ 93% RH

Fora da embalagem de armazenamento: 15 ~ 85% RH

## O pacote padrão inclui

Controle remoto

Guia do usuário: sobre memória interna, Internet

Guia de início rápido

Cartão de garantia

Adaptador CA

Mini cabo USB padrão

Estojo de transporte

Cabo HDMI

PPX3410

## Acessórios

Cabo componente: não incluso

Cabo de iPhone: não incluso

Cabo VGA: não incluso

Adaptador de áudio/ vídeo composto: não incluso

MHL a HDMI + mini cabo USB: não incluso

Estação de som PicoPix: não incluso

