

PHILIPS

Lommeprojektor

PicoPix

140 lumen

med Wi-Fi

PPX3614



Vis dit liv

Se alle dine foretrukne medier i stort skærmformat op til 120" ved at tilslutte den mobile PicoPix-projektor til dine enheder. Få glæde af kabelfri tilslutning med Wi-Fi- og DLNA- funktionalitet.

Fremragende billedkvalitet

- LED-teknologi giver flotte farver og høj kontrast
- Projicer HD-videoer og billeder op til 120" (305 cm) i størrelse
- SmartEngine med LED-teknologi

Trådløs forbindelse

- Opret trådløs forbindelse til andre enheder i et netværk
- Konfigurer dit eget netværk for at tilslutte andre enheder

Ultrabærbar

- Internt batteri giver op til 2 timers spilletid
- Afspil video direkte fra SD-kort eller USB-stick

Gå online

- Del webindhold som f.eks. YouTube-videoer

Vigtigste nyheder

120" (305 cm) billedstørrelse

Nyd den største mobilskærm, du nogensinde har haft, og del dit HD-medieindhold, hvor det passer dig. Med din PicoPix har du altid en personlig biograf med i lommen.

Personligt Wi-Fi-hotspot

Når der ikke er noget Wi-Fi-netværk tilgængeligt, kan PicoPix bruges som et personligt hotspot, som kan danne netværk for alle DLNA-kompatible enheder, hvilket sætter dig i stand til at dele indhold på en stor skærm

Integreret medieafspiller

Den integrerede MP4-afspiller understøtter alle almindelige video- og lydformater. Dette gør PicoPix-lommeprojektoren til en selvstændig enhed, der henter sit indhold fra den interne 2 GB hukommelse, USB-stick eller en af flere typer hukommelseskort.

Internt batteri

PicoPix leveres med et kompakt, indbygget, genopladeligt batteri, der giver strøm til lang tids brug. Op til 2 timers kontinuerlig afspilning af film, fotos og musik kan du få med en enkelt opladning. Det gør PicoPix til din perfekte lommepartner.

LED-teknologi

Dine billeder og videoer fortjener den bedste kvalitet, når du skal dele dem med mennesker omkring dig. Derfor bruger PicoPix-lommeprojektoren LED-teknologi af høj kvalitet til at projicere dine billeder og videoer i flotte farver og imponerende kontrast.

Wi-Fi-funktion

Med Wi-Fi kan du tilslutte PicoPix 3610 til DLNA-kompatible enheder på dit hjemmenetværk og vise dit indhold fra disse enheder.

Specifikationer

Teknologi/optisk

Skærmteknologi: DLP

Lyskilde: RGB LED

LED-lyskilde holder mere end: 30.000 timer

Lysstyrke med AC: op til 140 lumen

Lysstyrke med batteri: op til 70 lumen

Opløsning: 854 x 480 pixel

Operativsystem: Android 2.3.1

Kontrastforhold: 1000:1

Skærmstørrelse (diagonalt): 12" – 120"

Skærmafstand: 0,5 m – 5,0 m

Intern hukommelse: 4 GB

Integreret MP4-afspiller

Integreret pegefelt

Integreret Office/PDF-fremviser

Trådløse forbindelser

PC-skærmprojektion: via Wi-Fi-streaming

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Trådløs medieafspiller: til at tilslutte andre enheder via Wi-Fi

Understøttede video-standarder

PAL

SECAM

NTSC

480 i/p

576 i/p

720 i/p

1080 i/p

Lyd

Intern 1 W SoundBar

Tilslutning

Indgang lyd og video: HDMI med HDCP; VGA; Komponent YPbPr (op til 1080i); Composite (CVBS) og lyd;

Lydudgang: 3,5 mm-lydudgangsstik

DC-IN: DC-stik

Ekstern hukommelse: SD/SDHC/SDXC

USB: Tilslutning til masselagringsenheder

Mini USB: tilslutning til PC, tilslut til

lagerenheder, opladning

Intern medieafspiller

Understøttede videoformater: .avi: MPEG4,

Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264;

.mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv:

MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp:

MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm:

VP8

Understøttede lydformater: MP3, WAV, OGG, FLAC

Understøttede fotoformater: JPEG, BMP, PNG, GIF

Understøttede filformater: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Strømforsyning

Batterilevetid: Standard-tilstand: 2 timer; lys-tilstand: 1,5 timer

Internt batteri: 7,4 V ved 1800 mAh

Strømadapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V ved 2 A for EU og UK

Mål

Pakket (B x D x H): 190 x 190 x 80 mm

Udpakket: 105 x 105 x 31,5 mm

Vægt

Pakket: 1,07 kg

Udpakket (uden tilbehør): 0,284 kg

Temperaturområde

Betjening: 5 ~ 35°C

Opbevaring af pakke: 25 ~ 60°C

Opbevaring i upakket stand: 0 ~ 45°C

Relativ fugtighed

Betjening: 15 ~ 85 % RF

Opbevaring af pakke: 5 ~ 93 % RF

Opbevaring i upakket stand: 15 ~ 85 % RF

Standardpakke indeholder

Fjernbetjening

Brugerhåndbog: på intern hukommelse, internet

Lynhåndbog

Garantibevis

AC-adapter

Standard mini-USB-kabel

Bæretaske

HDMI-kabel

PPX3614

Tilbehør

Komponentkabel: medfølger ikke

iPhone-kabel: medfølger ikke

VGA-kabel: medfølger ikke

Composite lyd-/videoadapter: medfølger ikke

MHL til HDMI + Mini-USB-kabel: medfølger ikke

PicoPix lydstation: medfølger ikke

PicoPix TV-station: medfølger ikke

