

PHILIPS

Projector portátil

PicoPix

140 lúmenes

com Wi-Fi

PPX3614



Projecte a sua vida

Veja todos seus conteúdos multimédia favoritos num ecrã de grande formato de até 120" ligando o projector portátil PicoPix aos seus dispositivos. Desfrute da comodidade de uma ligação sem cabos com as funcionalidades de Wi-Fi e DLNA.

Excelente qualidade de imagem

- Tecnologia LED para cores brilhantes e contraste elevado
- Projecte vídeos e imagens HD com um tamanho até 305 cm (120")
- SmartEngine com tecnologia LED

Ligação sem fios

- Estabeleça uma ligação sem fios com outros dispositivos dentro de uma rede
- Configure uma rede própria para ligar a outros dispositivos

Ultra portátil

- Bateria interna para 2 horas de reprodução
- Reproduzir vídeos directamente do cartão SD ou unidade USB

Esteja online

- Partilhe conteúdos da Web como vídeos do YouTube

Destques

Tamanho de imagem de 305 cm (120")

Desfrute do maior ecrã móvel de sempre e partilhe o seu conteúdo multimédia HD onde desejar. Com o seu PicoPix, transporta a sua sala de cinema pessoal no seu bolso.

Hotspot Wi-Fi pessoal

Sempre que não houver uma rede Wi-Fi disponível, o PicoPix tornar-se-á num hotspot pessoal e configurará a sua própria rede para todos os dispositivos compatíveis com DLNA, permitindo-lhe partilhar conteúdo num ecrã grande

Leitor multimédia integrado

O leitor MP4 integrado suporta todos os formatos de áudio e vídeo comuns. Isto torna o projector portátil PicoPix num dispositivo independente, que obtém o seu conteúdo da memória interna de 2 GB, da unidade USB ou de um dos vários tipos de cartões de memória.

Bateria interna

O PicoPix é fornecido com uma bateria recarregável compacta integrada para energia duradoura. Pode desfrutar de até 2 horas de reprodução contínua de filmes, fotografias e música com um único carregamento. Isto torna o PicoPix no seu companheiro portátil perfeito.

Tecnologia LED

As suas imagens e os seus vídeos merecem a melhor qualidade quando os partilha com aqueles que o rodeiam. É por esta razão que o projector portátil PicoPix utiliza tecnologia LED de alta qualidade para projectar as suas imagens e vídeos em cores brilhantes e com um contraste de cortar a respiração.

Função Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode ligar o seu PicoPix 3610 a dispositivos compatíveis com DLNA na sua rede doméstica e projectar os conteúdos destes dispositivos.

Especificações

Tecnologia/óptica

Tecnologia de ecrã: DLP
 Fonte de luz: LED RGB
 Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas
 Brilho com CA: até 140 lúmenes
 Brilho com bateria: até 70 lúmenes
 Resolução de origem: 854 x 480 pixéis
 Sistema operativo: Android 2.3.1
 Rácio de contraste: 1000:1
 Tamanho do ecrã (diagonal): 12" - 120"
 Distância do ecrã: 0,5 m - 5 m
 Memória interna: 4 GB
 Leitor MP4 integrado
 Touchpad integrado
 Office / leitor de PDF integrados

Ligações sem fios

Projeção do ecrã do PC: através da transmissão via Wi-Fi
 WiFi IEEE 802.11 b/g/n
 Leitor multimédia sem fios: para ligar a outros dispositivos via Wi-Fi

Normas de vídeo suportadas

PAL
 SECAM
 NTSC
 480i/p
 576i/p
 720i/p
 1080i/p

Som

SoundBar interno de 1 W

Ligação

Entrada de áudio e vídeo: HDMI com HDCP; VGA; componente YPbPr (até 1080i); composto (CVBS) e áudio;
 Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de 3,5 mm
 DC-IN: Entrada de CC
 Memória externa: SD/SDHC/SDXC
 USB: Ligar a dispositivos de armazenamento em massa
 Mini USB: Ligar a um PC, ligar a um dispositivo de armazenamento em massa, carregar

Leitor multimédia interno

Formatos de vídeo suportados: .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: codec Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8
 Formatos de áudio suportados: MP3, WAV, OGG, FLAC
 Formatos de fotografia suportados: JPEG, BMP, PNG, GIF
 Formatos de ficheiro suportados: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Fonte de alimentação

Duração da pilha: Modo padrão: 2 horas; modo de brilho: 1,5 horas
 Bateria interna: 7,4 V @ 1800 mAh
 Adaptador de corrente: 110-240 V CA, 50-60 Hz, 12 V@2 A para UE e Reino Unido

Dimensões

Embalado (LxPxA): 190 x 190 x 80 mm
 Desembalado: 105 x 105 x 31,5 mm

Peso

Embalado: 1,07 kg
 Desembalado (sem acessórios): 0,284 kg

Limite de temperaturas

Operação: 5 ~ 35 °C
 Armazenamento, embalado: -25 ~ 60 °C
 Armazenamento, desembalado: 0 ~ 45 °C

Humidade relativa

Operação: 15 ~ 85% HR
 Armazenamento, embalado: 5 ~ 93% HR
 Armazenamento, desembalado: 15 ~ 85% HR

Embalagem normal inclui

Telecomando
 Manual do utilizador: na memória interna, Internet
 Manual de início rápido
 Cartão da garantia
 Adaptador de CA
 Cabo mini USB normal
 Mala de transporte
 Cabo HDMI
 PPX3614

