

PHILIPS

Fax voor
standaardpapier

FaxPro

spraakfunctie
met antwoordapparaat



PPF755



Betrouwbaar faxen

De nieuwe Philips FaxPro755 combineert een slim ontwerp met geavanceerde functies. Een groot geheugen voor 50 pagina's, 200 snelkiesnamen en snelkiestoetsen zorgen voor de veelzijdigheid die perfect aansluit op al uw professionele behoeften.

Betrouwbare fax voor normaal papier

- opslagmogelijkheid tot 50 pagina's

Voordelig

- Energieverbruik in stand-bymodus <1 W
- verbruiksartikelen voor 420 pagina's A4 (apart verkrijgbaar)

Alfanumeriek toetsenbord

- voor snelle en handige toegang tot het telefoonboek

Digitaal antwoordapparaat

- opnamecapaciteit max. 30 minuten

Gebruiksvriendelijk kopieerapparaat

- met fijne resolutie/fotoresolutie

Specificaties

Fax met inktfilm

Automatische documentinvoer voor 10 pagina's

Draadloos telefoonbeheer

Eenvoudig pollen: ontvangen en verzenden

Groep-broadcasting

Horizontale resolutie: 8 pixels/mm

Compatibel met ITU Group 3: T.30

standaard/T.30 nieuw

Geheugen: maximaal 50 pagina's

Paginatitel: automatische nummerherhaling

Papierlade voor maximaal 50 vellen

Voorgedefinieerde faxformulieren

Afdrukmethode: thermal transfer

Sudoku's afdrukken met oplossingen:

eenvoudig - gemiddeld - moeilijk - extreem moeilijk

Timerfunctie: later verzenden

Verticale resolutie fijn: 7,7 lijnen/mm

Rapport verzenden: met verminderde kopie van eerste pagina

Verticale resolutie standaard: 3,85 lijnen/mm

Modemsnelheid 14.400 bps: auto-fallback

Telefoonnummer

Nummerherkenning (CLIP)*

Serieel bellen

Duidelijk te onderscheiden beltonen**

Snelkiesnamen:: 200

Kiezen met de hoorn op de haak

Rapporten afdrukken van uitgaande gesprekken

Nummerherhaling van de laatste 10 nummers

Belmelodieën:: 10

Snelkiestoetsen:: 10

Handsfree gesprekken

Alfanumeriek zoeken in telefoonboek

Kopieerapparaat

Fijne/fotoresolutie

Grijsschalen: 64

Zoomfunctie (vergroten/verkleinen)

Meerdere kopieën: tot maximaal 15 pagina's

Accessoires

Philips PFA 363: met PLUG'N'PRINT-kaart/420 pagina's A4

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 313 x 197 x 129 mm

Uit verpakking: 377 x 247 x 200 mm

Stroomverbruik

Kopiëren: normaal 15 W

Ontvangst: normaal 15 W

Stand-by: < 1 W

Telefoongesprek: normaal 4 W

Verzending: normaal 15 W

Gewicht

Verpakt (inclusief landset): 3,1 kg

Uit verpakking (zonder accessoires): 2,4 kg

Antwoordapparaat

Huidig gesprek opnemen

Direct toegang tot berichten:: eerste 9 berichten

Berichten doorsturen

Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)

Opnametijd:: max. 30 minuten

VIP-code

SMS-functie via de vaste lijn

Broadcasting:: max. 5 ontvangers

SMS-berichten als concept afdrukken

SMS-berichten afdrukken en opslaan::

maximaal 30

SMS-berichten ontvangen en verzenden:: via de vaste lijn

Melding SMS-bericht

SMS-berichten doorsturen

Kenmerken

Antwoordapparaat

Handset met snoer

Maandelijks faxvolume: 15 tot 50 pagina's

Afdrukmethode: thermal transfer

Kenmerken

Verbruiksartikelen voor 420 pagina's A4

De Philips FaxPro komt tegemoet aan de vraag van zakelijke gebruikers die veel faxen ontvangen. Daarom zijn de apart verkrijgbare verbruiksartikelen goed voor 420 pagina's A4, ongeacht de hoeveelheid tekst op elke pagina.

Laag stand-byverbruik

Geavanceerde producten voldoen tegenwoordig aan de klantbehoeften en ook aan milieueisen. Daarom verbruikt de Philips FaxPro in stand-by minder dan 1 watt.

Paginageheugen

Uw Philips FaxPro raakt nooit faxen kwijt. Het apparaat slaat tot 50 pagina's aan inkomende berichten op voor het geval het papier of de inkt opdraakt. Zelfs na een stroomstoring blijven ze opgeslagen.

Fotoresolutie

Verbeter de kwaliteit van uw kopieën door de juiste resolutie in te stellen. Kies FINE voor bestanden met kleine tekst en tekeningen of PHOTO voor bestanden met foto's.

Snel zoeken

Het alfanumerieke toetsenbord biedt toegang tot de opgeslagen faxnummers. Voer de eerste letters in en uw faxmachine toont u de telefoonboekinvoer die met deze letters overeenkomt.

Opnametijd

Mis nooit een bericht dankzij de mogelijkheid om tot 30 minuten op te nemen. Nieuwe berichten op uw FaxPro worden aangegeven door de knipperende berichtknop op het paneel.

