

PHILIPS

Προβολέας τσέπης

PicoPix

140 lumen

με σύστημα αναπαραγωγής MP4

PPX3414



Προβάλετε τη ζωή σας

Αυτός ο μικρός και ελαφρύς φορητός βιντεοπροβολέας μπορεί να συνδεθεί εύκολα σε διάφορες συσκευές αλλά και σε κάρτες SD ή σε USB stick, για να χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά σας δεδομένα. Η προσθήκη του ενσωματωμένου συστήματος αναπαραγωγής πολυμέσων επιτρέπει στο PicoPix να λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλες συσκευές.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνων

- Τεχνολογία LED για υπέροχα χρώματα και υψηλή αντίθεση
- Προβάλετε εικόνες και βίντεο μεγέθους έως και 120" (305 εκ.)
- SmartEngine με τεχνολογία LED

Απόλυτα φορητό

- Εσωτερική μπαταρία για έως και 2 ώρες αναπαραγωγής
- Η ιδανική συντροφιά που ζυγίζει μόλις 270γρ

Υψηλή χρηστικότητα

- Ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής Office και σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διάφορες συνδέσεις για όλες τις κοινές συσκευές

Χαρακτηριστικά

Μέγεθος εικόνας 120" (305 εκ.)

Η μεγαλύτερη φορητή οθόνη που είχατε ποτέ! Μοιραστείτε όλα σας τα πολυμέσα σε HD όπου θέλετε. Με το RicoPix, έχετε πάντα στην τσέπη σας τον προσωπικό σας κινηματογράφο.

Εσωτερική μπαταρία

Το RicoPix διαθέτει μια μικρή ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για ισχύ μεγάλης διάρκειας. Με μία μόνο φόρτιση, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 2 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής ταινιών, φωτογραφιών και μουσικής. Για αυτό και το RicoPix είναι ιδανικό για να σας συντροφεύει παντού.

Τεχνολογία LED

Όταν θέλετε να μοιραστείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες με τους γύρω σας, αξίζετε την καλύτερη ποιότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο προβολέας τσέπης RicoPix χρησιμοποιεί τεχνολογία

LED υψηλής ποιότητας για να προβάλλει τις φωτογραφίες σας και τα βίντεο σε θαυμάσια χρώματα και εκπληκτική αντίθεση.

Πρόγραμμα προβολής Office

Το ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων MP4 υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές εικόνας και ήχου. Έτσι, ο προβολέας τσέπης RicoPix μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη συσκευή. Το πρόγραμμα προβολής Office σας επιτρέπει επίσης να μοιράζεστε όλα τα συνηθισμένα αρχεία Office και PDF.

Μια συντροφιά... σε μέγεθος τσέπης

Με βάρος μόλις 270 γρ. και λεπτό σχεδιασμό, ο προβολέας τσέπης RicoPix σας συνοδεύει παντού, τόσο στην επαγγελματική και στην προσωπική σας ζωή.

Συνδέσεις

Ο προβολέας τσέπης RicoPix διαθέτει αρκετές συνδέσεις για τις συσκευές σας. Με θύρες USB, HDMI, VGA, Component και Composite στη διάθεσή σας, αλλά και με υποδοχή κάρτας SD/SDHC και έξοδο ήχου 3,5 χιλ., μπορείτε να απολαμβάνετε απεριόριστη ψυχαγωγία.

SmartEngine

Όταν μοιράζεστε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας, θέλετε να έχουν την καλύτερη ποιότητα. Για αυτόν το λόγο ο προβολέας τσέπης RicoPix χρησιμοποιεί τεχνολογία SmartEngine LED υψηλής ποιότητας για να προβάλλει τις φωτογραφίες και τα βίντεο με θαυμάσια χρώματα και εκπληκτική αντίθεση.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία οπτικών ινών

Τεχνολογία οπτικής: DLP

Φωτιστικό: RGB LED

Η λυχνία LED διαρκεί για περισσότερες από: 30.000 ώρες

Εγγενής ανάλυση: 854 x 480 pixel

Λόγος αντίθεσης: 1000:1

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιο): 12" - 120"

Απόσταση οθόνης: 0,5 μ. - 5 μ.

Εσωτερική μνήμη: 4 GB

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής MP4: ναι

Ενσωματωμένες εφαρμογές Office / πρόγραμμα

προβολής PDF: ναι

Φωτεινότητα με μπαταρία:

Έως και 70 lumen

Φωτεινότητα με τροφοδοσία AC: έως και 140 lumen

Υποστηριζόμενα πρότυπα βίντεο

PAL: ναι

SECAM: ναι

NTSC: ναι

480i/p: ναι

576i/p: ναι

720i/p:

ναι

1080i/p: ναι

Ηχος

Εσωτερικό ηχείο sound bar 1W: ναι

Σύνδεση

Είσοδος βίντεο και ήχου: Mini HDMI με HDCP, VGA (ειδικά διαμορφωμένο βύσμα με αντάππορα),

Component YPbPr (έως 1080i), Composite (CVBS) και

Audio

Έξοδος ήχου: Υποδοχή εξόδου ήχου 3,5 χιλ

DC-IN: Υποδοχή DC

Εξωτερική μνήμη: SD/SDHC/SDXC

USB: Σύνδεση σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης

Mini USB: Σύνδεση σε υπολογιστή, σύνδεση σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης, φόρτιση

Εσωτερικό media player

Υποστηριζόμενα μορμά βίντεο: .avi, .mov, .mp4, .mkv, κωδικοποιήσεις: MJPEG, h263, MPEG4 H264

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου: MP3, AC3

Υποστηριζόμενα μορμά φωτογραφιών: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

Υποστηριζόμενα μορμά αρχείων: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Παροχή ρεύματος

Διάρκεια μπαταρίας: Σε τυπική λειτουργία: 2 ώρες. Σε φωτεινή λειτουργία: 1,5 ώρες

Εσωτερική μπαταρία: 7,4 V @ 1800mAh

Τροφοδοτικό: 110-240V AC, 50-60Hz, 12V στα 2A για EE και HB

Διαστάσεις

Κλειστό (ΠxΒxΥ): 190 x 190 x 80 χιλ

Ανοιχτό: 105 x 105 x 31,5 χιλ

Βάρος

Στη συσκευασία: 1,06 κιλά

Ανοιχτό (χωρίς αξεσουάρ): 0,270 κ.

Εύρος θερμοκρασιών

Λειτουργία: 5 ~ 40° C

Φύλαξη στη συσκευασία: -25 ~ 60° C

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 0 ~ 45° C

Σχετική υγρασία

Λειτουργία: 15 ~ 85% RH

Φύλαξη στη συσκευασία: 5 ~ 93% RH

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 15 ~ 85% RH

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

Τηλεχειριστήριο: ναι

Οδηγός χρήσης: στην εσωτερική μνήμη, στο Διαδίκτυο

Οδηγός γρήγορης έναρξης: ναι

Εγγύηση: ναι

Τροφοδοτικό AC: ναι

Τυπικό καλώδιο mini USB: ναι

Θήκη μεταφοράς: ναι

Καλώδιο HDMI:

ναι

PPX3414: ναι

Αξεσουάρ

Καλώδιο συνιστωσών: δεν περιλαμβάνεται

Καλώδιο iPhone: δεν περιλαμβάνεται

Καλώδιο VGA: δεν περιλαμβάνεται

Προσαρμογέας ήχου/εικόνας σύνθετου σήματος: δεν περιλαμβάνεται

Καλώδιο MHL σε HDMI + mini USB: δεν

περιλαμβάνεται

Σταθμός ήχου PicoPix: δεν περιλαμβάνεται

