

PHILIPS

Projektor
kieszonkowy

PicoPix

170 lumenów

Bezprzewodowy

PPX3417W



Wyświetl swoje życie

Ten niewielki, lekki, przenośny projektor zapewnia łatwy dostęp do materiałów cyfrowych dzięki możliwości podłączenia rozmaitych gadżetów, karty SD czy nośnika pamięci USB. Zintegrowany odtwarzacz multimedialny i wbudowana aplikacja Office Viewer sprawiają, że projektor PicoPix może działać niezależnie od innych urządzeń.

Doskonała jakość obrazu

- Wyświetlanie filmów i obrazów HD o wielkości do 305 cm (120")
- SmartEngine z technologią LED

Wyjątkowa lekkość

- Akumulator wewnętrzny gwarantujący nawet do 2 godzin odtwarzania
- Idealnie mieści się w kieszeni i waży tylko 270 g
- Odtwarzaj filmy bezpośrednio z pamięci USB lub pamięci wewnętrznej

Duża gama zastosowań

- Wbudowana aplikacja Office Viewer i odtwarzacz multimedialny
- Różne złącza dla wszystkich popularnych urządzeń

Łączność bezprzewodowa

- Bezprzewodowe dublowanie ekranu

Zalety

Bezprzewodowe dublowanie ekranu

Bezprzewodowe dublowanie ekranu z urządzeniami z systemami iOS, Android i Windows za pośrednictwem klucza sprzętowego Wi-Fi

Obraz o wielkości 305 cm (120")

Korzystaj z największego jak dotąd mobilnego ekranu i udostępniaj materiały HD w dowolnym miejscu. Projektor PicoPix jest jak kieszonkowe kino.

Akumulator wewnętrzny

Projektor kieszonkowy PicoPix jest wyposażony w niewielki wbudowany akumulator umożliwiający długie odtwarzanie. Jedno naładowanie wystarcza nawet na 2

godziny ciągłego oglądania filmów lub zdjęć oraz słuchania muzyki. To sprawia, że projektor PicoPix warto mieć zawsze przy sobie.

Aplikacja Office Viewer

Zintegrowany odtwarzacz MP4 obsługuje wszystkie typowe formaty obrazu i dźwięku. Dzięki temu projektor PicoPix jest samodzielnym urządzeniem. Aplikacja Office Viewer umożliwia udostępnianie wszystkich typowych plików biurowych i plików PDF.

Mieści się w kieszeni

Dzięki 270 g wagi i smukłej konstrukcji projektor kieszonkowy PicoPix jest doskonałym, lekkim urządzeniem do użytku służbowego i prywatnego.

Złącza

Projektor kieszonkowy PicoPix oferuje dużą liczbę złączy umożliwiających podłączanie rozmaitych urządzeń. USB, HDMI, VGA, złącza komponentowe i kompozytowe, gniazdo kart SD/SDHC i wyjście audio 3,5 mm — wszystko jest do Twojej dyspozycji. Korzystaj z nieograniczonego dostępu do rozrywki!

SmartEngine

Twoje zdjęcia i filmy zasługują na to, aby pokazywać je innym w najlepszej jakości. Właśnie dlatego w projektorze kieszonkowym PicoPix wykorzystano wysokiej klasy technologię SmartEngine LED, dzięki której wyświetlane zdjęcia i filmy cechują się wspaniałymi kolorami i zachwycającym kontrastem.

Dane techniczne

Technologia / właściwości optyczne

Technologia wyświetlania: DLP

Źródło światła: RGB LED

Źródło światła LED wystarcza na ponad:

30 000 godzin

Rozdzielczość natywna: 854 x 480 pikseli

Współczynnik kontrastu: 1000:1

Długość przekątnej ekranu: 30–305 cm (12–

120")

Odległość ekranu: 0,5–5,0 m

Pamięć wewnętrzna: 4 GB

Wbudowany odtwarzacz MP4

Zintegrowana przeglądarka plików pakietu

Office / PDF

Jasność: maks. 170 lumenów

Obsługiwane standardy wideo

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Dźwięk

Wewnętrzny głośnik 1 W

Połączenie

Wejście audio i wideo: mini HDMI z HDCP;

VGA (wtyczka niestandardowa z adapterem;

komponentowe YPbPr (do 1080i); sygnału

zespółonego (CVBS) i audio;

Wyjście audio: Wyjście audio typu jack

3,5 mm

Wejście prądu stałego: Gniazdo prądu stałego

Pamięć zewnętrzna: SD/SDHC/SDXC

USB: Podłączanie urządzeń pamięci pasowej

Mini USB: Podłączanie do komputera,

podłączanie urządzeń pamięci masowej,

ładowanie

Wi-Fi: Za pośrednictwem klucza sprzętowego

Wewnętrzny odtwarzacz

Obsługiwane formaty wideo: .avi, .mov, .mp4,

.mkv; kodeki: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Obsługiwane formaty audio: MP3, AC3

Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, BMP, PNG,

GIF

Obsługiwane formaty plików: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Zasilanie

Żywotność baterii: Tryb standardowy:

2 godziny; tryb jasności: 1,5 godziny

Akumulator wewnętrzny: 7,4 V przy 1800 mAh

Zasilacz: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12 V przy

2 A w przypadku Unii Europejskiej i Wielkiej

Brytanii

Wymiary

Z opakowaniem (S x G x W):

190 x 190 x 80 mm

Bez opakowania: 105 x 105 x 31,5 mm

Waga

Z opakowaniem: 1,06 kg

Bez opakowania (bez akcesoriów): 0,270 kg

Zakres temperatur

Działanie: Od 5 do 40°C

Przechowywanie (w opakowaniu): Od -25 do 60°C

Przechowywanie (poza opakowaniem): Od 0 do 45°C

Wilgotność względna

Działanie: Od 15 do 85%

Przechowywanie (w opakowaniu): Od 5 do 93%

Przechowywanie (poza opakowaniem): Od 15 do 85%

Zawartość standardowego opakowania:

Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi: w pamięci wewnętrznej, w Internecie

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zasilacz AC

Futerak

Przewód HDMI

Klucz sprzętowy Wi-Fi

Akcesoria

Przewód komponentowy: do nabycia osobno

Przewód VGA: do nabycia osobno

Kompozytowy adapter audio/wideo: do

nabycia osobno

Przewód MHL–HDMI + mini USB: do nabycia

osobno

