

PHILIPS

Projektor de bolso

PicoPix

30 lúmenes

com USBQuickLink



PPX2330



Projete sua vida

O projetor de bolso PicoPix com USB QuickLink oferece entrada e tomada USB para conexão direta a uma variedade de aparelhos para projetar seu conteúdo digital em uma tela de até 60".

Imagem brilhante e colorida

- Tecnologia de LED para cores brilhantes e de alto contraste

USBQuickLink

- Entrada e tomada USB para alimentação e conexão fácil

Ultraportátil

- Reproduza vídeos diretamente de seu dispositivo USB ou da sua memória interna

Conexão de vídeo direta

- Compartilhe vídeos diretamente de seus dispositivos móveis
- Compartilhe a tela do seu notebook apenas com uma conexão USB

Especificações

Tecnologia/ óptico

Tecnologia do display: DLP

Fonte de luz: LED RGB

A fonte de luz LED dura mais de: 30.000 horas

Brilho: até 30 lúmenes

Resolução nativa: 640 x 360 pixels

Proporção de contraste: 1500:1

Temperatura de cores: 6500 Kelvin

Taxa de projeção: 1,6:1

Tamanho da tela (diagonal): 25,4 cm - 152,4 cm

Distância da tela: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manual

Memória interna: 2 GB

MP4 player integrado

Conexão direta ao smartphone: via USB

Padrões de vídeo compatíveis

PAL

SECAM

NTSC

Áudio

Caixa de som interna: 1 W

Conexão

Saída de áudio: Saída de áudio de 3,5 mm para fones de ouvido

Memória externa: micro SD/SDHC

USB: secundário - dispositivo de armazenamento em massa (troca de dados com PC); secundária - transmissão de vídeo; principal - conexão de dispositivo de armazenamento em massa; carregando

Entrada AV: compartilhe a entrada com a saída de áudio

Media player interno

Formatos de vídeo compatíveis: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3;

RV4

Formatos de áudio compatíveis: MP3, WAV

Formatos de fotos compatíveis: JPEG, BMP

Fonte de alimentação

Duração da bateria: Modo padrão: 2 horas; Modo brilhante: 1,5 hora; Indicador LED: carga da bateria

Bateria interna: 3,7 V @ 2600 mAh

Dimensões

Na embalagem (LxPxA): 130 x 90 x 70 mm

Fora da embalagem: 96,7 x 54 x 22 mm

Peso

Na embalagem: 246 g

Fora da embalagem: 0,130 kg

Faixa de temperatura

Operação: 5 ~ 40 °C

Na embalagem de armazenamento: -25 ~ 60 °C

Fora da embalagem de armazenamento: 0 ~ 45 °C

Umidade relativa

Operação: 15 ~ 85% RH

Na embalagem de armazenamento: 5 ~ 93% RH

Fora da embalagem de armazenamento: 15 ~ 85% RH

O pacote padrão inclui

Guia do usuário: sobre memória interna, Internet

Cartão de garantia

Estojo de transporte

Guia de início rápido

PPX2330

Acessórios

Adaptador de energia PPA6200 de 5 V/2 A

Destques

Tecnologia de LED

Suas imagens e vídeos merecem a melhor qualidade quando o assunto é compartilhá-los com as pessoas ao seu redor. Por isso, o projetor de bolso PicoPix usa tecnologia de LED de alta qualidade para projetar suas imagens e vídeos em cores brilhantes e um contraste de tirar o fôlego.

Conexão de vídeo direta

Conecte seus dispositivos móveis e projete todo o conteúdo diretamente com seu PicoPix em uma tela grande.

Media player MP4 integrado

O media player MP4 integrado é compatível com todos os formatos comuns de vídeo e áudio. Isso torna o projetor de bolso PicoPix um dispositivo independente, recuperando seu conteúdo da memória interna de 2 GB, do dispositivo USB ou de um cartão Micro SD.

USBQuickLink

Para aqueles que desejam compartilhar conteúdos diretamente de suas câmeras, smartphones ou dispositivos USB, o USBQuickLink é a conexão mais fácil a todos estes dispositivos. Em qualquer lugar, basta conectar a entrada e a tomada USB e usar o USBQuickLink como um controle.

Transmissão de vídeo

Compartilhe a tela do seu notebook mostrando suas mídias ou conteúdos na web, como vídeos do YouTube ou fotos de uma festa com as pessoas ao seu redor. Basta conectar seu PicoPix ao PC ou notebook via USB e começar a projeção.

