

PHILIPS

mini kivetítő

PicoPix

55 lumen

notebookokhoz



PPX2055



Vetítse ki életét

Ezt a kisméretű és könnyű Philips pikoprojektort az USB-nek köszönhetően egyszerűen csatlakoztathatja notebookhoz, netbookhoz vagy laptophoz, így bármilyen megosztani kívánt tartalmat megjeleníthet. A projektor az USB kapcsolaton keresztül kap tápellátást, ezért nincs szükség külön akkumulátorokra.

Kiváló képminőség

- LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért

Nagyméretű képek vetítése

- Akár 305 cm-es (120"-es) kép kivetítésére is képes

Gyors és egyszerű csatlakoztatás

- USB a tápellátáshoz és az egyszerű vetítéshez

Műszaki adatok

Technológia/ optikai

Fényerő: akár 55 lumen

Kontrasztarány: 1000:1

Kijelzőtechnológia: WVGA 0,3" DLP

Focus: manuális

A LED fényforrások több mint: 30 000 órán át működnek

Fényforrás: RGB LED

Natív felbontás: 854 x 480 pixel

Vetítési távolság: 0,5 m – 5 m

Képernyőméret (átló): 30 cm – 305 cm

Támogatott felbontások/formátumok

WXGA: 1280 x 768 (60 Hz)

XGA: 1024 x 768 (60 Hz)

SVGA: 800 x 600 (60 Hz)

Csatlakozás

Mini USB 2.0

Tápellátás

Tápellátás USB-n keresztül

Méret

Becsomagolva (szé x mé x ho): 110 x 110 x 70 mm

Kicsomagolva: 72 x 72 x 27 mm

Tömeg

Becsomagolva: 0,31 kg

Kicsomagolva (tartozékok nélkül): 0,115 kg

Hőmérséklet-tartomány

Üzemeltetés: 5 ~ 40° C

Tárolás becsomagolva: -25 ~ 60° C

Tároláshoz kicsomagolva: 0 ~ 45° C

Relatív páratartalom

Üzemeltetés: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Tárolás becsomagolva: 5 ~ 93% relatív páratartalom

Tároláshoz kicsomagolva: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Operációs rendszerek

Windows XP (32 bit, 64 bit)

Windows Vista (32 bit, 64 bit)

Windows 7 (32 bit, 64 bit)

Minimális PC-konfiguráció

CPU: Intel PentiumM 2 GHz vagy AMD Athlon 2 GHz vagy újabb

OS: Windows XP Professional SP2 32 bit

Windows Vista: Home Premium 32 bit

Windows 7: Home Premium 32 bit

SDRAM: 1 GB-os DDR SDRAM

USB interfész: 2,0

Szabad merevlemez-terület: 40 MB

Standard csomag tartalma

mini USB vagy USB Y-kábel

Használati útmutató: elérhető az interneten

Gyors üzembe helyezési útmutató

Garanciajegy

Állvány adapter

Hordtáska

PPX2055

Fénypontok

305 cm-es (120"-es) képméret

Élvezze a valaha volt legnagyobb notebook-képernyőt, és ossza meg minden médiatartalmát lenyűgöző 305 cm-es (120"-es) méretben.

LED technológia

Fényképei és videói a legjobb minőséget érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat környezetével. A PicoPix mini kivetítő éppen ezért alkalmaz jó minőségű LED technológiát, így képeit és videóit ragyogó színben és nagy kontrasztarányal vetítheti ki.

USB tápellátás

Médiatartalmának megosztása olyan egyszerű. Csak csatlakoztassa PicoPix készülékét USB-n keresztül egy notebookhoz, és indíthatja is a vetítést. Semmi egyebet nem kell tennie; még a tápellátás is az USB kapcsolaton keresztül érkezik.

