

# PHILIPS

Vreckový projektor

PicoPix

30 lúmenov

s pripojením USB QuickLink



PPX2330



## Projektor pre váš život

Vreckový projektor PicoPix s pripojením USB QuickLink je vybavený USB vstupom a konektorom na priame prepojenie s mnohými zariadeniami, aby ste mohli zobrazovať digitálny obsah priamo na plátne s uhlopriečkou až do 60".

### Jasný a farebný obraz

- Technológia LED prináša nádherné farby a vysoký kontrast

### USB QuickLink

- USB vstup a konektor na jednoduché napájanie aj pripojenie

### Výnimočná prenosnosť

- Prehrávajte videá priamo zo svojho pamäťového zariadenia USB alebo internej pamäte

### Priame pripojenie obrazu

- Zdieľajte videá priamo zo svojich mobilných zariadení
- Premietajte obrazovku z notebooku jednoducho cez pripojenie USB

# Technické údaje

## Technológia/ optická

Technológia displeja: DLP

Zdroj svetla: RGB LED

Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000 hodín

Jas: až 30 lúmenov

Prirodzené rozlíšenie: 640 x 360 pixelov

Kontrastný pomer: 1500:1

Teplota farieb: 6500 kelvinov

Projekčný pomer: 1,6:1

Veľkosť obrazu (uhlopriečna): 25,4 cm – 152,4 cm

Vzdialenosť od obrazu: 0,354 m – 2,125 m

Zaostrenie: manuálne

Interná pamäť: 2 GB

Integrovaný prehrávač MP4: áno

Priame prepojenie so smartfónom: cez USB

## Podporované štandardy obrazu

PAL: áno

SECAM: áno

NTSC: áno

## Zvuk

Vstavaný reproduktor: >1W

## Pripojenie

Výstup zvuku: 3,5 mm konektor zvukového výstupu pre slúchadlá

Externá pamäť: micro SD/SDHC

USB: podradený – veľkokapacitné zariadenie (prenos údajov do/z počítača); podradený – prúdový prenos videa; hlavný – pripojenie veľkokapacitného zariadenia; nabíjanie

AV vstup: zdieľaný konektor s výstupom zvuku

## Interný prehrávač médií

Podporované formáty obrazu: .avi: MPEG-4;

H.264; M-JPEG/.mov: MPEG-4; H.264/.mp4:

MPEG-4; H.264/.mkv: MPEG-4; H.264; M-

JPEG/.ts: H.264/.rm: RV3; RV4/.rmvb: RV3; RV4

Podporované formáty zvuku: MP3, WAV

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP

## Zdroj napájania

Životnosť batérie: Štandardný režim: 2 hod.;

Jasný režim: 1,5 hod.; Indikátor LED: nabitie batérie

Vnútrotná batéria: 3,7 V pri 2600 mAh

## Rozmery

S obalom (Š x H x V): 130 x 90 x 70 mm

Bez obalu: 96,7 x 54 x 22 mm

## Hmotnosť

S obalom: 246 g

Bez obalu: 0,130 kg

## Rozsah teploty

Prevádzka: 5 ~ 40 °C

Skladovanie s obalom: -25 ~ 60 °C

Skladovanie bez obalu: 0 ~ 45 °C

## Relatívna vlhkosť

Prevádzka: 15 ~ 85 % RH

Skladovanie s obalom: 5 ~ 93 % RH

Skladovanie bez obalu: 15 ~ 85 % RH

## Štandardné balenie obsahuje

Príručka používateľa: v internej pamäti, na internete

Záručný list: áno

Puzdro na prenášanie: áno

Stručná príručka spustenia: áno

PPX2330: áno

## Príslušenstvo

5 V/2 A napájací adaptér PPA6200: Voliteľný

# Hlavné prvky

## Technológia LED

Keď chcete zdieľať svoje obrázky a videá s blízkymi, zaslúžia si tú najlepšiu kvalitu. Preto vreckový projektor PicoPix používa na premietanie fotografií a videí v nádherných farbách a úžasnom kontraste vysokokvalitnú technológiu LED.

## Priame pripojenie obrazu

Pripojte svoje mobilné zariadenia a pomocou projektoru PicoPix premietajte všetok svoj obsah priamo na veľkej obrazovke.

## Integrovaný prehrávač médií MP4

Integrovaný prehrávač médií MP4 podporuje všetky bežné formáty obrazu aj zvuku. Vďaka tomu je vreckový projektor PicoPix samostatným zariadením, ktoré premieta obsah zo vstavanej 2 GB pamäte, kľúča USB alebo karty micro SD.

## USB QuickLink

Ak chcete svoj obsah zdieľať priamo z fotoaparátu, kamery, smartfónu či pamätového zariadenia USB, rozhranie USB QuickLink poskytuje najjednoduchšie pripojenie k týmto zariadeniam. Kedykoľvek stačí pripojiť zástrčku do konektora USB a o zvyšok sa postará USB QuickLink.

## Prúdový prenos videa

Podelte sa o obsah z obrazovky notebooku so svojimi najbližšími. Či už to sú mediálne súbory, webový obsah, ako napríklad videá na lokalite YouTube, alebo fotografie z oslavy, stačí pripojiť projektor PicoPix k stolovému počítaču alebo notebooku cez konektor USB a môžete začať premietiť.

