


PHILIPS

 Product Picture

Proyector móvil

PicoPix Nano

Hasta 60"

Duplicación de pantalla

Altavoz y batería integrados

PPX120

Tamaño diminuto. Experiencia móvil

hasta 60" con una batería de 80 min

Descubre el PicoPix Nano, el proyector Plug & Play más diminuto, con conexión inalámbrica y reproductor multimedia. Ideal para los que más se mueven, el PicoPix Nano incorpora una batería para proyectar hasta 80 min de tus hazañas deportivas.

Imágenes que parecen reales

- Proyecta imágenes de hasta 60"
- Enfoque ajustable para obtener imágenes nítidas
- Fuente de luz LED avanzada

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Totalmente conectado (USB a través de adaptador micro USB o microSD)
- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Portátiles

- Entretenimiento en cualquier parte
- De bolsillo
- Batería integrada de 80 min para proyección sin cables

Sonido por todas partes

- Altavoz integrado para un sonido cautivador
- Toma de audio de 3.5 mm

Destacados

Fuente de luz LED avanzada

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

Enfoque ajustable

Coloca el proyector a cualquier distancia y ajusta el enfoque para ajustar con precisión las imágenes según tus necesidades.

Proyecta imágenes de hasta 60"

Proyecta imágenes y videos de hasta 60" (150 cm) a menos de 2 metros de la pared.

Altavoz integrado

Sin necesidad de un sistema de sonido adicional, el altavoz integrado ofrece el rendimiento que necesitas en un diseño pequeño.

Reproductor multimedia integrado

Tenga sus opciones esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explore, vea todos sus videos, escuche música o comparta las fotos de sus últimas vacaciones.

Totalmente conectado (USB a través de micro

Reproduce todos tus videos, imágenes y archivos de audio desde el puerto microSD o USB. Carga el proyector de manera simultánea gracias al cable USB específico.

Batería integrada de 80 min para

Diviértete en cualquier lugar con la batería integrada que proporciona hasta 80 min de proyección.

Entretenimiento en cualquier parte

Llévalo de una habitación a otra o con tus amigos.

De bolsillo

Un proyector que cabe en la palma de tu mano para llevarlo siempre en el bolsillo o en el bolso, ya que se adapta a los viajeros y aventureros más intrépidos en cualquier parte. Proyecta una gran imagen en cualquier pared, techo, en el suelo e incluso en tu carpa.

Duplicación de pantalla por Wi-Fi

Conecta tus dispositivos móviles, como tabletas, smartphones e incluso ordenadores, de forma inalámbrica para duplicar y compartir todos tus contenidos. ¿Tienes videos en tus teléfonos? No te preocupes, solo tienes que transmitirlos a través de Wi-Fi. (iOS, Android, Mac y PC)

Toma de audio de 3.5 mm

Conecta tus audífonos o altavoces con alimentación externa a través del conector de 3.5 mm integrado para disfrutar de una mejor experiencia de sonido.

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: DLP

Fuentes de iluminación LED: Duración superior a 30.000 horas

Resolución: 640 x 360 píxeles

Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Tamaño de la pantalla: De 8" a 60"

Distancia de la pantalla: De 40 a 350 cm

Relación de aspecto: 4:3 y 16:9

Índice de alcance: 1,68:1

Relación de contraste: 500:1

Enfoque ajustable: Manual

Corrección trapezoidal: NO

Reproductor multimedia integrado: Y

Sistema operativo: Linux

Sonido

Altavoz interno: 2 W

Conexión

Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica, 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz

micro USB: Y

Micro SD: Y

Salida de audio: Conector de 3,5 mm

Fuente de alimentación

Batería interna: 1,800 mAh

Duración de la batería: hasta 80 min

Alimentación por USB

Fuente de alimentación: 5 V/2 A

Datos logísticos

Dimensiones (An. x Pr. X Al.):

62 x 52,3 x 48 mm

Peso: 136 g/0.30 lb

El paquete estándar incluye: Proyector, Adaptador de alimentación, Cable USB, Bolso para viajes, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía

