

# PHILIPS

Screeneo Smart  
LED-projector

Screeneo

HDP1690



Bekijk het in het groot – films,  
sportevenementen,  
games en meer!

Haal het witte doek in huis. Screeneo kan eenvoudig vlak bij een vlakke muur worden geplaatst en projecteert een beeld van wel 50 - 100 inch. De LED-technologie garandeert een geweldige beeldkwaliteit en bijna ieder type connectiviteit is mogelijk.

#### **Ongekende variatie in schermgrootte**

- Geniet van entertainment op een zeer korte afstand van de muur
- ProGleam-engine voor heldere en scherpe beelden van 600 Hz
- NaturaColor zorgt voor natuurlijke kleuren

#### **Ervaar geïntegreerd geluid**

- Ingebouwde luidsprekers en subwoofer voor diep geluid van 26 W
- Geen kabels: geniet van uw muziek via Bluetooth of Wi-Fi/DLNA

#### **Slimme verbindingen**

- Surf op internet en stream video's, muziek of foto's via Wi-Fi
- Maak via HDMI verbinding met elke set-top box en nog veel meer

# Specificaties

## Technologie/optisch

**Beeldformaat:** 4:3 en 16:9

**Contrastverhouding:** 100.000:1

**Weergavetechnologie:** DLP

**Scherpteaanpassing:** handmatig

**Intern geheugen:** 4 GB

**Keystone-correctie**

**Duurzame LED-lichtbron voor meer dan:** 30.000 uur

**Lichtbron:** RGB LED

**MP4-speler**

**Geluidsniveau:** < 25 dB(A)

**Besturingssysteem:** Android 4.2

**Resolutie:** 1280 x 800 pixel

**Afstand tot het scherm:** 10 - 44 cm

**Schermformaten:** 50 - 100 inch

**Throw-ratio:** 0.321

**Muurkleurcorrectie**

**3D-technologie:** converteert 2D in 3D, ondersteunt alle 3D-modi

**Projectiemodi:** voor, achter, voor plafond, achter plafond

## Aansluiting

**Connectiviteit:** 1x standaard-USB voor, 2x HDMI achter, 1x HDMI voor, 2x standaard-USB achter, Audio-uitgang (analoog, digitaal), Hoofdtelefoonuitgang voor, Normale SD-kaart, VGA, composite

**Wi-Fi:** DLNA, Dualband 2,4 en 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

**Bluetooth:** Stream muziek van smartphones of tablets naar Screeneo via Bluetooth. Aan te sluiten op externe Bluetooth-luidsprekers.

## Geluid

**Interne stereoluidspreker:** 2 + subwoofer

**RMS:** Uitgangsvermogen van 26 watt

**Geluidssysteem:** Dolby Digital 2.1

## Ondersteunde videostandaarden

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

## Interne mediaspeler

**Ondersteunde audio-indelingen:** MP3, WAV

**Ondersteunde foto-indelingen:** JPEG, BMP, PNG, GIF

**Ondersteunde video-indelingen:** AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

## Afmetingen van de verpakking

**In de doos (B x D x H):** 446 x 389 x 277 mm

**Uitgepakt (B x D x H):** 339 x 287 x 148 mm

## Stroomvoorziening

**Stroomadapter:** 90-264 V, 47-63 Hz voor EU en Verenigd Koninkrijk

## Relatieve vochtigheid

**Bediening:** 15-85% RH

**Opslag, verpakt:** 5-93% RH

**Opslag, uit verpakking:** 15-85% RH

## Standaardverpakking bevat

2 AAA-batterijen

Draagtas

DLP Link 3D-bril

HDMI-kabel

Netsnoer

Snelstartgids

**Gebruikershandleiding:** in intern geheugen, op internet

**Bediening op afstand met luchtmuis**

HDP1690

## Temperatuurbereik

**Bediening:** 5 - 35 °C

**Opslag, verpakt:** -25 - 60 °C

**Opslag, uit verpakking:** 0 - 45 °C

# Kenmerken

## Geïntegreerd geluid

U hoeft geen geluidssysteem aan te sluiten dankzij de geïntegreerde subwoofer en luidsprekers met een uitgangsvermogen van 26 W RMS. De perfecte geluidservaring is compleet met een Dolby Digital 2.1-geluidssysteem.

## Geniet van entertainment in 50-100 inch

Beleef uw films, sportevenementen en games als nooit tevoren op een scherm van 50 tot 100 inch. Screeneo kan gemakkelijk dicht bij gladde muren worden geplaatst. Als u uw kinderen een tekenfilm wilt laten kijken op een scherm van 50 inch, plaatst u het apparaat 10

cm van de muur. Voor uw favoriete voetbalwedstrijd op een scherm van 100 inch plaatst u de Screeneo 44 cm van de muur.

## NaturaColor

Uw foto's, films en andere inhoud worden geprojecteerd met schitterende kleuren dankzij de LED-technologie. NaturaColor verbetert het kleurbereik en de nauwkeurigheid nog verder, zodat Screeneo natuurlijke beelden laat zien, precies zoals de filmmakers ze hebben bedoeld.

## Geniet van muziek via Bluetooth

Gebruik Screeneo als een muziekzender! Stream handig muziek van uw smartphone of tablet naar Screeneo via Bluetooth of DLNA (Digital Living Network Alliance).

## ProGleam-engine

Screeneo produceert indrukwekkend heldere en scherpe 600Hz-beelden. De ultra short throw-technologie garandeert een overdonderende ervaring, elke keer weer.

## Stream video's, muziek of foto's

Draadloze connectiviteitsopties maken het u gemakkelijk om uw favoriete media op een groot scherm te bekijken via Bluetooth, Wi-Fi en DLNA. Via ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit of een LAN-poort (ethernet) kunt u eenvoudig verbinding maken met het web of uw netwerk thuis via DLNA en kunt u de inhoud van deze apparaten projecteren. Dankzij Miracast-functionaliteit kunt u gemakkelijk direct inhoud delen door het scherm van uw smartphone of tablet te spiegelen.

## Maak verbinding

Dankzij de HDMI-aansluiting kunt u verbinding maken met een set-top box, Blu-ray-speler, gameconsole of mediaserver. U kunt ook een SD-kaart in de kaartlezer plaatsen of een USB-flashdrive aansluiten.

