

PHILIPS

Taskuprojektori

PicoPix

140 lumenia

mukana WiFi-yhteys

PPX3614



Näe elämäsi kuvina

Näytä mediatiedostoja jopa 120 tuuman kuvakoossa yhdistämällä kannettava PicoPix-projektori laitteeseesi langattomasti Wi-Fi- tai DLNA-yhteydellä.

Erinomainen kuvanlaatu

- LED-tekniikalla loistavat värit ja terävä kontrasti
- Heijastaa HD-tasoisia videoita ja kuvia jopa 120 tuuman (305 cm) kuvakoossa
- SmartEngine ja LED-tekniikka

Langaton yhteys

- Muodosta langaton yhteys muihin verkon laitteisiin
- Perusta oma verkko ja yhdistä siihen laitteita

Kannettava

- Sisäisellä akulla jopa 2 tunnin käyttöaika
- Toista videoita suoraan SD-kortilta tai USB-muistitikulta

Siirry verkkoon

- Jaa verkkosisältöä, kuten YouTube-videoita

Kohokohdat

120" (305 cm) kuvakoko

Jaa mediasisältöä missä vain ennennäkemättömän suurella kannettavalla näytöllä. Ota PicoPix mukaan, ja voit pystyttää oman kotiteatterin minne vain.

Oma Wi-Fi-yhteyspiste

Jos käytettävissä ei ole W-Fi-verkkoa, voit käyttää PicoPixia yhteyspisteenä ja perustaa oman verkon DLNA-yhteensopiville laitteille, jolloin voit jakaa niiden sisältöjä suuressa näytössä

Integroitu mediasoitin

Integroitu MP4-soitin tukee kaikkia yleisiä video- ja äänitiedostoja. Siksi PicoPix-taskuprojektori toimii itsenäisesti ilman muita laitteita. Sisältö haetaan sisäisestä 2 G:n muistista, USB-muistitikulta tai muistikortilta.

Sisäinen akku

PicoPixin kiinteä uudelleenladattava akku kestää pitkään. Yhdellä latauksella voi katsella elokuvia, valokuvia tai kuunnella musiikkia jopa 2 tuntia. Siksi PicoPix on ihanteellinen matkakumppani.

LED-tekniikka

Jaa kuvasi ja videosi läheistesi kanssa laadusta tinkimättä. PicoPix-taskuprojektorin korkealaatuisen LED-tekniikan ansiosta kuvien ja videoiden värit hehkuvat ja kontrasti sykehdyttää.

Wi-Fi-toiminto

Wi-Fi-yhteydellä voi muodostaa yhteyden PicoPix 3610 -laitteesta kotiverkon muihin DLNA-yhteensopiviin laitteisiin ja heijastaa niissä olevia sisältöjä.

Tekniset tiedot

Tekniikka/optinen

Näyttötekniikka: DLP

Valonlähde: RGB-LED

LED-valonlähde kestää yli: 30 000 tuntia

Kirkkaus verkkovirralla: jopa 140 lumenia

Kirkkaus akkuvirralla: jopa 70 lumenia

Luonnollinen resoluutio: 854 x 480 pikseliä

Käyttöjärjestelmä: Android 2.3.1

Kontrastisuuhde: 1 000:1

Näytön koko (halkaisija): 12-120 tuumaa

Etäisyys näytöstä: 0,5–5,0 m

Sisäinen muisti: 4 Gt

Sisäinen MP4-soitin

Integroitu kosketuslevy

Integroitu Office- ja PDF-tiedostojen katseluohjelma

Langattomat yhteydet

PC-näytön heijastaminen: Wi-Fi-suoratoisto

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Langaton mediasoitin: Wi-Fi-yhteys muihin laitteisiin

Tuetut videostandardit

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Ääni

Sisäinen 1 W:n sound bar

Liittäminen

Ääni- ja videotulo: HDMI ja HDCP, VGA, komponentti YPbPr (jopa 1080i), komposiitti (CVBS) ja audio

Äänilähtö: 3,5 mm äänilähtöliitäntä

DC-IN: DC-liitäntä

Ulkoinen muisti: SD/SDHC/SDXC

USB-: Yhdistä massamuistilaitteisiin

Mini-USB: liittäminen tietokoneeseen, massamuistilaitteisiin, lataaminen

Sisäinen mediasoitin

Tuetut videomuodot: .avi: MPEG4, Xvid, H.264;

.mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4:

MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8

Tuetut äänimuodot: MP3, WAV, OGG, FLAC

Tuetut kuvamuodot: JPEG, BMP, PNG, GIF

Tuetut tiedostomuodot: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Virtalähde

Akun käyttöikä: Normaali tila: 2 tuntia. Kirkas

tila: 1,5 tuntia

Sisäinen akku: 7,4 V, 1 800 mAh

Verkkolaite: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12

V @ 2 A (EU ja Iso-Britannia)

Mitat

Pakattuna (L x S x K): 190 x 190 x 80 mm

Ilman pakkausta: 105 x 105 x 31,5 mm

Paino

Pakattuna: 1,07 kg

Ilman pakkausta (ilman lisätarvikkeita):

0,284 kg

Lämpötila

Toimi: 5–35° C

Säilytys pakkauksessa: -25 - +60 °C

Säilytys ilman pakkausta: 0–45 °C

Suhteellinen kosteus

Toimi: 15–85 % suht. kosteus

Säilytys pakkauksessa: 5–93 % suht. kosteus

Säilytys ilman pakkausta: 15–85 % suht.

kosteus

Peruspakettiin kuuluvat

Kaukosäädin

Käyttöohje: sisäisessä muistissa, internetissä

Pikaopas

Takuukortti

Verkkolaite

Mini-USB-vakiokaapeli

Kantokotelo

HDMI-kaapeli

PPX3614

