

PHILIPS

Fax de papel normal

FaxPro

primo
com telefone e fotocopiadora



PPF725



Envios de fax fiáveis

O novo Philips FaxPro725 combina um design inteligente com funções sofisticadas. Uma memória grande para 50 páginas, 50 entradas para marcação por nome e as teclas de marcação rápida comprovam a multifuncionalidade, que está perfeitamente adaptada a todas as suas necessidades profissionais.

Papel de fax normal fiável

- guarda até 50 páginas

Económico

- Consumo de energia no modo de poupança de energia <1 W
- consumíveis para 420 páginas A4 (disponíveis em separado)

Teclado alfanumérico

- permite um acesso rápido e confortável à agenda

Fotocopiadora fácil de utilizar

- com resolução fina/fotográfica

Especificações

Fax de película de tinta

Mecanismo automático de alimentação de doc. para 10 páginas

Velocidade do modem de 9600 bps:

Recuperação de falhas automática

Gestão dos telefones sem fios

Polling simples: receber e enviar

Emissões por grupo

Resolução horizontal: 8 pixéis/mm

Compatível com o grupo 3 ITU: T.30

padrão/T.30 novo

Memória: até 50 páginas

Cabeçalho de página: remarcação automática

Tabuleiro de papel para 50 folhas

Formulários de fax predefinidos

Método de impressão: transferência térmica

Impressão de Sudoku com soluções: fácil - médio - difícil - endiabrado

Função temporizador: enviar mais tarde

Resolução vertical fina: 7,7 linhas/mm

Relatório de envio: com cópia reduzida da primeira página

Resolução vertical padrão: 3,85 linhas/mm

Telefone

Identificador de chamadas (CLIP)*

Marcação em cadeia

Padrões de toque**

Entradas para marcação por nome:: 50

Marcação com o auscultador pousado

Impressão do registo de chamadas efectuadas

Remarcação dos 10 últimos números

Melodias de toque:: 10

Teclas de marcação rápida:: 10

Procura alfanumérica na agenda

Fotocopiadora

Resolução fina/fotográfica

Escalas de cinzentos: 16

Função de zoom (aumentar/diminuir)

Cópias múltiplas: até 15 páginas

Acessórios

Philips PFA 363: com placa

PLUG'N'PRINT/420 páginas A4

Dimensões

Embalado (LxPxA): 313x197x129 mm

Desembalado: 377x247x200 mm

Utilização de energia

Copiar: tip. 15 W

Recepção: tip. 15 W

Em espera: < 1 W

Conversa telefónica: tip. 4 W

Transmissão: tip. 15 W

Peso

Embalado (incluindo material específico do país): 3,1 kg

Desembalado (sem acessórios): 2,4 kg

Características

Método de impressão: transferência térmica

Telefone com fios

Volume mensal do fax: 15 a 50 páginas

Destaques

Consumíveis de 420 páginas A4

O Philips FaxPro satisfaz as exigências de utilizadores profissionais que recebem muitos faxes. Por isso, os consumíveis disponíveis em separado fornecem 420 páginas A4, independentemente da quantidade de texto em cada página.

Consumo de energia reduzido em modo de espera

Os produtos topo de gama actuais satisfazem as necessidades dos clientes e também se preocupam com os aspectos ambientais. Por esse motivo, o Philips FaxPro consome menos de 1 watt no modo de espera.

Memória para páginas

O seu Philips FaxPro nunca perde faxes. Este memoriza até 50 páginas de mensagens recebidas, em caso de falta de papel ou fita de impressão. Estes permanecem memorizados mesmo depois de uma falha de energia.

Resolução fotográfica

Melhore a qualidade das suas cópias definindo a resolução correcta. Seleccione FINE (fina) para documentos com pouco texto e desenhos ou PHOTO (fotografia) para documentos com fotografias.

Procura rápida

Aceda às entradas memorizadas no directório utilizando o teclado alfanumérico. Introduza apenas as letras iniciais da entrada pretendida e o seu fax apresentará a entrada da agenda correspondente às letras.

