

PHILIPS

Карманный проектор

PicoPix

80 люмен

с плеером MP4



PPX2480



Отобразите свою жизнь

Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств.

Великолепное качество изображения

- LED-технология — это яркие цвета и высокая контрастность
- Размер проецируемого изображения: 305 см (120")

Широкие возможности подключения

- Разнообразные возможности подключения популярных устройств

Естественное и чистое звучание

- Высококачественный излучатель обеспечит великолепный звук

Сверхкомпактный дизайн

- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2 часов воспроизведения
- Воспроизводит видео напрямую с SD-карты или USB-накопителя

Характеристики

Технология/оптическая

Техника отображения: DLP

Источник света: RGB LED

Светодиодный источник света служит более:
30 000 часов

Собственное разрешение: 854 x 480 пикселей

Коэффициент контрастности: 1000:1

Размер экрана (по диагонали): 30 см — 305 см

Расстояние до экрана: 0,5 м — 5,0 м

Фокус: ручной

Внутренняя память: 2 ГБ

Яркость (питание от сети перем. тока): до 80 люмен

Яркость (питание от аккумулятора):

до 55 люмен

Встроенный плеер MP4: Да

Поддерживаемые стандарты видео

PAL: Да

SECAM: Да

NTSC: Да

480 i/p: Да

576 i/p: Да

720 i/p:

Да

1080 i/p: Да

Звук

Встроенная звуковая панель 1 Вт: Да

Подключение

Аудио- и видеовход: HDMI с HDCP; VGA;

компонентный YPbPr (до 1080); композитный (CVBS) и аудио

Аудиовыход: 3,5-мм аудиоразъем для наушников

Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока

Внешняя память: SD/SDHC

USB: подключение к ПК и внешним накопителям, зарядка

Встроенный медиаплеер

Поддерживаемые видеоформаты: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WAV

Поддерживаемые форматы фотографий: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

Питание

Адаптер электропитания: 110—240 В перем. ток, 50—60 Гц, 12 В при 2 А для ЕС и Великобритании

Внутренняя батарея: 7,4 В при 2300 мАч

Срок службы батареи:

В обычном режиме: 2 часа; в режиме повышенной яркости: 1,5 часа; светодиодный индикатор заряда аккумулятора

Размеры

Размеры в упаковке (ШхГхВ): 190 x 190 x 80 мм

Без упаковки: 105 x 105 x 31,5 мм

Вес

С упаковкой: 0,872

Без упаковки (без принадлежностей): 0,290 кг

Диапазон рабочих температур

При работе: 5 ... 40 °C

При хранении в упаковке: -25 ... 60 °C

При хранении без упаковки: 0 ... 45 °C

Относительная влажность

При работе: 15 ... 85 % относ. влажн.

При хранении в упаковке: 5 ... 93 % относ. влажн.

При хранении без упаковки: 15 ... 85 % относ. влажн.

Стандартное содержимое упаковки

Руководство пользователя: во внутренней памяти, в Интернете

Гарантийный талон: Да

Чехол для хранения: Да

Адаптер перем. тока: Да

Адаптер аудио- и видеокабеля: Композитный

Адаптер mini-USB: вилка-розетка

Кабель с разъемом mini-USB: Да

Пульт ДУ: Да

PPX2480: Да

Краткое руководство:

Да

Кабель VGA: Да

Аксессуары

Компонентный кабель: не входит в комплект

Кабель для iPhone: не входит в комплект

Особенности

Большой экран

Смотрите мультимедийный контент на самом большом "портативном" экране, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix — это кинотеатр, который всегда при вас.

Встроенный медиаплеер

Встроенный плеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 2 ГБ, с USB-накопителя или карт памяти разных типов.

Внутренняя батарея

Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.

LED-технология

Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.

Прекрасное звучание

Наслаждайтесь превосходным звуком при просмотре видео и прослушивании музыки. Высококачественный встроенный динамик мощностью 1 Вт отлично воспроизводит звук и позволяет регулировать громкость.

Соединения

К карманному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, VGA, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.

