

PHILIPS

Proiector de
buzunar

PicoPix

80 de lumeni

cu player MP4



PPX2480



Proiectați-vă viața

Acest proiector mic și ușor poate fi conectat cu ușurință la diverse gadgeturi și carduri SD sau la o memorie USB pentru a accesa conținut digital. Adăugarea unui player media integrat face ca acest PicoPix să fie independent de alte dispozitive mobile.

Calitate excelentă a imaginii

- Tehnologie LED pentru culori strălucitoare și contrast ridicat
- Proiectați imaginile și clipurile video cu dimensiuni de până la 305 cm (120")

Conectivitate versatilă

- Diferite conexiuni pentru toate aparatele obișnuite

Sunet clar și natural

- Boxă premium încorporată pentru sunet excelent

Ultra-portabil

- Baterie internă pentru durată de redare de până la 2 ore
- Redați clipuri video direct de pe cardul SD sau memoria USB

Specificații

Tehnologie / optic

Tehnologie de afișare: DLP

Sursă de lumină: LED RGB

Sursa de lumină cu LED-uri durează peste:
30,000 de ore

Rezoluție nativă: 854 x 480 pixeli

Raport contrast: 1000:1

Dimensiunea ecranului (diagonală): 30 cm -
305 cm

Distanța până la ecran: 0,5 m - 5,0 m

Focus: manual

Memorie internă: 2 GB

Luminozitate cu CA: până la 80 de lumeni

Luminozitate cu baterie: până la 55 de lumeni

Player MP4 integrat

Standarde video acceptate

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Sunet

Sound bar intern de 1 W

Conexiune

Intrare audio și video: HDMI cu HDCP; VGA;
Component YPbPr (până la 1080); Composite
(CVBS) și Audio;

Ieșire audio: Mufă ieșire audio 3,5 mm pentru
căști

Intrare CC: Mufă c.c.

Memorie externă: SD/SDHC

USB: conectare la PC, conectare la dispozitive
de stocare în masă, încărcare

Player media intern

Formate video acceptate: .avi: MJPEG, MPEG-
4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4:
MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4,
H.264; .flv: H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts:
H.264; .swf: SWF

Formate audio acceptate: MP3, WAV

Formate foto acceptate: JPEG, BMP, PNG,
GIF, TIFF

Sursă de alimentare

Adaptor de curent electric: 110-240 V c.a., 50-
60 Hz, 12 V@2 A pentru UE și Marea Britanie

baterie internă: 7,4 V @ 2300 mAh

Durată de viață a bateriei: Mod standard: 2
ore; Mod luminos: 1,5 ore; indicator cu LED-uri:
încărcare baterie

Dimensiuni

Ambalat (lxAxI): 190 x 190 x 80 mm

Neambalat: 105 x 105 x 31,5 mm

Greutate

Ambalat: 0,872

Neambalat (fără accesorii): 0,290 kg

Interval de temperatură

Funcționare: 5 ~ 40° C

Ambalat pentru depozitare: -25 ~ 60° C

Neambalat pentru depozitare: 0 ~ 45° C

Umiditate relativă

Funcționare: 15 ~ 85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5 ~ 93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15 ~ 85% RH

Pachetul standard include

Ghid pentru utilizare: pe memoria internă,
Internet

Card de garanție

Carcasă de transport

Adaptor de c.a.

Adaptor cablu audio/video: Compozit

Adaptor mini-USB: tată în mamă

Cablu mini-USB

Telecomandă

PPX2480

Ghid de inițiere rapidă

Cablu VGA

Accesorii

Cablu compozit: neinclus

Cablu iPhone: neinclus

Repere

Ecran de dimensiune mare

Bucurați-vă de cel mai mare ecran mobil pe
care l-ați avut vreodată pentru a partaja
conținutul media oriunde doriți. Cu PicoPix
luați întotdeauna cu dvs. propriul cinema.

Player media integrat

Playerul MP4 integrat acceptă toate formatele
video și audio obișnuite. Acest fapt face din
proiectorul de buzunar PicoPix un dispozitiv
independent, care preia conținut de pe
memoria internă de 2 GB, de pe memoria USB
sau unul din diferitele tipuri de carduri de
memorie.

baterie internă

PicoPix este livrat cu o baterie reîncărcabilă
compactă, încorporată, pentru funcționare
extinsă. Până la 2 ore de redare continuă de
filme, fotografii și muzică pot fi obținute cu o
singură încărcare. Astfel PicoPix devine
dispozitivul de buzunar perfect.

Tehnologie LED

Imaginile și clipuri dvs. video merită cea mai
bună calitate când trebuie să le partajați cu
cei din jurul dvs. De aceea, proiectorul de
buzunar

PicoPix utilizează tehnologia cu LED de
înalță

calitate pentru a vă proiecta imaginile și
clipurile video în culori strălucitoare și contrast
uimitor.

Sunet excelent

Bucurați-vă de clipuri video și muzică cu
sunet de înaltă calitate. Boxa premium
încorporată de 1 Watt vă oferă o experiență
audio extraordinară, precum și confortul unui
volum reglabil.

Conexiuni

Proiectorul de buzunar PicoPix oferă un număr
destul de mare de conexiuni pentru aparatura
dvs. USB, HDMI, VGA, Component,
Composite, slot SD/SDHC și o ieșire audio de
3,5 mm sunt la dispoziția dvs. pentru
divertisment nelimitat.

