

# PHILIPS

Карманный проектор

PicoPix

170 люмен

Беспроводные

PPX3417W



## Отобразите свою жизнь

Вы можете подключать этот небольшой и легкий портативный проектор к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством.

### Великолепное качество изображения

- Размер проецируемого изображения и видео в HD-качестве: до 305 см (120")
- SmartEngine и светодиодная технология

### Сверхкомпактный дизайн

- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2 часов воспроизведения
- Карманный проектор весит всего 270 г
- Воспроизведение видео непосредственно с USB-накопителя или встроенной памяти

### Удобство использования

- Встроенная программа для просмотра электронных документов и медиаплеер
- Разнообразные возможности подключения популярных устройств

### Возможность беспроводных соединений

- Беспроводная трансляция изображения с экрана

# Особенности

## Беспроводная трансляция изображения с экрана

Беспроводная трансляция изображения с экрана для iOS, подключение устройств Android и Windows через модуль Wi-Fi

## Размер изображения — 305 см (120")

Смотрите мультимедийный контент в формате высокой четкости на большом "портативном" экране и обменивайтесь файлами, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix — это кинотеатр, который всегда при вас.

## Внутренняя батарея

Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до

2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.

## Программа для просмотра электронных документов

Встроенный медиаплеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты, поэтому карманный проектор PicoPix является универсальным устройством. Программа для просмотра электронных документов позволяет обмениваться файлами Office и PDF-файлами.

## Отличный помощник

Благодаря малому весу (всего 270 г) и тонкому дизайну карманный проектор PicoPix станет отличным помощником для деловых и личных целей.

## Соединения

К карманному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, VGA, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.

## SmartEngine

Ваши фотографии и видеозаписи заслуживают того, чтобы ваши близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе светодиодной технологии SmartEngine, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.

# Характеристики

## Технология/оптическая

**Техника отображения:** DLP

**Источник света:** RGB LED

**Светодиодный источник света служит более:**  
30 000 часов

**Собственное разрешение:** 854 × 480 пикселей

**Коэффициент контрастности:** 1000:1

**Размер экрана (по диагонали):** 12"—120"

**Расстояние до экрана:** 0,5 м — 5,0 м

**Внутренняя память:** 4 ГБ

**Встроенный плеер MP4:** Да

**Встроенная программа Office/PDF Viewer:**

Да

**Яркость:** до 170 люмен

## Поддерживаемые стандарты видео

**PAL:** Да

**SECAM:** Да

**NTSC:** Да

**480 i/p:** Да

**576 i/p:** Да

**720 i/p:**

Да

**1080 i/p:** Да

## Звук

**Встроенная звуковая панель 1 Вт:** Да

## Подключение

**Аудио- и видеовход:** mini HDMI с HDCP; VGA (стандартный разъем с адаптером; компонентный YPbPr (до 1080i); композитный (CVBS) и аудио;

**Аудиовыход:** Разъем аудиовыхода 3,5 мм

**Вход пост. тока:** Разъем для источника пост. тока

**Внешняя память:** SD/SDHC/SDXC

**USB:** Подключение к внешним накопителям

**Мини USB:** подключение к ПК и внешнему накопителю, зарядка

**Wi-Fi:** через приемное устройство

## Встроенный медиаплеер

**Поддерживаемые видеоформаты:** .avi, .mov, .mp4, .mkv; кодеки: MJPEG, H263, MPEG4, H264

**Поддерживаемые аудиоформаты:** MP3, AC3

**Поддерживаемые форматы фотографий:** JPEG, BMP, PNG, GIF

**Поддерживаемые форматы файлов:** pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

## Питание

**Срок службы батареи:** В обычном режиме — 2 часа; в режиме повышенной яркости — 1,5 часа

**Внутренняя батарея:** 7,4 В при 1800 мА\*ч

**Адаптер электропитания:** 110—240 В перем. ток, 50—60 Гц, 12 В при 2 А для ЕС и Великобритании

## Размеры

**Размеры в упаковке (ШхГхВ):** 190 × 190 × 80 миллиметра

**Без упаковки:** 105 × 105 × 31,5 миллиметра

## Вес

**С упаковкой:** 1,06 кг

**Без упаковки (без принадлежностей):** 0,270 кг

## Температурный диапазон

**При работе:** 5 ... 40 °C

**При хранении в упаковке:** -25 ... 60 °C

**При хранении без упаковки:** 0 ... 45 °C

## Относительная влажность

**При работе:** 15 ... 85 % относ. влажн.

**При хранении в упаковке:** 5 ... 93 % относ. влажн.

**При хранении без упаковки:** 15 ... 85 % относ. влажн.

## Стандартное содержимое упаковки

**Пульт ДУ:** Да

**Руководство пользователя:** во внутренней памяти, в Интернете

**Краткое руководство пользователя:** Да

**Гарантийный талон:** Да

**Адаптер перем. тока:** Да

**Чехол для хранения:** Да

**Кабель HDMI:**

Да

**Приемное устройство Wi-Fi:** Да

## Аксессуары

**Компонентный кабель:** не входит в комплект

**Кабель VGA:** не входит в комплект

**Адаптер для композитного аудио-/видеосигнала:** не входит в комплект

**MHL-HDMI + кабель mini-USB:** не входит в комплект

