

PHILIPS

Proiector de
buzunar

PicoPix

30 de lumeni

cu USBQuickLink



PPX2330



Proiectați-vă viața

Proiectorul de buzunar PicoPix cu USB QuickLink oferă mufă și priză USB pentru conectare directă la o gamă largă de aparate pentru proiectarea de conținut digital pe un ecran de până la 60".

Imagine luminoasă și plină de culoare

- Tehnologie LED pentru culori strălucitoare și contrast ridicat

USBQuickLink

- Mufă și priză USB pentru alimentare și conectare ușoară

Ultra-portabil

- Redați materiale video direct de pe memoria USB sau din memoria internă

Conexiune video directă

- Partajați clipuri video de pe dispozitivele mobile
- Partajați ecranul notebook-ului simplu printr-o conexiune USB

Specificații

Tehnologie / optic

Tehnologie de afișare: DLP

Sursă de lumină: LED RGB

Sursa de lumină cu LED-uri durează peste:
30,000 de ore

Luminozitate: până la 30 de lumeni

Rezoluție nativă: 640 x 360 pixeli

Raport contrast: 1500:1

Temperatură culoare: 6500 Kelvin

Raport proiecție: 1,6:1

Dimensiunea ecranului (diagonală): 25,4 cm -
152,4 cm

Distanța până la ecran: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manual

Memorie internă: 2 GB

Player MP4 integrat

Conectare directă la smartphone: prin USB

Standarde video acceptate

PAL

SECAM

NTSC

Sunet

Difuzor intern: 1 W

Conexiune

Ieșire audio: Mufă ieșire audio 3,5 mm pentru
căști

Memorie externă: micro SD/SDHC

USB: slave -dispozitiv de stocare în masă
(schimb de date cu un PC); slave - streaming
video; master - conectare a unui dispozitiv de
stocare în masă; încărcare

Intrare AV: partajează mufa cu ieșirea audio

Player media intern

Formate video acceptate: .avi: MPEG-4;
H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4:
MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-
JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3;

RV4

Formate audio acceptate: MP3, WAV

Formate foto acceptate: JPEG, BMP

Sursă de alimentare

Durată de viață a bateriei: Mod standard: 2
ore; Mod luminos: 1,5 ore; indicator cu LED-uri:
încărcare baterie

baterie internă: 3,7V @ 2600mAh

Dimensiuni

Ambalat (lxAlxÎ): 130 x 90 x 70 mm

Neambalat: 96,7 x 54 x 22 mm

Greutate

Ambalat: 246 g

Neambalat: 0,130 kg

Interval de temperatură

Funcționare: 5 ~ 40° C

Ambalat pentru depozitare: -25 ~ 60° C

Neambalat pentru depozitare: 0 ~ 45° C

Umiditate relativă

Funcționare: 15 ~ 85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5 ~ 93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15 ~ 85% RH

Pachetul standard include

Ghid pentru utilizare: pe memoria internă,
Internet

Card de garanție

Carcasă de transport

Ghid de inițiere rapidă

PPX2330

Accesorii

Adaptor de alimentare 5V/2A PPA6200:
Opțional

Repere

Tehnologie LED

Imaginile și clipuri dvs. video merită cea mai
bună calitate când trebuie să le partajați cu
cei din jurul dvs. De aceea, proiectorul de
buzunar

PicoPix utilizează tehnologia cu LED de
înaltă

calitate pentru a vă proiecta imaginile și
clipurile video în culori strălucitoare și contrast
uimitor.

Conexiune video directă

Conectați-vă dispozitivele mobile și protejați-
vă întreg conținutul direct, cu ajutorul PicoPix,
pe un ecran generos.

Media player MP4 integrat

Playerul MP4 integrat acceptă toate formatele
video și audio obișnuite. Acest fapt face din
proiectorul de buzunar PicoPix un dispozitiv
independent, care preia conținut de pe
memoria internă de 2 GB, de pe memorie USB
sau de pe card de memorie SD.

USBQuickLink

Pentru cei care doresc să partajeze conținut
direct de pe cameră, smartphone sau memorie
USB, USBQuickLink este cea mai ușoară
conexiune la toate cele trei dispozitive. În
deplasare, conectați mufa la priza USB și
folosiți USBQuickLink ca pe un mâner.

Streaming video

Partajați ecranul notebook-ului pentru
prezentarea conținutului media sau Web, cum
sunt clipurile YouTube sau fotografiile de la
petrecere cu cei din jurul dvs. Este suficient să
vă conectați proiectorul PicoPix la PC sau
notebook prin USB și să începeți proiecția.

