

PHILIPS

Projector portátil

PicoPix

30 lúmens

com USBQuickLink



PPX2330



Projecte a sua vida

O projector portátil PicoPix com USB QuickLink dispõe de uma ficha e uma entrada USB para ligação directa a uma vasta gama de dispositivos, permitindo a projecção do seu conteúdo digital num ecrã com até 152 cm (60") de tamanho.

Imagem brilhante e colorida

- Tecnologia LED para cores brilhantes e contraste elevado

USBQuickLink

- Ficha e entrada USB para alimentação e ligação fácil

Ultra portátil

- Reproduza vídeos directamente a partir da sua unidade USB ou da memória interna

Ligação de vídeo directa

- Partilhe vídeos directamente dos seus dispositivos móveis
- Partilhe facilmente o ecrã do seu computador portátil através de uma ligação USB

Especificações

Tecnologia/óptica

Tecnologia de ecrã: DLP

Fonte de luz: LED RGB

Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas

Brilho: até 30 lúmens

Resolução de origem: 640 x 360 pixéis

Rácio de contraste: 1500:1

Temperatura da cor: 6500 Kelvins

Relação de projecção: 1,6:1

Tamanho do ecrã (diagonal): 25,4 cm - 152,4 cm

Distância do ecrã: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manual

Memória interna: 2 GB

Leitor MP4 integrado

Ligação directa ao smartphone: via USB

Normas de vídeo suportadas

PAL

SECAM

NTSC

Som

Altifalante interno: 1 W

Ligação

Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de 3,5 mm para auscultadores

Memória externa: Micro SD/SDHC

USB: secundário - dispositivo de armazenamento em massa (trocar dados com PC); secundário - transmissão de vídeo; principal - ligar dispositivo de armazenamento em massa; carregar

Entrada AV: partilha de tomada com saída de áudio

Leitor multimédia interno

Formatos de vídeo suportados: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-

JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4

Formatos de áudio suportados: MP3, WAV

Formatos de fotografia suportados: JPEG, BMP

Fonte de alimentação

Duração da pilha: Modo padrão: 2 horas; Modo de brilho: 1,5 horas; Indicador LED: carga da bateria

Bateria interna: 3,7 V @ 2600 mAh

Dimensões

Embalado (LxPxX): 130 x 90 x 70 mm

Desembalado: 96,7 x 54 x 22 mm

Peso

Embalado: 246 g

Desembalado: 0,130 kg

Limite de temperaturas

Operação: 5 ~ 40° C

Armazenamento, embalado: -25 ~ 60° C

Armazenamento, desembalado: 0 ~ 45° C

Humidade relativa

Operação: 15 ~ 85% HR

Armazenamento, embalado: 5 ~ 93% HR

Armazenamento, desembalado: 15 ~ 85% HR

Embalagem normal inclui

Manual do utilizador: na memória interna, Internet

Cartão da garantia

Mala de transporte

Manual de início rápido

PPX2330

Acessórios

Transformador PPA6200 de 5 V/2 A: opcional

Destaques

Tecnologia LED

As suas imagens e os seus vídeos merecem a melhor qualidade quando os partilha com aqueles que o rodeiam. É por esta razão que o

projector portátil PicoPix utiliza tecnologia LED de alta qualidade para projectar as suas imagens e vídeos em cores brilhantes e com um contraste de cortar a respiração.

Ligação de vídeo directa

Ligue os seus dispositivos móveis e projecte todo o seu conteúdo directamente num ecrã grande com o seu PicoPix.

Leitor multimédia MP4 integrado

O leitor multimédia MP4 integrado suporta todos os formatos de áudio e vídeo comuns. Isto torna o projector portátil PicoPix num dispositivo independente, que obtém o seu conteúdo da memória interna de 2 GB, de unidades USB ou de um cartão de memória Micro SD.

USBQuickLink

Para quem desejar partilhar conteúdo directamente a partir da câmara, do smartphone ou da unidade USB, o USBQuickLink proporciona a ligação mais simples a todos estes dispositivos. Quando estiver em movimento, basta ligar a ficha à entrada USB e pode utilizar o USBQuickLink como pega.

Transmissão de vídeo

Partilhe o ecrã do seu computador portátil, apresentando conteúdo multimédia ou Web, como vídeos do YouTube ou fotografias de festas. Basta ligar o seu PicoPix ao PC ou computador portátil via USB e começar a projectar.

