

PHILIPS

Vreckový projektor

PicoPix

140 lúmenov

s prehrávačom MP4

PPX3414



Projektor pre váš život

Tento malý a ľahký prenosný projektor je možné jednoducho pripojiť k rôznym zariadeniam, karte SD alebo kľúču USB a získať tak prístup k digitálnym údajom. Vďaka integrovanému prehrávaču médií a softvéru na prezeranie dokumentov balíka Office je projektor PicoPix nezávislý od ostatných mobilných zariadení.

Vynikajúca kvalita obrazu

- Technológia LED prináša nádherné farby a vysoký kontrast
- Premietajte HD videá a obrázky s uhlopriečkou až 120" (305 cm)
- SmartEngine s technológiou LED

Výnimočná prenosnosť

- Vnútoraná batéria s časom prehrávania až 2 hodiny
- Dokonalý vreckový spoločník s hmotnosťou len 270 g

Široká využiteľnosť

- Integrovaný prehliadač súborov balíka Office a mediálny prehrávač
- Rôzne pripojenia pre všetky bežné zariadenia

Hlavné prvky

Veľkosť obrazu 120" (305 cm)

Vychutnajte si najväčšiu prenosnú obrazovku, akú ste kedy mali, a prezentujte všetky svoje mediálne súbory v rozlíšení HD kdekoľvek chcete. So zariadením PicoPix si nosíte svoje vlastné kino stále so sebou.

Vnútna batéria

Zariadenie PicoPix sa dodáva s kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou pre dlhotrvajúce napájanie. Na jediné nabitie si môžete až 2 hod. vychutnávať nepretržité prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. Preto je zariadenie PicoPix vaším dokonalým vreckovým spoločníkom.

Technológia LED

Keď chcete zdieľať svoje obrázky a videá s blízkymi, zaslúžia si tú najlepšiu kvalitu. Preto vreckový projektor PicoPix používa na

premietanie fotografií a videí v nádherných farbách a úžasnom kontraste vysokokvalitnú technológiu LED.

Prehliadač súborov balíka Office

Integrovaný prehrávač médií MP4 podporuje všetky bežné formáty videa a zvuku. Vďaka tomu je vreckový projektor PicoPix nezávislé zariadenie. Prehliadač súborov balíka Office vám zároveň umožní prezentovať všetky bežné súbory balíka Office a súbory vo formáte pdf.

Vreckový spoločník

Vďaka štíhlemu dizajnu a hmotnosti len 270 g sa vreckový projektor PicoPix stane vaším ľahkým spoločníkom na použitie v pracovnom aj súkromnom živote.

Pripojenia

Vreckový projektor PicoPix poskytuje veľmi veľa možností pripojenia pre vaše zariadenia. USB, HDMI, VGA, komponentný vstup, kompozitný vstup, zásuvka na karty SD/SDHC a 3,5 mm zvukový výstup sú vám k dispozícii pre zábavu bez hraníc.

SmartEngine

Keď chcete zdieľať svoje obrázky a videá s blízkymi, zaslúžia si tú najlepšiu kvalitu. Preto vreckový projektor PicoPix používa na premietanie fotografií a videí v nádherných farbách a úžasnom kontraste nástroj SmartEngine s vysokokvalitnou technológiu LED.

Technické údaje

Technológia/ optická

Technológia displeja: DLP

Zdroj svetla: RGB LED

Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000 hodín

Prirodzené rozlíšenie: (854 x 480 pixelov)

Kontrastný pomer: 1000:1

Veľkosť obrazu (uhlopriečna): 12" – 120"

Vzdialenosť od obrazu: 0,5 m – 5,0 m

Interná pamäť: 4 GB

Integrovaný prehrávač MP4: áno

Integrovaný prehliadač súborov balíka

Office/PDF: áno

Jas pri napájaní batériou: až 70 lúmenov

Jas pri napájaní zo siete: až 140 lúmenov

Podporované štandardy obrazu

PAL: áno

SECAM: áno

NTSC: áno

480i/p: áno

576i/p: áno

720i/p: áno

1080i/p: áno

Zvuk

Zabudovaný 1 W systém Sound Bar: áno

Pripojenie

Vstup zvuku a obrazu: mini HDMI s HDCP;

VGA (špeciálny konektor s adaptérom);

komponentný vstup YPbPr (až do 1080i);

kompozitný vstup (CVBS) a zvukový vstup;

Výstup zvuku: 3,5 mm výstupný zvukový

konektor

DC vstup: Konektor DC

Externá pamäť: SD/SDHC/SDXC

USB: Pripojenie k veľkokapacitným úložným zariadeniam

Mini USB: pripojenie k počítaču, pripojenie k veľkokapacitným úložným zariadeniam, nabíjanie

Interný prehrávač médií

Podporované formáty obrazu: .avi, .mov, .mp4, .mkv; kodeky: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Podporované formáty zvuku: MP3, AC3

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG, GIF

Podporované formáty súborov: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docx

Zdroj napájania

Životnosť batérie: Štandardný režim: 2 hod.;

Jasný režim: 1,5 hod.

Vnútrobatéria: 7,4 V pri 1800 mAh

Sieťový adaptér: 110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 12 V pri 2 A pre EU a UK

Rozmery

S obalom (Š x H x V): 190 x 190 x 80 mm

Bez obalu: 105 x 105 x 31,5 mm

Hmotnosť

S obalom: 1,06 kg

Bez obalu (bez príslušenstva): 0,270 kg

Rozsah teploty

Prevádzka: 5 ~ 40 °C

Skladovanie s obalom: -25 ~ 60 °C

Skladovanie bez obalu: 0 ~ 45 °C

Relatívna vlhkosť

Prevádzka: 15 ~ 85 % RH

Skladovanie s obalom: 5 ~ 93 % RH

Skladovanie bez obalu: 15 ~ 85 % RH

Štandardné balenie obsahuje

Diaľkové ovládanie: áno

Príručka používateľa: v internej pamäti, na internete

Stručná príručka spustenia: áno

Záručný list: áno

Adaptér AC: áno

Štandardný kábel Mini USB: áno

Puzdro na prenášanie: áno

Kábel HDMI: áno

PPX3414: áno

Príslušenstvo

Komponentný kábel: nie je súčasťou balenia

Kábel pre iPhone: nie je súčasťou balenia

VGA kábel: nie je súčasťou balenia

Kompozitný adaptér audio/video: nie je súčasťou balenia

MHL do HDMI + kábel Mini USB: nie je súčasťou balenia

Zvuková stanica PicoPix: nie je súčasťou balenia

