

PHILIPS

Proyector de bolsillo

PicoPix

40 lúmenes

con USB QuickLink



PPX2340



Proyecta tu vida

El proyector de bolsillo PicoPix con USB QuickLink ofrece conector y toma USB para conectar directamente una amplia gama de aparatos para proyectar tus contenidos digitales en una enorme pantalla de 60".

Imagen brillante y llena de color

- Tecnología LED para disfrutar de colores brillantes y alto contraste

USB QuickLink

- Conector y toma USB para alimentación y conexión sencilla

Ultraportátil

- Reproduce videos directamente desde el dispositivo USB o la memoria interna

Conexión de video directa

- Comparte videos directamente desde tus dispositivos móviles
- Comparte la pantalla de tu computadora portátil de forma sencilla con la conexión USB

Especificaciones

Tecnología/óptica

Tecnología de visualización: DLP

Fuente de luz: LED RGB

La fuente de luz LED tiene una duración superior a: 30.000 horas

Brillo: hasta 40 lúmenes

Resolución original: 640 x 360 píxeles

Relación de contraste: 1500:1

Temperatura color: 6500 Kelvin

Índice de alcance: 1,6:1

Tamaño de la pantalla (diagonal): 10" - 60"

Distancia de la pantalla: 1,16 pies - 6,97 pies

Focus: manual

Memoria interna: 4 GB

Reproductor de MP4 integrado

Conexión directa a teléfono inteligente: mediante USB

Estándares de video compatibles

PAL

SECAM

NTSC

Sonido

Altavoz interno: 1 W

Conexión

Salida de audio: Conector de salida de audio de 3,5 mm para audífonos

Memoria externa: micro SD/SDHC

USB: esclavo: dispositivo de almacenamiento masivo (intercambio de datos con PC); esclavo: transmisión de video; maestro: conexión de dispositivo de almacenamiento masivo; carga

Entrada de AV: comparte la toma con la salida de audio

Reproductor multimedia interno

Formatos de video admitidos: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4

Formatos de audio compatibles: MP3, WAV

Formatos de imagen compatibles: JPEG, BMP

Fuente de alimentación

Duración de la batería: Modo estándar:

2 horas; modo brillo: 1,5 horas; indicador LED: carga de la batería

Batería interna: 3,7 V a 2600 mAh

Dimensiones

Con embalaje (An x Pr x Al): 5,12 x 3,54 x 2,76 pulgadas

Sin embalaje (An x Pr x Al): 3,81 x 2,13 x 0,87 pulgadas

Peso

Con embalaje: 8,68 oz

Sin embalaje: 4,59 oz

Rango de temperatura

Funcionamiento: 41 - 104 °F

Almacenamiento con embalaje: -13 - 140 °F

Almacenamiento sin embalaje: 32 - 113 °F

Humedad relativa

Funcionamiento: 15 ~ 85% de humedad relativa

Almacenamiento con embalaje: 5 ~ 93% de humedad relativa

Almacenamiento sin embalaje: 15 ~ 85% de humedad relativa

El paquete estándar incluye

Guía de usuario: en memoria interna, Internet

Tarjeta de garantía

Funda de transporte

Adaptador de cable de audio/video:

Compuesto

Guía de inicio rápido

PPX2340

Accesorios

PPA1160: Cable de audio/video para iPhone/iPod/iPad

Adaptador de alimentación PPA6200 de 5 V/2 A

Destacados

Tecnología LED

Tus fotos y videos se merecen la mejor calidad cuando quieras compartirlos con los que te rodean. El proyector PicoPix utiliza tecnología

LED de alta calidad para proyectar las fotos y videos con colores brillantes y un contraste asombroso.

Conexión de video directa

Conecta tus dispositivos móviles y proyecta todo el contenido directamente con tu PicoPix en una pantalla de gran tamaño.

USB QuickLink

Para aquellos que comparten contenido directamente desde la cámara, el teléfono inteligente o un dispositivo USB, USB QuickLink ofrece la conexión más sencilla a todos estos dispositivos. Sobre la marcha, solo tienes que conectar la toma y el conector USB y utilizar USB QuickLink como un mango.

Transmisión de video

Comparte la pantalla de la computadora portátil y muestra tus contenidos multimedia y de Internet, como los videos de YouTube o las fotos de una fiesta, con los que te rodean. Solo tienes que conectar el PicoPix al PC o computadora portátil mediante USB y comenzar a proyectar.

