

PHILIPS

Cep projektörü

PicoPix

140 lümen

MP4 çalarlı

PPX3414



Hayatınızın projektörü

Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir.

Mükemmel görüntü kalitesi

- Parlak renkler ve yüksek kontrast için LED teknolojisi
- 120 inç (305 cm) kadar HD video ve resim yansıtır
- LED teknolojili SmartEngine

Son derece kolay taşınır

- 2 saate varan oynatma süresi için dahili pil
- Yalnızca 270 g ağırlığıyla cebinizdeki mükemmel yardımcı

Yüksek kullanılabilirlik

- Entegre Office dosyası görüntüleyici ve medya oynatıcı
- Yaygın kullanılan cihazlar için çeşitli bağlantı seçenekleri

Teknik Özellikler

Teknoloji/ optik

Ekran teknolojisi: DLP
Işık kaynağı: RGB LED
LED ışık kaynağının ömrü: 30.000 saat
Yerel çözünürlük: 854 x 480 piksel
manüel: 1000:1
Ekran boyutu (diyagonal): 12 inç – 120 inç
Ekran mesafesi: 0,5 m – 5,0 m
Dahili hafıza: 4 GB
Dahili MP4 çalar
Entegre Office/PDF görüntüleyici
Pil gücüyle parlaklık: 70 lümene kadar
AC gücüyle parlaklık: 140 lümene kadar

Desteklenen video standartları

PAL
 SECAM
 NTSC
 480i/p
 576i/p
 720i/p
 1080i/p

Ses

Dahili 1W ses çubuğu

Bağlantı

Ses ve görüntü girişi: HDCP ile mini HDMI;
 VGA (adaptörlü özel fiş; Komponent YPbPr (en fazla 1080i); Kompozit (CVBS) ve Ses;
Ses çıkışı: 3,5 mm ses çıkış jakı
DC Girişi: DC jakı
Harici Hafıza: SD/SDHC/SDXC
USB: Yığın depolama cihazlarına bağlantı
Mini USB: PC bağlantısı, yığın depolama cihazlarına bağlantı, şarj

Yerleşik ortam oynatıcı

Desteklenen video formatları: .avi, .mov, .mp4, .mkv; codec'ler: MJPEG, H263, MPEG4, H264
Desteklenen ses formatları: MP3, AC3
Desteklenen fotoğraf formatları: JPEG, BMP, PNG, GIF
Desteklenen dosya formatları: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/doc'lar

Güç Kaynağı

Pil ömrü: Standart mod: 2 saat; Parlak mod: 1,5 saat
Dahili pil: 7,4 V @ 1800 mAh
Güç adaptörü: AB ve İngiltere için 110–240V AC, 50–60Hz, 12V@2A

Boyutlar

Ambalajlı (GxDxY): 190 x 190 x 80 mm
Ambalajsız: 105 x 105 x 31,5 mm

Ağırlık

Ambalajlı: 1,06 kg
Ambalajsız (aksesuarlar olmadan): 0,270 kg

Sıcaklık aralığı

Çalışma: 5 ~ 40° C
Ambalajda saklama: -25 ~ 60° C
Ambalajsız depolama: 0 ~ 45° C

Bağlı nem

Çalışma: %15 ~ 85 BN
Ambalajda saklama: %5 ~ 93 BN
Ambalajsız depolama: %15 ~ 85 BN

Standart paket içeriği

Uzaktan kumanda
 Kullanım kılavuzu: dahili hafızada, İnternet'te
 Hızlı başlangıç kılavuzu
 Garanti kartı
 AC adaptörü
 Standart mini USB kablosu
 Taşıma çantası
 HDMI kablosu
 PPX3414

Aksesuarlar

Komponent kablo: dahil değil
 iPhone kablosu: dahil değil
 VGA kablosu: dahil değil
 Kompozit ses/video adaptörü: dahil değil
 MHL – HDMI + Mini USB kablosu: dahil değil
 PicoPix Ses istasyonu: dahil değil

Özellikler

120 inç (305 cm) görüntü boyutu

Sahip olduğunuz en büyük mobil ekranın tadını çıkarın ve HD ortam içeriğinizi istediğiniz yerde paylaşın. PicoPix ile kişisel sinemanız cebinizde.

Dahili pil

PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.

LED Teknolojisi

Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muazzam bir kontrastla yansıtır.

Office dosyası görüntüleyici

Entegre MP4 Medya oynatıcı, tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. Böylece PicoPix cep projektörü bağımsız bir cihaz gibi çalışır. Office dosyası görüntüleyici ayrıca tüm yaygın Office ve pdf dosyalarını paylaşmanızı sağlar.

Cebinizdeki yardımcı

Yalnızca 270 gram ağırlığı ve ince tasarımıyla PicoPix cep projektörünüz iş ve özel kullanımınız için mükemmel hafiflikteki yardımcınız olacak.

Bağlantılar

PicoPix cep projektöründe farklı aygıtlar için çok sayıda bağlantı seçeneği bulunur. USB, HDMI, VGA, Komponent, Kompozit, SD/SDHC yuvası ve 3,5 mm Ses çıkışı ile sınırsız eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.

SmartEngine

Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli SmartEngine LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve olağanüstü kontrastla yansıtır.

