

PHILIPS

Zakprojector

PicoPix

30 lumen

met USB QuickLink



PPX2330



Projecteer uw leven

De PicoPix-zakprojector met USB QuickLink heeft een USB-aansluiting voor een directe verbinding met een groot aantal apparaten om uw digitale content te projecteren op schermen van maximaal 60".

Helder en kleurrijk beeld

- LED-technologie voor schitterende kleuren en een hoog contrast

USB QuickLink

- USB-aansluiting voor voeding en gemakkelijke aansluiting

Uiterst draagbaar

- Speel video's rechtstreeks van uw USB-stick of intern geheugen af

Directe videoverbinding

- Deel video's rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaten
- Deel uw notebookschermin eenvoudig via een USB-aansluiting

Specificaties

Technologie/optisch

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: RGB LED

Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur

Helderheid: tot 30 lumen

Eigen resolutie: 640 x 360 pixels

Contrastverhouding: 1500:1

Kleurtemperatuur: 6500 kelvin

Throw-ratio: 1,6:1

Schermgrootte (diagonaal): 25,4 cm - 152,4 cm

Afstand tot het scherm: 0,354 m - 2,125 m

Focus: handmatig

Intern geheugen: 2 GB

Geïntegreerde MP4-speler

Directe koppeling met smartphone: via USB

Ondersteunde videostandaarden

PAL

SECAM

NTSC

Geluid

Interne luidspreker: 1W

Aansluiting

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting voor hoofdtelefoon

Extern geheugen: micro SD/SDHC

USB: slave - apparaat voor massaopslag (gegevens met PC uitwisselen); slave - video's streamen; master - apparaat voor massaopslag aansluiten; opladen

AV-ingang: de aansluiting delen met audio-uitgang

Interne mediaspeler

Ondersteunde video-indelingen: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264;

M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV

Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP

Stroomvoorziening

Levensduur accu: Standaardmodus: 2 uur;

Heldere modus: 1,5 uur; LED-indicator: batterij opladen

Interne accu: 3,7 V bij 2600 mAh

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 130 x 90 x 70 mm

Uit verpakking: 96,7 x 54 x 22 mm

Gewicht

Verpakt: 246 g

Uit verpakking: 0,130 kg

Temperatuurbereik

Bediening: 5 ~ 40 °C

Opslag, verpakt: -25 ~ 60 °C

Opslag, uit verpakking: 0 ~ 45 °C

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15 ~ 85% RH

Opslag, verpakt: 5 ~ 93% RH

Opslag, uit verpakking: 15 ~ 85% RH

Standaardverpakking bevat

Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet

Garantiekaart

Opbergetui

Snelstartgids

PPX2330

Accessoires

PPA6200-stroomadapter 5 V/2 A: optioneel

Kenmerken

LED-technologie

Uw foto's en video's verdienen de beste kwaliteit wanneer u deze wilt delen met degenen om u heen. Daarom gebruikt de PicoPix-zakprojector een hoogwaardige LED-technologie zodat u uw foto's en video's in schitterende kleuren en met een adembenemend contrast kunt projecteren.

Directe videoverbinding

Verbind uw mobiele apparaten en projecteer uw inhoud met uw PicoPix rechtstreeks op een groot scherm.

Geïntegreerde MP4-mediaspeler

De geïntegreerde MP4-mediaspeler ondersteunt alle veelgebruikte video- en audio-indelingen. De PicoPix-zakprojector is dus een standalone-apparaat dat content kan projecteren vanuit het interne geheugen van 2 GB of vanaf een USB-stick of Micro SD-kaart.

USB QuickLink

Voor degenen die inhoud van hun camera, smartphone of USB-stick rechtstreeks willen delen, is de USB QuickLink de eenvoudigste aansluiting voor al deze apparaten. Sluit het apparaat onderweg aan via de USB-aansluiting en gebruik de USB QuickLink als handgreep.

Video's streamen

Deel uw notebookscheren en laat uw media- of webinhoud zoals YouTube-video's of feestfoto's zien aan degenen om u heen. Sluit uw PicoPix aan op de PC of Notebook via USB and begin met projecteren.

