

PHILIPS

Projector LED
inteligente Screeneo

Screeneo

com sintonizador DVB-T

HDP1690TV



Veja tudo em grande - filmes, desporto, jogos e muito mais!

Leve a experiência do grande ecrã para sua casa. O Screeneo pode ser facilmente colocado junto a qualquer parede lisa e cria uma enorme imagem projectada de 50" - 100". A tecnologia LED assegura uma imagem brilhante e praticamente todas as conectividades são possíveis.

Tamanho de ecrã variável de forma totalmente nova

- Desfrute do entretenimento a uma distância ultra curta da parede
- Motor ProGleam para imagens brilhantes e nítidas de 600 Hz
- NaturaColor fornece cores reais

Experiência de som integrada

- Altifalantes e subwoofer incorporados para som profundo de 26 W
- Sem cabos: desfrute de música via Bluetooth ou Wi-Fi/DLNA

Ligações inteligentes

- Navegue na Web e transmita vídeos, música ou fotografias através do Wi-Fi
- Mantenha-se ligado via HDMI a qualquer set-top box e a muito mais

Destques

Som incorporado

Não é necessário ligar nenhum sistema de som graças ao subwoofer e altifalantes integrados, com uma potência de saída de 26 W RMS. A sua experiência de som perfeita será completada pelo sistema de som Dolby Digital 2.1.

Desfrute de entretenimento em 50-100"

Desfrute dos seus filmes, eventos desportivos ou de jogos de uma forma totalmente nova, de 50" até 100". O Screeneo pode ser facilmente colocado próximo de qualquer parede lisa. Para assistir a um filme de animação para crianças em 50", coloque-o a 10 cm de distância da parede. Para o seu jogo de futebol favorito em 100", coloque o Screeneo a 44 cm de distância da parede.

NaturaColor

As suas fotografias, filmes ou qualquer outro conteúdo são projectados com cores brilhantes graças à tecnologia LED. A NaturaColor

melhora ainda mais a gama de cores e a precisão para que o Screeneo apresente imagens verdadeiras, tal como o realizador as concebeu.

Desfrute de música via Bluetooth

Desfrute do Screeneo como uma estação de música! Transmita música comodamente a partir do seu smartphone ou tablet para o Screeneo, através da funcionalidade Bluetooth ou DLNA (Digital Living Network Alliance).

Motor ProGleam

O Screeneo impressiona com imagens brilhantes e nítidas de 600 Hz. A tecnologia ultra curta garante que fica deslumbrado sempre que o ligar.

Transmitir vídeos, música ou fotografias

As opções de conectividade sem fios permitem-lhe apresentar facilmente no grande ecrã os seus conteúdos multimédia favoritos, quer seja via Bluetooth, Wi-Fi ou DLNA. Com

o Wi-Fi ou a porta LAN (Ethernet) incorporados, pode ligar-se facilmente ao mundo online ou à sua rede em casa via DLNA e projectar os seus conteúdos a partir desses dispositivos. A funcionalidade Miracast permite-lhe partilhar facilmente conteúdos através da reprodução imediata do mesmo conteúdo do seu smartphone ou tablet.

Ligue-se!

A ligação HDMI permite-lhe ligar-se a qualquer set-top box, leitor Blu-ray, consola de jogos ou servidor multimédia. Também pode inserir um cartão SD no leitor ou ligar uma unidade flash USB. O sintonizador DVB-T integrado permite-lhe ver canais de acesso livre.

Especificações

Tecnologia/óptica

Rácio de visualização: 4:3 e 16:9

Rácio de contraste: 100 000:1

Tecnologia de ecrã: DLP

Ajuste da focagem: manual

Memória interna: 4 GB

Correcção Keystone

Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas

Fonte de luz: LED RGB

Leitor de MP4

Nível de ruído: < 25 dB(A)

Sistema operativo: Android 4.2

Resolução: 1280 x 800 pixel

Distância do ecrã: 10 - 44 cm

Tamanhos do ecrã: 50" - 100"

Relação de projecção: 0,321

Correcção da cor da parede

Tecnologia 3D: Converte 2D em 3D, suporta todos os modos 3D

Modos de projecção: frontal, posterior, tecto frontal, tecto posterior

Ligação

Conectividade: 1 USB padrão frontal, 2 HDMI posteriores, 1 HDMI frontal, 2 USB padrão posteriores, Saída de áudio (analógica, digital), Saída de auscultadores frontal, Cartão SD padrão, VGA, Composto

Wi-Fi: DLNA, Banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Transmitir música a partir do

smartphone ou tablet para o Screeneo via Bluetooth. Ligar a altifalantes Bluetooth externos.

Som

Altifalante estéreo interno: 2 + subwoofer

RMS: Potência de saída de 26 W

Sistema de som: Dolby Digital 2.1

Normas de vídeo suportadas

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Sintonizador DVB-T (acesso livre)

Televisão Digital: DVB-T

EPG

Controlo parental

Leitor multimédia interno

Formatos de áudio suportados: MP3, WAV

Formatos de fotografia suportados: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formatos de vídeo suportados: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Dimensões da embalagem

Embalado (L x P x A): 446 x 389 x 277 mm

Desembalado (L x P x A): 339 x 287 x 148 mm

Fonte de alimentação

Adaptador de corrente: 90-264 V, 47-63 Hz para UE e Reino Unido

Humidade relativa

Operação: 15-85% de hum. rel.

Armazenamento, embalado: 5-93% de hum. rel.

Armazenamento, desembalado: 15-85% de hum. rel.

Embalagem normal inclui

2 pilhas AAA

Saco de transporte

Óculos 3D DLP Link

Cabo HDMI

Cabo de alimentação

Manual de início rápido

Manual do utilizador: na memória interna, Internet

Telecomando Air Mouse

HPD1690TV

Limite de temperaturas

Operação: 5-35 °C

Armazenamento, embalado: -25-60 °C

Armazenamento, desembalado: 0-45 °C

