

PHILIPS

Taskuprojektori

PicoPix

140 lumenia

ja MP4-soitin

PPX3414



Näe elämäsi kuvina

Tämän pienen ja kevyen kannettavan projektorin voi liittää monenlaisiin laitteisiin ja sillä voi näyttää digitaalista sisältöä SD-kortilta tai USB-muistitikulta. Integroidun mediasoitimen ja sisäisen office-katseluohjelman ansiosta tämä PicoPix on riippumaton muista kannettavista laitteista.

Erinomainen kuvanlaatu

- LED-tekniikalla loistavat värit ja terävä kontrasti
- Heijastaa HD-tasoisia videoita ja kuvia jopa 120 tuuman (305 cm) kuvakoossa
- SmartEngine ja LED-tekniikka

Kannettava

- Sisäisellä akulla jopa 2 tunnin käyttöaika
- Ihanteellinen matkakumppani, joka painaa vain 270 g.

Monikäyttöinen

- Sisäinen office-katseluohjelma ja mediasoitin
- Useita liitäntöjä kaikille yleisille laitteille

Tekniset tiedot

Tekniikka/optinen

Näyttötekniikka: DLP

Valonlähde: RGB-LED

LED-valonlähde kestää yli: 30 000 tuntia

Luonnollinen resoluutio: 854 x 480 pikseliä

Kontrastisuhte: 1 000:1

Näytön koko (halkaisija): 12-120 tuumaa

Etäisyys näytöstä: 0,5–5,0 m

Sisäinen muisti: 4 Gt

Sisäinen MP4-soitin

Integroitu Office- ja PDF-tiedostojen katseluohjelma

Kirkkaus akkuvirralla: jopa 70 lumenia

Kirkkaus verkkovirralla: jopa 140 lumenia

Tuetut videostandardit

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Ääni

Sisäinen 1 W:n sound bar

Liittäminen

Ääni- ja videotulo: Mini-HDMI ja HDCP, VGA, komponentti (erillinen liitin sovittimella) YPbPr (jopa 1080i), komposiitti (CVBS) ja audio

Äänilähtö: 3,5 mm äänilähtöliitäntä

DC-IN: DC-liitäntä

Ulkoinen muisti: SD/SDHC/SDXC

USB-: Yhdistä massamuistilaitteisiin

Mini-USB: liittäminen tietokoneeseen, massamuistilaitteisiin, lataaminen

Sisäinen mediasoitin

Tuetut videomuodot: .avi, .mov, .mp4, .mkv;
koodekit: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Tuetut äänimuodot: MP3, AC3

Tuetut kuvamuodot: JPEG, BMP, PNG, GIF

Tuetut tiedostomuodot: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Virtalähde

Akun käyttöikä: Normaali tila: 2 tuntia. Kirkas tila: 1,5 tuntia

Sisäinen akku: 7,4 V, 1 800 mAh

Verkkolaite: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12 V @ 2 A (EU ja Iso-Britannia)

Mitat

Pakattuna (L x S x K): 190 x 190 x 80 mm

Ilman pakkausta: 105 x 105 x 31,5 mm

Paino

Pakattuna: 1,06 kg

Ilman pakkausta (ilman lisätarvikkeita):
0,270 kg

Lämpötila

Toimi: 5–40 °C

Säilytys pakkauksessa: -25 - +60 °C

Säilytys ilman pakkausta: 0–45 °C

Suhteellinen kosteus

Toimi: 15–85 % suht. kosteus

Säilytys pakkauksessa: 5–93 % suht. kosteus

Säilytys ilman pakkausta: 15–85 % suht. kosteus

Peruspakettiin kuuluvat

Kaukosäädin

Käyttöohje: sisäisessä muistissa, internetissä

Pikaopas

Takuukortti

Verkkolaite

Mini-USB-vakiokaapeli

Kantokotelo

HDMI-kaapeli

PPX3414

Lisätarvikkeet

Komponenttikaapeli: Ei mukana

iPhone-kaapeli: Ei mukana

VGA-johto: Ei mukana

Komposiittiaäni-/videosovitin: Ei mukana

MHL-HDMI-sovitin ja mini-USB-kaapeli: Ei mukana

PicoPix-ääniasema: Ei mukana

Kohokohdat

120" (305 cm) kuvakoko

Jaa mediasisältöä missä vain ennennäkemättömän suurella kannettavalla näytöllä. Ota PicoPix mukaan, ja voit pystyttää oman kotiteatterin minne vain.

Sisäinen akku

PicoPixin kiinteä uudelleenladattava akku kestää pitkään. Yhdellä latauksella voi katsella elokuvia, valokuvia tai kuunnella musiikkia jopa 2 tuntia. Siksi PicoPix on ihanteellinen matkakumppani.

LED-tekniikka

Jaa kuvasi ja videosi läheistesi kanssa laadusta tinkimättä. PicoPix-taskuprojektorin korkealaatuisen LED-tekniikan ansiosta kuvien ja videoiden värit hehkuvat ja kontrasti sykähdyyttää.

Office-katseluohjelma

Integroitu MP4-soitin tukee kaikkia yleisiä video- ja äänitiedostoja. Siksi PicoPix-taskuprojektori toimii itsenäisesti ilman muita laitteita. Office-katseluohjelman avulla voit jakaa kaikkia yleisiä office-tiedostoja ja pdf-tiedostoja.

Matkakumppani

Ohut PicoPix-taskuprojektori painaa vain 270 grammaa, joten siitä saa kevyen kumppanin työkäyttöön ja vapaa-ajan tarpeisiin.

Liitännät

PicoPix-taskuprojektorissa on useita liitäntöjä laitteille. Käytössäsi on USB-, HDMI-, VGA-, komponentti- ja komposiittiliitäntä, SD-/SDHC-korttipaikka ja 3,5 mm:n äänilähtö - rajoittamattomasti viihdettä.

SmartEngine

Jaa kuvasi ja videosi läheistesi kanssa laadusta tinkimättä. PicoPix-taskuprojektorin korkealaatuisen SmartEngine LED -tekniikan ansiosta kuvien ja videoiden värit hehkuvat ja kontrasti sykähdyyttää.

