

PHILIPS



Namų projektorius

NeoPix Easy 2+

„True HD“ 720p raiška

Multimedijos grotuvas

Kelių vaizdų korekcija

HDMI ir VGA

NPX442

HD vaizdas itin kompaktiškame projektoriuje

Patogus iki 65 col. HD 720p vaizdas. Daug jungiamumo galimybių (HDMI, USB, „MicroSD“). Išplėstinė elektroninė iškraipyti vaizdo atstatymo funkcija ir mastelio keitimo korekcijos technologija. Integruotas multimedijos grotuvas, skirtas filmams, vaizdams ir net muzikai iš USB atmintinės leisti.

Žiūrėkite HD 720p formatu

- Projektuoja iki 65 col. vaizdą
- „True HD“ 720p raiška
- Pritaikykite projekciją
- Pažangus LED šviesos šaltinis

Prisijunkite, žiūrėkite ir žaiskite

- Integruotas medijos leistuvas neribotam ir smagiam žiūrėjimui
- Visiškai prijungiamas (HDMI, USB, VGA arba „MicroSD“)

Integruota garso sistema

- Prikaustančiam garsui skirti stereogarsiakalbiai
- Garso lizdas

Ypatybės

Pažangus LED šviesos šaltinis

Galingas LED šviesos šaltinis rodo sodrias, ryškias spalvas ir veikia iki 30 000 val. Jo nereikės keisti, nes jis veiks 20 metų, jei vidutiniškai per dieną rodytų 4 val.! Be to, jo energijos suvartojimas yra daug mažesnis nei įprasto lempinio projektoriaus. Tai reiškia, kad galite džiaugtis didesniu ekranu ir visiškai įsijausti į turinį naudodami šį aplinką tausojantį prietaisą!

Pritaikykite projekciją

Pastatykite gaminį kur tik norite! Naudodami iškraipyto vaizdo atstatymo funkciją ir fokusavimo technologiją galite tiksliai savo poreikiams pritaikyti vaizdą ir statyti projektorių bet kokių atstumu.

Projektuoja iki 65 col. vaizdą

Pramogos kiekviename kambaryje, projektuokite bet ką iki 65 col. (165 cm) įstrižainės ekrane.

„True HD“ 720p raiška

„True HD“ 720p raiška projektuojama užtikrinat aiškų tekstą ir gerą vaizdo kokybę.

Integruotas medijos leistuvus

Naudojant integruotą medijos leistuvą, visos svarbiausios priemonės jūsų rankose: naršykite, žiūrėkite visus vaizdo įrašus, klausykitės muzikos arba dalykitės naujausiomis švenčių nuotraukomis.

Visiškai prijungiamas

Prijunkite visus daugialypės terpės prietaisus, pvz., priedėlius, kompiuterius, MAC, žaidimų konsoles ir transliavimo prietaisus, pvz., „Fire Stick“ arba „Apple TV“, naudodami USB, HDMI arba „MicroSD“ prievadus.

Garso lizdas

Prijunkite bet kokias ausines arba išorinio maitinimo garsiakalbius naudodami įmontuotą 3,5 dydžio lizdą.

Stereogarsiakalbiai

Integruoti stereogarsiakalbiai su išlyginimo ir erdvinio garso funkcijomis.

Technologija

Ekranų technologija: LCD

Šviesos šaltinis: LED

LED švietimo trukmė: Iki 30 000 val.

Skyra: 1280 x 720 pikselių

Palaikoma raiška: 1920 x 1080 pikselių

Projekcijos atstumas: 80 cm–200 cm / 24 col.–60 col.

Kraštinių santykis: 16:9

Vaizdo santykis: 1,4:1

Kontrasto santykis: 3000:1

Fokusavimo reguliavimas: Rankinis

Iškraipyto vaizdo korekcija: Skaitmeninis

Integruotas medijos leistuvus

Rekomenduojama naudoti: Maks. 65 col. tamsiame kambaryje

Garsas

Stereogarsiakalbis: 2 x 3 W

Prisijungimas

USB: x 1

HDMI: x 1

„Micro SD“: x 1

VGA: x 1

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

AV įvestis: 3,5 mm lizdas

NS įvestis: NS lizdas

Maitinimo šaltinis

Nuolatinės srovės įvestis: 12 V, 3,5 A (KS 100–240 V)

Energijos sąnaudos: Veikimas: 42 W,

Budėjimo režimas < 0,5 W

Matmenys

išpakuota (P x G x A): 207 x 150 x 84,5 mm / 8,14 x 5,9 x 3,32 col.

Svoris: 1,89 svar. / 0,86 kg

