

PHILIPS

Zakprojector

PicoPix

140 lumen

digitale, ongecodeerde TV

PPX3614TV



Projecteer uw leven

Kijk waar u wilt naar ongecodeerde digitale TV op een groot scherm met uw PicoPix of sluit hem aan op verschillende apparaten om multimediacontent te delen. En dankzij de directe verbinding met internet kunt u video's en favoriete websites delen.

Uitstekende beeldkwaliteit

- LED-technologie voor schitterende kleuren en een hoog contrast
- Projecteer HD-video's en afbeeldingen tot een formaat van 305 cm (120")
- SmartEngine met LED-technologie

Draadloze verbinding

- Verbind draadloos met andere apparaten binnen een netwerk
- Stel eigen netwerk in om andere apparaten te verbinden

Uiterst draagbaar

- Interne accu voor 2 uur afspelen
- Speel video's rechtstreeks af van uw SD-kaart of USB-stick

Ga online

- Deel internetcontent zoals YouTube-video's

Draagbaar TV-entertainment

- Geniet overal van ongecodeerde, digitale TV

Kenmerken

Beeldformaat van 305 cm (120")

Geniet van het grootste mobiele scherm dat u ooit hebt gehad en deel uw HD mediainhoud waar u maar wilt. Met uw PicoPix draagt u een persoonlijke bioscoop in uw zak.

Persoonlijke Wi-Fi Hotspot

Als er geen Wi-Fi netwerk beschikbaar is, wordt de PicoPix een persoonlijke Hotspot en stelt zijn eigen netwerk in voor alle DLNA-geschikte apparaten, waardoor u content op een groot scherm kunt delen

Ingebouwde mediaspeler

De geïntegreerde MP4-speler ondersteunt alle veelgebruikte video- en audio-indelingen. De PicoPix-zakprojector is dus een standalone-apparaat dat content kan projecteren vanuit het interne geheugen van 2 GB of vanaf een USB-stick of geheugenkaart.

Interne accu

De PicoPix is voorzien van een ingebouwde compacte, oplaadbare accu voor langdurig vermogen. Met één keer opladen kunt u maar liefst 2 uur achtereen genieten van films, foto's en muziek. Vanaf nu gaat u nooit meer op pad zonder de PicoPix.

LED-technologie

Uw foto's en video's verdienen de beste kwaliteit wanneer u deze wilt delen met degenen om u heen. Daarom gebruikt de PicoPix-zakprojector een hoogwaardige LED-technologie zodat u uw foto's en video's in schitterende kleuren en met een adembenemend contrast kunt projecteren.

Wi-Fi functie

Met Wi-Fi kunt u uw PicoPix 3610 verbinden met DLNA-apparaten op uw thuisnetwerk verbinden en kunt u de inhoud van deze apparaten projecteren.

Specificaties

Technologie/optisch

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: RGB LED

Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur

Helderheid op netvoeding: tot 140 lumen

Helderheid bij gebruik accu: tot 70 lumen

Eigen resolutie: 854 x 480 pixels

Besturingssysteem: Android 2.3.1

Contrastverhouding: 1000:1

Schermgrootte (diagonaal): 12" - 120"

Afstand tot het scherm: 0,5 m - 5,0 m

Intern geheugen: 4 GB

Geïntegreerde MP4-speler

Geïntegreerde touchpad

Geïntegreerde Office-/PDF-viewer

Draadloze verbindingen

PC-schermprojectie: via Wi-Fi-streaming

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Draadloze mediaspeler: om op andere apparaten aan te sluiten via Wi-Fi

Ondersteunde videostandaarden

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Geluid

Interne SoundBar van 1 W

Aansluiting

Audio- en video-ingangen: HDMI met HDCP;

VGA; Component YPbPr (maximaal 1080i);

Composite (CVBS) en audio;

Audio-uitgang: 3,5 mm kabel voor audio-uitgang

DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Extern geheugen: SD/SDHC/SDXC

USB: Verbinding met massa-opslagapparaten

Mini-USB: verbinding met PC, verbinding met massaopslagapparaten, opladen

Interne mediaspeler

Ondersteunde video-indelingen: .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv:

MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp:

MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm:

VP8

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV, OGG, FLAC

Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF

Ondersteunde bestandsindelingen: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Stroomvoorziening

Levensduur accu: Standaard modus: 2 uur;

Heldere modus: 1,5 uur

Interne accu: 7,4 V bij 1800 mAh

Stroomadapter: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 12 V bij 2 A voor EU en VK

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 190 x 190 x 80 mm

Uit verpakking: 105 x 105 x 31,5 mm

Gewicht

Verpakt: 1,07 kg

Uit verpakking (zonder accessoires): 0,284 kg

Temperatuurbereik

Bediening: 5 ~ 35 °C

Opslag, verpakt: -25 ~ 60 °C

Opslag, uit verpakking: 0 ~ 45 °C

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15 ~ 85% RH

Opslag, verpakt: 5 ~ 93% RH

Opslag, uit verpakking: 15 ~ 85% RH

Standaardverpakking bevat

Afstandsbediening

Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet

Snelstartgids

Garantiekart

Wisselstroomadapter

Standaard mini-USB-kabel

Opbergetui

HDMI-kabel

PicoPix TV-dongle

PPX3614

Accessoires

Component-kabel: niet meegeleverd

iPhone-kabel: niet meegeleverd

VGA-kabel: niet meegeleverd

Composite audio/videoadapter: niet meegeleverd

MHL naar HDMI + mini-USB-kabel: niet meegeleverd

PicoPix Sound Station: niet meegeleverd

PicoPix TV Station: niet meegeleverd

Ongecodeerde, digitale TV

Adapter voor externe antenne

Audioformaat: MPG-II Audio Layer I & II

Voldoet aan DVB/T-normen

Frequentieband: VHF/UHF

Ontvangstfrequentie: 48,25 - 863,25 MHz

Compatibel met USB 2.0

VHF/UHF-antenne voor TV-dongle

Videoformaat: MPG-II Main Profile & Main Level / H.264 MPAG4 AVC

