

PHILIPS

Proyector de bolsillo

PicoPix

100 lúmenes
con reproductor de MP4



PPX3410



Proyecta tu vida

Este pequeño y ligero proyector de bolsillo se puede conectar fácilmente a varios aparatos, a una tarjeta SD o a un dispositivo USB para acceder a tus datos digitales. La incorporación de un reproductor multimedia integrado y un visor de Office incorporado hacen que este PicoPix sea independiente.

Excelente calidad de imagen

- Tecnología LED para disfrutar de colores brillantes y alto contraste
- Proyecta videos e imágenes HD con un tamaño de hasta 120" (305 cm)

Ultraportátil

- Batería interna para reproducir hasta 2 horas
- Compañero de bolsillo perfecto con solo 270 g de peso

Alta utilidad

- Visor de Office y reproductor multimedia integrados
- Varias conexiones para las aplicaciones más habituales

Destacados

Tamaño de imagen de 120" (305 cm)

Disfruta de la pantalla móvil más grande que hayas tenido nunca y comparte tu contenido multimedia de alta definición en cualquier lugar. Con tu PicoPix llevas un cine personal en el bolsillo.

Batería interna

El PicoPix incluye una batería recargable integrada que ofrece una energía duradera. Podrás disfrutar de reproducción continua de videos, fotos y música durante hasta 2 horas con una sola carga. Esto hace que el PicoPix sea el compañero de bolsillo perfecto.

Tecnología LED

Tus fotos y videos se merecen la mejor calidad cuando quieras compartirlos con los que te rodean. El proyector PicoPix utiliza tecnología LED de alta calidad para proyectar las fotos y videos con colores brillantes y un contraste asombroso.

Visor de Office

El reproductor multimedia MP4 es compatible con todos los formatos de video y audio comunes. Esto convierte al proyector de bolsillo PicoPix en un dispositivo independiente. El visor de Office te permite compartir todos los archivos de Office comunes y archivos PDF.

Compañero de bolsillo

Con un peso de solo 270 g y un diseño compacto, tu proyector de bolsillo PicoPix se convierte en un compañero ligero para uso empresarial y privado.

Conexiones

El proyector de bolsillo PicoPix ofrece numerosas conexiones para tus aparatos. USB, HDMI, VGA, por componentes, compuesta, ranura SD/SDHC y toma de audio de 3,5 mm a tu disposición para disfrutar del entretenimiento sin límites.

Especificaciones

Tecnología/óptica

Tecnología de visualización: DLP

Fuente de luz: LED RGB

La fuente de luz LED tiene una duración superior a: 30.000 horas

Resolución original: 854 x 480 píxeles

Relación de contraste: 1000:1

Tamaño de la pantalla (diagonal): 12" - 120"

Distancia de la pantalla: 0,5 m a 5 m

Memoria interna: 4 GB

Reproductor de MP4 integrado

Visor de Office/PDF integrado

Brillo con CA: hasta 100 lúmenes

Brillo con batería: hasta 60 lúmenes

Estándares de video compatibles

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Sonido

SoundBar integrado de 1 W

Conexión

Entrada de audio y vídeo: Mini HDMI con HDCP; VGA (enchufe personalizado con adaptador; componentes YPbPr (hasta 1080i); compuesto (CVBS) y audio;

Salida de audio: Conector de salida de audio de 3,5 mm

ENTRADA CC: Conector de CC

Memoria externa: SD/SDHC/SDXC

USB: Se conecta a dispositivos de almacenamiento masivo

Mini USB: conexión a PC, conexión a dispositivos de almacenamiento masivo, carga

Reproductor multimedia interno

Formatos de vídeo admitidos: .avi, .mov, .mp4, .mkv; codecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Formatos de audio compatibles: MP3, AC3

Formatos de imagen compatibles: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formatos de archivo admitidos: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Fuente de alimentación

Duración de la batería: Modo estándar: 2 horas; Modo brillo: 1,5 horas

Batería interna: 7,4 V a 1800 mAh

Adaptador de corriente: 110-240 V de CA, 50-60 Hz, 12 V a 2 amperios para la UE y Reino Unido

Dimensiones

Con embalaje (An x Pr x Al): 190 x 190 x 80 mm

Sin embalaje: 105 x 105 x 31,5 mm

Peso

Con embalaje: 1,06 kg

Sin embalaje (sin accesorios): 0,270 kg

Rango de temperatura

Funcionamiento: 5 ~ 40° C

Almacenamiento con embalaje: -25 ~ 60° C

Almacenamiento sin embalaje: 0 ~ 45° C

Humedad relativa

Funcionamiento: 15 ~ 85% de humedad relativa

Almacenamiento con embalaje: 5 ~ 93% de humedad relativa

Almacenamiento sin embalaje: 15 ~ 85% de humedad relativa

El paquete estándar incluye

Control remoto

Guía de usuario: en memoria interna, Internet

Guía de inicio rápido

Tarjeta de garantía

Adaptador de CA

Cable mini USB estándar

Funda de transporte

Cable HDMI

PPX3410

Accesorios

Cables de componentes: no incluidas

Cable para iPhone: no incluidas

Cable VGA: no incluidas

Adaptador de audio/vídeo compuesto: no incluidas

Cable de MHL a HDMI + mini USB: no incluidas

Estación de sonido PicoPix: no incluidas

