

PHILIPS

Προβολέας τσέπης

PicoPix

140 lumen

με Wi-Fi

PPX3614



Προβάλετε τη ζωή σας

Συνδέστε τον φορητό προβολέα PicoPix στις συσκευές σας και απολαύστε όλα τα αγαπημένα σας αρχεία πολυμέσων σε μεγάλη οθόνη έως και 120". Χαρείτε την ευκολία της ασύρματης σύνδεσης με τις λειτουργίες Wi-Fi και DLNA.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνων

- Τεχνολογία LED για υπέροχα χρώματα και υψηλή αντίθεση
- Προβάλετε εικόνες και βίντεο μεγέθους έως και 120" (305 εκ.)
- SmartEngine με τεχνολογία LED

Ασύρματη σύνδεση

- Συνδεθείτε ασύρματα με άλλες συσκευές σε ένα δίκτυο
- Δημιουργήστε το δικό σας δίκτυο για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές

Απόλυτα φορητό

- Εσωτερική μπαταρία για έως και 2 ώρες αναπαραγωγής
- Αναπαραγωγή βίντεο απευθείας από κάρτα SD ή USB stick

Συνδεθείτε

- Μοιραστείτε περιεχόμενο web, όπως βίντεο στο YouTube

Χαρακτηριστικά

Μέγεθος εικόνας 120" (305 εκ.)

Η μεγαλύτερη φορητή οθόνη που είχατε ποτέ! Μοιραστείτε όλα σας τα πολυμέσα σε HD όπου θέλετε. Με το PicoPix, έχετε πάντα στην τσέπη σας τον προσωπικό σας κινηματογράφο.

Το προσωπικό σας ασύρματο σημείο πρόσβασης

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, το PicoPix γίνεται το προσωπικό σας σημείο ασύρματης πρόσβασης και δημιουργεί το δικό του δίκτυο για όλες τις συμβατές με DLNA συσκευές, γεγονός που σας επιτρέπει να μοιράζεστε περιεχόμενο σε μια μεγάλη οθόνη

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Το ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής MP4 υποστηρίζει όλες τις τυπικές μορφές εικόνας και ήχου. Έτσι, ο προβολέας τσέπης PicoPix μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη συσκευή, ανακτώντας περιεχόμενο από την εσωτερική μνήμη 2GB, από USB stick ή από πολλούς διαφορετικούς τύπους καρτών μνήμης.

Εσωτερική μπαταρία

Το PicoPix διαθέτει μια μικρή ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για ισχύ μεγάλης διάρκειας. Με μία μόνο φόρτιση, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 2 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής ταινιών, φωτογραφιών και μουσικής. Για αυτό και το PicoPix είναι ιδανικό για να σας συντροφεύει παντού.

Τεχνολογία LED

Όταν θέλετε να μοιραστείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες με τους γύρω σας, αξίζετε την καλύτερη ποιότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο προβολέας τσέπης PicoPix χρησιμοποιεί τεχνολογία

LED υψηλής ποιότητας για να προβάλει τις φωτογραφίες σας και τα βίντεο σε θαυμάσια χρώματα και εκπληκτική αντίθεση.

Λειτουργία Wi-Fi

Με το Wi-Fi μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα PicoPix 3610 με συμβατές με DLNA συσκευές στο οικιακό σας δίκτυο, και να προβάλλετε το περιεχόμενο από εκεί.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία οπτικών ινών

Τεχνολογία οθόνης: DLP

Φωτιστικό: RGB LED

Η λυχνία LED διαρκεί για περισσότερες από: 30.000 ώρες

Φωτεινότητα με τροφοδοσία AC: έως και 140 lumen

Φωτεινότητα με μπαταρία: Έως και 70 lumen

Εγγενής ανάλυση: 854 x 480 pixel

Λειτουργικό σύστημα: Android 2.3.1

Λόγος αντίθεσης: 1000:1

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιο): 12" - 120"

Απόσταση οθόνης: 0,5 μ. - 5 μ.

Εσωτερική μνήμη: 4 GB

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής MP4: ναι

Ενσωματωμένη επιφάνεια αφής: ναι

Ενσωματωμένες εφαρμογές Office / πρόγραμμα

προβολής PDF: ναι

Ασύρματες συνδέσεις

Προβολή οθόνης υπολογιστή: μετάδοση μέσω Wi-Fi

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n: ναι

Ασύρματη αναπαραγωγή πολυμέσων: με σύνδεση σε άλλες συσκευές μέσω Wi-Fi

Υποστηριζόμενα πρότυπα βίντεο

PAL: ναι

SECAM: ναι

NTSC: ναι

480i/p: ναι

576i/p: ναι

720i/p:

ναι

1080i/p: ναι

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο sound bar 1W: ναι

Σύνδεση

Είσοδος βίντεο και ήχου: HDMI με HDCP, VGA, Component YPbPr (έως 1080i), Composite (CVBS) και Audio

Εξοδος ήχου: Υποδοχή εξόδου ήχου 3,5 χιλ

DC-IN: Υποδοχή DC

Εξωτερική μνήμη: SD/SDHC/SDXC

USB: Σύνδεση σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης

Mini USB: Σύνδεση σε υπολογιστή, σύνδεση σε

συσκευές μαζικής αποθήκευσης, φόρτιση

Εσωτερικό media player

Υποστηριζόμενα μορμά βίντεο: .avi: MPEG4, Xvid,

H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4:

MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264;

.flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263,

H.264; .webm: VP8

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου: mp3, WAV, OGG,

FLAC

Υποστηριζόμενα μορμά φωτογραφιών: JPEG, BMP,

PNG, GIF, TIFF

Υποστηριζόμενα μορμά αρχείων: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Παροχή ρεύματος

Διάρκεια μπαταρίας: Σε τυπική λειτουργία: 2 ώρες. Σε

φωτεινή λειτουργία: 1,5 ώρες

Εσωτερική μπαταρία: 7,4 V @ 1800mAh

Τροφοδοτικό: 110-240V AC, 50-60Hz, 12V στα 2A

για EE και HB

Διαστάσεις

Κλειστό (ΠxΒxΥ): 190 x 190 x 80 χιλ

Ανοιχτό: 105 x 105 x 31,5 χιλ

Βάρος

Στη συσκευασία: 1,07 κιλά

Ανοιχτό (χωρίς αξεσουάρ): 0,284 κ.

Εύρος θερμοκρασιών

Λειτουργία: 5 ~ 35° C

Φύλαξη στη συσκευασία: -25 ~ 60° C

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 0 ~ 45° C

Σχετική υγρασία

Λειτουργία: 15 ~ 85% RH

Φύλαξη στη συσκευασία: 5 ~ 93% RH

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 15 ~ 85% RH

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

Τηλεχειριστήριο: ναι

Οδηγός χρήσης: στην εσωτερική μνήμη, στο

Διαδίκτυο

Οδηγός γρήγορης έναρξης: ναι

Εγγύηση: ναι

Τροφοδοτικό AC: ναι

Τυπικό καλώδιο mini USB: ναι

Θήκη μεταφοράς: ναι

Καλώδιο HDMI:

ναι

PPX3614: ναι

