

PHILIPS

Mobil kivetítő

PicoPix Micro+

Rendkívül könnyen hordozható

Akár 70"-es képek

Csatlakoztassa eszközeit mini HDMI-vel

Beépített hangszugárzó és 3 órás akku



PPX325



Nagyszabású képek, zsebbe illő méret

Az akár 70"-es képek kivetítésére is alkalmas PicoPix Micro+ 76 x 74 mm-es méretének köszönhetően kifejezetten jól hordozható, ráadásul akár 3 órán keresztül is gondoskodik a szórakozásról. Zsebbe illő méretével és egyszerű kezelhetőségével ez a termék tökéletes társa lesz az okostelefonjának, ha éppen úton van.

Extra hordozhatóság

- Bárhová magával viheti
- Sokoldalú állvány

Apró méret, nagy képek

- 70"-es képméret, amelyet akár a zsebéből elérhet
- Fejlett LED fényforrás
- DLP Texas Instrument Cinema

Csatlakoztassa eszközeit mini HDMI-vel

- Csatlakozás

Hangzás és akkumulátor

- Hosszú üzemidejű, külső akkumulátor is csatlakoztatható.
- Az egész teret betöltő hang

Fénypontok

Fejlett LED fényforrás



A nagy teljesítményű, akár 30 000 órás élettartammal rendelkező LED fényforrás gazdag, élénk színeket jelenít meg. Cserélnie sem kell, mivel az átlagos napi 4 órás használattal 20 évig is működőképes! Ezenkívül az energiafogyasztás is jóval alacsonyabb, mint egy hagyományos, lámpás kivetítő esetében: nagyobb képernyő és teljesen magával ragadó élmény, amit ráadásul egy környezetbarát készülék biztosít!

Csatlakozás



Csatlakoztassa összes kedvenc eszközét HDMI-n keresztül, mint például az intelligens hardverkulcsot vagy dobozt, videójáték-konzolt, okostelefont és még sok más. Könnyedén csatlakoztathatja a kivetítőt telefonhoz vagy táblagéphez, és másodpercek alatt megoszthatja képernyőjét egy hatalmas, 70"-es kijelzőn.

Hosszú üzemidejű, külső akkumulátor is csatlakoztatható.



A micro USB-portnak köszönhetően, bármilyen külső akkumulátort csatlakoztathat az eszközhöz, így annak üzemidejét meghosszabbíthatja, bárhol is legyen.

Az egész teret betöltő hang



Nincs szükség külön hangrendszerre, a beépített hangsugárzó páratlan teljesítményt biztosít a kicsi mérete mellett.

Bárhová magával viheti



The PicoPix Micro+ egy zsebbe illő, rendkívül könnyen hordozható DLP kivetítő, amely töltő nélkül is órákon keresztül gondoskodik a szórakozásról, és emellett garantálja a mobilitást is. Ez a könnyű, 76 x 74 mm-es, kis méretű projektor kényelmesen elfér a tárcájában, hátizsákjában vagy a hátsó zsebében, így tökéletesen hogy gondoskodjon a szórakozásról útközben, akár beltéren, akár a szabadban tartózkodik.

Sokoldalú állvány



A tripodon elhelyezett csavar lehetővé teszi a dinamikus vizuális irányítást és kivetítést (a tripod külön vásárolható meg). Így a szórakoztató tartalmakat kivetítheti a plafonra vagy a falra, illetve egyszerűen csak rögzítheti az eszközt laptopjára.

70"-es képméret, amelyet akár a zsebéből elérhet



PicoPix Micro+ projektorral egy hatalmas 70"-es kijelző érhető el a zsebéből, amellett, hogy a TI DLP LED fényforrásnak köszönhetően az eszköz akár 20 000 órán keresztül is üzemképes. Könnyen csatlakoztathatja telefonhoz, laptop-hoz vagy videójáték-konzolhoz, így bárhol is legyen, a szórakoztatás minden formáját élvezheti.

DLP Texas Instrument Cinema



A Texas Instrument Cinema technológia élénk képeket, nagy kontrasztot és nagy fényerőt biztosít bármilyen körülmények között.

Műszaki adatok

Technológia

Kijelzőtechnológia: DLP

LED-es fényforrások: Több mint 30 000 óras élettartam

Felbontás: 854 x 480 képpont

Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont

Vetítési távolság: 80 cm–200 cm

Képfóratum: 16:9

Vetítési arány: 1,2:1

Kontrasztarány: 600:1

Fókuszbeállítás: Manuális

Operációs rendszer: Linux

Ajánlott használat: akár 70"-es kép sötét szobában

Hang

Beépített hangszóró: 3 W

Csatlakozás

micro-USB

Mini HDMI: x1

Audiokimenet: 3,5 mm-es jack

Áramforrás

Belső akkumulátor: 3000 mAh

Elem lemerülési ideje: akár 3 óra

Tápellátás USB-n keresztül

Tápellátás: 5 V, 2 A

Standard csomag tartalma

Kivetítő: PicoPix kivetítő

Távvezérlő

Gyors üzembe helyezési útmutató

Méret

Csomagolás nélkül (Szé x Ma x Mé):

76x74x34mm

Tömeg: 0,21 kg

