

PHILIPS

Projecteur de poche

PicoPix

140 lumens

Édition professionnelle

PPX3514



Projetez votre vie

Ce projecteur portable compact et léger est idéal pour votre vie professionnelle. Il se connecte facilement à n'importe quel notebook, ordinateur portable ou appareil mobile (tablette ou smartphone) via une prise USB ou HDMI.

Excellente qualité d'image

- SmartEngine avec technologie LED
- Technologie LED pour des couleurs éclatantes et un contraste élevé

Ultraportable

- Batterie interne avec une autonomie de 2 heures
- Idéal en déplacement ; ne pèse que 270 g

Fonctionnalité élevée

- Visionneuse Office et lecteur multimédia intégrés
- Différents connecteurs pour tous les appareils courants

Édition professionnelle

- Fourni avec trépied et sacoche

Caractéristiques

Technologie/optique

Technologie d'affichage: DLP

Source: LED RGB

Source lumineuse LED d'une durée de plus de: 30 000 heures

Résolution native: 854 x 480 pixels

Niveau de contraste: 1 000:1

Taille de l'écran (diagonale): 12-120" (30-305 cm)

Distance de l'écran: 0,5 m - 5,0 m

Mémoire interne: 4 Go

Lecteur MP4 intégré

Avec visionneuse PDF / Office

Luminosité avec batterie: jusqu'à 70 lumens

Luminosité sur secteur: jusqu'à 140 lumens

Standard vidéo pris en charge

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Son

Barre de son interne 1 W

Connexion

Entrée audio et vidéo: mini-HDMI avec HDCP ; VGA (fiche spéciale avec adaptateur) ; composantes YPbPr (jusqu'à 1080i) ; composite (CVBS) et audio ;

Sortie audio: Prise de sortie audio 3,5 mm

Entrée CC: Prise CC

Mémoire externe: SD/SDHC/SDXC

USB: Connexion à des périphériques de stockage de masse

Mini-USB: Connexion à un PC et à des périphériques de stockage de masse, charge

Lecteur multimédia interne

Formats vidéo pris en charge: .avi, .mov, .mp4, .mkv ; codec : MJPEG, H263, MPEG4, H264

Formats audio pris en charge: MP3, AC3

Formats d'image pris en charge: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formats de fichiers pris en charge: PDF, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Alimentation

Autonomie de la batterie: Mode standard : 2 heures ; mode lumineux : 1,5 heure

Batterie interne: 7,4 V à 1 800 mAh

Adaptateur secteur: 110-240 V CA, 50-60 Hz, 12 V à 2 A pour l'UE et le Royaume-Uni

Dimensions

Emballé (l x P x H): 190 x 190 x 80 millimètre

Non emballé: 105 x 105 x 31,5 millimètre

Poids

Emballé: 1,06 kg

Non emballé (sans accessoires): 0,270 kg

Gamme de température

Fonctionnement: 5 ~ 40 °C

Emballage: -25 ~ 60 °C

Sans emballage: 0 ~ 45 °C

Taux d'humidité relative

Fonctionnement: 15 ~ 85 % HR

Emballage: 5 ~ 93 % HR

Sans emballage: 15 ~ 85 % HR

Contenu de l'emballage standard

Télécommande

Guide d'utilisation: avec mémoire interne, Internet

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Adaptateur secteur

Câble mini-USB standard

Étui de transport

Câble HDMI

Sacoche

Chargeur allume-cigare

PPX3514

Trépied

Accessoires

Câble composantes: non fourni

Câble iPhone: non fourni

Câble VGA: non fourni

Adaptateur audio/vidéo composite: non fourni

Câble MHL vers HDMI + mini-USB: non fourni

Station audio PicoPix: non fourni

Points forts

Batterie interne

Le PicoPix est fourni avec une batterie intégrée compacte, pour une grande autonomie. Vous pouvez obtenir jusqu'à 2 heures de lecture de films, photos et musique en une seule charge. Le PicoPix est idéal en déplacement.

Technologie LED

Les photos et vidéos que vous souhaitez partager méritent le meilleur. C'est pour cette raison que le projecteur portable PicoPix les projette avec des couleurs éclatantes et un contraste saisissant grâce à sa technologie LED de haute qualité.

Visionneuse Office

Le lecteur MP4 intégré prend en charge tous les formats vidéo et audio courants. Ainsi, le projecteur de poche PicoPix fonctionne de manière indépendante. La visionneuse Office vous permet de partager des fichiers aux formats courants Office et PDF.

Idéal en déplacement

Ultra-fin et ne pesant que 270 g, le projecteur de poche PicoPix est idéal à la maison et au bureau.

Connexions

Le projecteur de poche PicoPix offre un grand choix de connecteurs pour vos appareils. Des prises USB, HDMI, VGA, composantes, composite, un logement SD/SDHC et une sortie audio 3,5 mm sont à votre disposition pour un divertissement illimité.

Fourni avec trépied et sacoche

Fourni avec alimentation avec adaptateur UE et Royaume-Uni, câble HDMI et USB, chargeur allume-cigare, trépied et sacoche

SmartEngine

Les photos et vidéos que vous souhaitez partager méritent le meilleur. C'est pour cette raison que le projecteur de poche PicoPix les projette avec des couleurs éclatantes et un contraste saisissant grâce à sa technologie LED SmartEngine de haute qualité.

