

4




www.philips.com/support



5



www.philips.com/support



6



3个月

www.philips.com/support



故障排除		
本章归纳了您在使用产品时较常 遇到的问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。		
问题	可能的原因	解决方法
电熨斗无法去除衣物上的褶皱。	熨烫期间没有蒸汽产生。	为水箱加水并将蒸汽滑钮设置为 ☁。
熨斗没有蒸汽。	水箱中水不足。	为水箱加水。
	蒸汽滑钮已设置为 ☁。	将蒸汽滑钮设置为 ☁。
烫衣板盖变湿或在熨烫过程中衣物上出现水滴。	熨斗温度尚不够高，无法产生蒸汽。	等待“熨斗就绪”指示灯停止闪烁并持续亮起。
	长时间熨烫操作后，蒸汽会冷凝在烫衣板盖上。	如果泡沫材料已破损，请更换烫衣板盖。您也可以在熨衣板外罩下方增加一层毛毡垫，以防熨衣板上出现冷凝现象。您可以在布料店买到毛毡。
在熨烫过程中有水滴滴落到衣物上。	烫衣板盖不适用于产品的强劲蒸汽。	在熨衣板外罩下方增加一层毛毡垫，以防熨衣板上出现冷凝现象。您可以在布料店买到毛毡。
	您在短时间内过于频繁地使用了蒸汽束喷射功能。	持续按水平方向熨烫，稍等片刻后再使用蒸汽喷射功能。
	您没有正确关闭水箱盖。	按下盖子，直到听到“咔哒”一声。
	您未将快速除垢收集器正确插回产品。	停止熨烫，让熨斗冷却至少 1 小时。取出快速除垢收集器。将其插回产品，并确保收集器与产品表面对齐。按下控制杆（“咔哒”一声）。如果快速除垢收集器已损坏，请联系您所在国家/地区的客户服务中心（请参阅全球保修卡获取联系详细信息）。

问题	可能的原因	解决方法
熨斗不产生蒸汽喷射。	您在短时间内过于频繁地使用了蒸汽束喷射功能。	持续按水平方向熨烫，稍等片刻后再使用蒸汽喷射功能。
熨烫过程中，底板内冒出脏水和杂质。	熨斗还不够热，无法进行熨烫。	等待“熨斗就绪”指示灯停止闪烁并持续亮起。
	您在水箱中放入了化学物质。	冲洗水箱，切勿将任何香水或化学物质放入水箱。
拔下熨斗后，底板有水滴落。	带有杂质或化学物质的硬水在底板内形成了薄片。	执行快速除垢。请参阅“除垢”一章。
	您在水箱仍然有水的情况下将熨斗水平放置。	使用后应倒空水箱，或将熨斗垂直放置。
熨斗在衣物上留下亮斑或印痕。	蒸汽滑钮已设置为 ☁。	将蒸汽滑钮设置为 ☁。
	熨烫表面不均匀，例如，由于是在衣物缝合或折叠处进行熨烫。	熨斗安全适用于各种可熨烫衣物。亮斑或印痕不会持久存在，清洗衣物后便可消失。避免熨烫缝合或折叠处。您可以在熨烫区域上放一块棉布，以免产生印痕。





EN User manual

SC 用户手册




www.philips.com/support



1




www.philips.com/support



2



www.philips.com/support



2




www.philips.com/support

EN Preparing for use

Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

SC 使用准备

首次使用时会看到烟雾，这属于正常现象。此现象将在片刻后消失。



2



www.philips.com/support



EN Press and hold

SC 按住

3



www.philips.com/support



保留备用
发行日期：2023-04-19

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
飞利浦及飞利浦盾徽标志是Koninklijke Philips N.V.的注册商标且经许可使用。This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
本产品由 Versuni Holding B.V. 负责生产并销售，且 Versuni Holding B.V. 是本产品的担保方。
2023 © Versuni Holding B.V.
4239.001.2199.1

