

# PHILIPS

## AVENT

Penghangat botol  
cepat

Advanced

Rata menghangatkan, panas tak  
terpusat

Menghangatkan dengan cepat

Menghilangkan beku secara  
perlahan

Fungsi tetap hangat



SCF355/09



## Menghangatkan dengan cepat dan merata

### Menghangatkan dengan merata hanya dalam 3 menit

Ketika sudah tiba waktu makan bayi Anda, hangatkan susu atau makanannya selama 3 menit. Susu dan makanan akan dihangatkan secara perlahan dan konstan agar panasnya merata. Alat yang mudah dioperasikan ini dilengkapi dengan pengaturan pencairan nan praktis dan juga dapat digunakan untuk menghangatkan makanan bayi.

#### Mudah digunakan

- Dibuat dari satu bagian agar mudah dibersihkan
- Mudah dioperasikan dan dilengkapi panduan penghangatan yang bermanfaat
- Menjaga susu tetap hangat

#### Praktis dan kompatibel

- Setelan penghilang beku yang bekerja lembut untuk botol susu bayi
- Kompatibel dengan semua botol Philips Avent dan sebagian besar merek
- Cocok untuk susu dan makanan bayi

#### Menghangatkan dengan merata

- Menghangatkan dengan cepat dan merata

#### Cepat hangat

- Menghangatkan botol susu dalam 3 menit

# Kelebihan Utama

## Hemat waktu di dapur



Didesain dengan hanya satu bagian agar mudah dibersihkan dan Anda dapat menikmati waktu lebih banyak dengan bayi Anda.

## Menghangatkan dalam 3 menit



Penghangat botol ini menghangatkan 150ml/5oz susu hanya dalam 3 menit\*.

## Setelan penghilang beku yang bekerja lembut



Penghangat botol ini memiliki setelan penghilang beku yang praktis. Lebih aman daripada mencairkan dengan microwave dan lebih praktis dibanding menggunakan air. Cukup pilih setelan untuk mencairkan susu atau makanan bayi yang beku.

## Menghangatkan dengan cepat dan merata



Penghangat botol ini menghangatkan dengan cepat dan merata. Mencegah pemusatan panas dengan terus memutar susu saat dihangatkan.

## Mudah dioperasikan

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Cukup putar kenop untuk menyalakan penghangat botol susu dan pilih setelan yang diinginkan. Penghangat botol ini dilengkapi tabel referensi penghangatan sehingga Anda dengan mudah dapat mengatur waktu yang diperlukan untuk menghangatkan.

## Sepenuhnya kompatibel



Penghangat botol ini sepenuhnya kompatibel dengan semua botol dan wadah Philips Avent\*. Gunakan untuk menghangatkan botol dan wadah makanan bayi dengan praktis.

## Cocok untuk susu atau makanan bayi



Sama seperti botol susu, Anda juga dapat menggunakan penghangat botol ini untuk menghangatkan makanan bayi dengan lembut dan merata.

## Menjaga susu tetap hangat



Susu atau makanan bayi dipanaskan secara perlahan, dan dijaga agar tetap hangat pada suhu yang tepat dan akan siap ketika Anda membutuhkannya.

# Spesifikasi

## Spesifikasi teknis

Voltase: 220 V~, 50 Hz

Konsumsi daya: 275 W

## Berat dan dimensi

Dimensi produk (LxTxP): 160,4 x 139,9 x 148,55 milimeter

Dimensi kemasan ritel (PxTxL): 175 x 185 x 160 milimeter

## Negara asal

Didesain di: Eropa

Diproduksi di: Cina

## Item yang disertakan

Penghangat botol: 1 pcs

