

PHILIPS

AirStyler

3000 Series

3 Aufsätze

Ionen-Technologie

Keratin-Keramikbeschichtung



BHA305/00



Einfaches Styling mit Ionisierungsfunktion mit Bürsten aus Keratin-Keramik

Trocknen und Stylen zugleich. Der AirStyler 3000 von Philips ermöglicht Ihnen ein schönes, natürliches Styling und sorgt gleichzeitig für mehr Pflege und Glanz. Die 3 Aufsätze sind sowohl für langes als auch für kurzes Haar geeignet und ermöglichen ein bequemes Styling.

Einfache Bedienung

- Kaltluftstufe für schonendes Trocknen

Schön gestylte Haare

- 800 W Styling-Leistung für Ergebnisse wie vom Profi
- Drei flexible Wärme- und Geschwindigkeitsstufen für einfache Kontrolle
- 38-mm-Thermobürste für glatte Frisuren und Wellen
- 30-mm-Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen für definierte Wellen
- Schmale Stylingdüse für gezielten Luftstrom

Pflege und Schutz

- Pflegeeinstellung für besseren Schutz beim Trocknen und Stylen
- Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar
- Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung

Besonderheiten

Pflegeeinstellung



Die Care-Einstellung bietet die optimale Trockentemperatur und schützt vor Überhitzung. Gleichbleibender Luftstrom bei konstanter, schonender Temperatur sorgt für schnelles Trocknen.

800 W



Der Airstyler mit 800 W Luftstrom sorgt für sanftes Trocknen und Stylen. Erzielen Sie jeden Tag Ergebnisse wie vom Profi.

Keratin-Keramikbeschichtung



Die Bürste mit Keratin-veredelter Keramikbeschichtung gleiten sanft durch Ihr Haar und sorgen für einen natürlich glatten und glänzenden Look.

38-mm-Thermobürste



Die Thermobürste verfügt über einen besonders großen Durchmesser von 38 mm. Durch die Breite ist die Warmluftbürste das perfekte Stylinggerät für glatte Frisuren und Wellen.

Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen



Die 30-mm-Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen wurde für einfaches Styling entwickelt. Drehen Sie die Spitze der Bürste und ziehen Sie die Bürste ganz einfach aus dem Haar, um definierte Wellen zu erzielen.

Schmale Stylingdüse



Verwenden Sie die schmale Stylingdüse mit gezieltem Luftstrom für präzises Styling oder kleine Nachbesserungen.

Drei flexible Einstellungen



Mit drei Temperatur- und zwei Geschwindigkeitsstufen erzielen Sie das perfekte Ergebnis. Sie haben die Wahl zwischen niedriger und hoher Geschwindigkeit, jeweils in Kombination mit einer von drei Temperaturstufen: Kalt, Pflege und Hoch. Die flexiblen Einstellungen sorgen für einen leistungsstarken Luftstrom mit pflegender Temperatur für präzises und individuelles Styling.

Kaltlufteinstellung



Bei der Kaltlufteinstellung wird das Haar mit geringer Wärme sanft getrocknet. Sie funktioniert besonders gut bei feinem, trockenem oder beschädigtem Haar.

Ionen-Technologie



Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.



Daten

Aufsätze

Düse: Für einen gezielten Luftstrom

38-mm-Thermobürste: Für glatte Frisuren und Wellen

30-mm-Bürste mit einziehbaren

Bürstenreihen: Wellen und Locken ohne Verknötungen

Leistung

Stromspannung: 220 bis 240 V

Wattleistung: 800 W

Technische Daten

Kabellänge: 1,8 m

Anzahl der Temperaturstufen: 3 Heiz- und 2 Geschwindigkeitsstufen

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Aufhängeöse

Kabelgelenk

Pflegetechnologien

Ionentechnologie

Keratinbeschichtung

Pflegende Temperatureinstellung

