

PHILIPS



Haarschneider

Hairclipper series
9000

5 aufsteckbare Kammaufsätze (2, 3, 5, 7 mm)

Rasierer mit 2D-
Konturenanpassung

61 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit

Rückenaufsatz für schwer
erreichbare Stellen



HC9420/15

Der Beste von Philips

Ultimative Leistung, perfekter Haarschnitt.

Der HAIRCLIPPER Series 9000 ermöglicht Ihnen mit nur einem Klick vollkommene Präzision und Kontrolle beim Haarschneiden. Mit motorisierten Kämmen und einem leistungsstarken Schneideelement ist dies der einzige Haarschneider, der konstant die gewünschten Ergebnisse liefert.

Einfache Bedienung

- Speichert die zuletzt verwendete Längeneinstellung
- Langlebiger Bodygroom ganz ohne Öl
- Bis zu 120 Minuten kabelloser Betrieb

Leistung

- Motorisierte Kämmen für einfache Schnittlängenauswahl
- Passt sich mühelos an dichtes Haar an
- Selbstschärfende Metallklingen

Ultimative Präzision und Kontrolle

- Bedienelemente
- 60 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 42 mm.
- Verstellbare Kammaufsätze für optimale Ergebnisse beim Schneiden

Besonderheiten

Bedienelemente

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie die Bedienelemente, um mühelos aus mehr als 60 Längen auszuwählen und einzustellen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,2 mm.

60 einstellbare Schnittlängen



Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.

3 verstellbare Kammaufsätze



Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen der Kammaufsätze, um aus mehr als 60 einstellbaren Schnittlängen mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm auszuwählen. Oder Sie verwenden den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen 0,5-mm-Schnitt.

Motorisierte Kämme



Über das motorisierte Schnittlängensystem lässt sich die gewünschte Länge ganz einfach auswählen und einstellen. Der Motor treibt die Kämme an und ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Längen mit einer Präzision von bis zu 0,2 mm. Diese innovative Technologie bietet Ihnen die Sicherheit,

durchgängig auf die gewünschte Länge zu schneiden und jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.

Langlebiger Bodygroom ganz ohne Öl



Alle unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten eine zweijährige, standardmäßige, weltweite Garantie mit der Option einer Verlängerung auf bis zu 5 Jahre* und benötigen kein Öl.

Automatischer Turbo



Die automatische Turbofunktion passt sich automatisch dickeren Haaren an, sodass Sie mehr Leistung für mühelose Schneidebewegungen erhalten.

Besonderheiten

Speichert letzte Einstellung



Der Kammaufsatz kehrt zur zuletzt verwendeten Längeneinstellung zurück, wenn Haarschneider eingeschaltet wird.

Leistungsfähiger Akkubetrieb



Verstricken Sie sich nicht in Ihren kabellosen Haarschneidern – eine 1-stündige Ladung ermöglicht bis zu 120 Minuten leistungsstarkes Schneiden. Oder lassen Sie das Gerät für ununterbrochenes Trimmen angeschlossen.

Selbstschärfende Metallklingen



Selbstschärfende Metallklingen für dauerhafte Schärfe

Hairclipper series 9000

Haarschneider

HC9420/15

Daten

Leistungssystem

Motor: Automatischer Turbo

Batterietyp: Li-Ionen

Betrieb: Mit und ohne Kabel

Betriebszeit: 120 Minuten

Ladezeit: 1 Stunde

Zubehör

Aufbewahrungsetui: Reiseetui

Aufsätze: 3 Kammaufsätze

Leistung

Niedrigenergie-Modus: < 0,3 W

Ausgeschaltet (keine Aufsätze): < 0,1 W

Service

Bis zu 5 Jahre Garantie

Schneidesystem

Schnittbreite: 41 mm

Schneideeinheit: Edelstahlklingen

Anzahl der Längeneinstellungen: 60

Verfügbare Schnittlängen: Von 0,5 mm bis zu 42 mm

Präzision (Größe der Schnittstufen): 0,2 mm/1 mm

Schnittlängenauswahl: Bedienelemente, Motorisierte Kämmen

Benutzerfreundlichkeit

Wartungsfrei: Kein Öl notwendig

Pflege: Abnehmbare Schneideeinheit

Speicherfunktion

