

PHILIPS

Trimer za bradu

Beardtrimmer series
9000

Lasersko navođenje

Potpuno metalna sečiva

Precizni trimer u kompletu

Napredna litijum-jonska
baterija



BT9297/15



Prvi trimer za bradu na svetu sa laserskim navođenjem

Savršena simetrija uz trimer sa laserskim navođenjem

Doterajte bradu pomoću našeg ekskluzivnog sistema sa laserskim navođenjem. Pratite liniju crvenog svetla, da biste postigli precizno i simetrično podrezivanje obe strane lica.

Jednostavno korišćenje

- Jednostavno, ali temeljno čišćenje
- Brzo saznajte status baterije svog trimera
- LED ekran jasno prikazuje vašu postavku dužine

Performanse podrezivanja

- Potpuno metalna sečiva su dvostruko naoštrena radi bržeg podrezivanja
- Seče konzistentno čak i kroz gušće dlačice
- Zaobljeni vrhovi nežni prema koži sprečavaju iritaciju
- Podiže i usmerava dlačice radi ravnomernog podrezivanja bez napora

Preciznost

- Lasersko navođenje za precizno i simetrično podrezivanje svaki put
- Obavite podrezivanje u preciznim koracima od 0,2 mm u opsegu od 0,4 mm do 7 mm
- Trimer za detalje za savršene ivice i detalje

Baterija

- 80 min vremena rada posle jednosatnog punjenja ili koristite uređaj uključen u struju

Važne karakt.

Lasersko navođenje



Doterajte bradu pomoću našeg ekskluzivnog sistema sa laserskim navođenjem. Pratite liniju crvenog svetla, da biste postigli precizno i simetrično podrezivanje obe strane lica.

Potpuno metalna sečiva



Naša potpuno metalna sečiva od nerđajućeg čelika su izuzetno jaka i dvostruko naoštrena. To znači da su napravljena da traju veoma dugo i odsecaju čak i najdeblje dlake. Dok obavljate podrezivanje oni se sami oštře tako što se blago taru jedna o druga. Zahvaljujući tome dobijate precizne i ravnomerne rezove iz dana u dan.

Inovativni sistem Lift & Trim



Podrežite čekinjastu bradu jednim brzim potezom. Naš inovativni sistem Lift & Trim podiže svaku dlačicu i usmerava je prema dvostrano naoštrenim sečivima od nerđajućeg

čelika. Kao rezultat se dobija ravnomerna čekinjasta brada ili podrezivanje samo jednim prolazom.

Napredna litijum-jonska baterija



Naša napredna litijum-jonska baterija omogućava vam da punitre trimer za bradu 1 sat i dobijete 80 minuta bežične upotrebe. Ako vam je potrebno više energije prilikom podrezivanja, jednostavno uključite trimer u zidnu utičnicu. Ovaj trimer je dizajniran i za bežičan rad i za rad dok je uključen u struju.

Preciznost od 0,2 mm



Doterajte bradu uz vrhunsku tačnost odabirom dužine kose s preciznošću od 0,2 mm. Pomoću točkića za podešavanje izaberite i fiksirajte željenu dužinu od 0,4 mm sve do 7 mm.

LED ekran



Okrenite točkić za podešavanje, da biste pregledali izabranu postavku dužine u mm na LED ekranu.

Indikator baterije sa tri nivoa



Proverite da li je vaš trimer dobro napunjen ili mu je potrebno punjenje za tren oka. Tri jednostavne crtice prikazuju vam preostalo vreme napunjenosti, kao i status punjenja kada je trimer uključen u struju.

100% vodootporan



100% vodootporni trimer za bradu omogućava vam da ga samo isperete pod mlazom vode, za temeljno, jednostavno čišćenje.

Postojana snaga



Moćni motor ovog trimera seče ravnomerno bez obzira na razlike u gustini kose. Zahvaljujući tome možete da konzistentno obavite podrezivanje od početka do kraja.

Specifikacije

Dizajn

Obrada: Hromirana završna obrada

Aparat za brijanje

Element za šišanje: Sečiva od nerđajućeg čelika

Opseg postavki dužine: Od 0,4 do 7mm

Preciznost (dužina koraka): Od 0,2 mm

Zupci koji ne grebu: Za dodatnu prijatnost

Dodaci

Torbica: Tašna za putovanja

Češalj: Integrisani češalj za podizanje dlačica

Precizni trimer u kompletu

Jednostavna upotreba

Ekran: Digitalne postavke dužine, Indikator 3 nivoa napunjenosti baterije

Čišćenje: U potpunosti voodootporan

Točkić: Lako podesite dužinu

Operacija: Upotreba sa kablom za napajanje ili sa baterijama

Kreirajte željenu frizuru

Broj postavki dužine: 17 ugrađenih postavki dužine

Lasersko navođenje: Savršeno simetrična brada

Napajanje

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje

Automatski napon: 100-240 V

Tip baterije: Litijum-jonska

Vreme rada: 80 minuta

Servisiranje

Dvogodišnja garancija

Nema potrebe za podmazivanjem

