

PHILIPS

Aparat de tuns
barba

Beardtrimmer series
5000

Setări de precizie de 0,2 mm

Lame metalice cu auto-ascuțire

Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1 h

Sistem Lift & Trim PRO



BT5522/15

Precizie avansată

Control suprem pentru barbă și păr

Aparatul de tuns barba Philips 5500 este un aparat premium de tuns barba care taie și părul. Conceput pentru o tundere uniformă din orice unghi, cu 40 de lungimi reglabile. Lame din oțel DualCut și durată de funcționare de 120 de minute cu bateria litiu-ion.

Ușor de utilizat

- Curățare ușoară, dar temeinică
- Garanție pentru protejarea achiziției
- Indicatoarele arată când bateria are un nivel scăzut, este descărcată, încărcată sau se încarcă
- 120 min. de funcționare după o încărcare de 1 oră sau îl poți ține conectat la priză

Tuns uniform

- Tunde uniform și prinde firele de păr lipite de piele
- Lame cu ascuțire automată pentru întreținere zero
- Aparat precis de tuns barba pentru contururi perfecte

Aranjare precisă

- Trepte de precizie pentru fiecare barbă
- Poate fi reglat la diferite setări de lungime
- Piepteni reglabili suplimentar

Beardtrimmer series 5000

Aparat de tuns barba

BT5522/15

Repere

Sistem Lift & Trim PRO



Barba scurtă nu are nicio șansă. Sistemul Lift&Trim Pro prinde toate firele de păr lipite de piele și le ridică la lame pentru a le tăia precis, fiind totodată un aparat de tuns ideal și pentru bărbile lungi.

Lame metalice cu auto-ascuțire



Adecvate chiar și pentru părul cel mai gros, lamele cu tăiș dublu garantează contururi precise și tundere superioară de fiecare dată. Nu este nevoie de lubrifiere sau lame de schimb.

40 setări pentru lungime blocabile

Taie exact la lungimea dorită. Doar rotește butonul de precizie la una dintre cele 40 de setări de lungime între 0,4 și 10 mm, în trepte de 0,2 mm.

Precizie personalizabilă

Personalizează-ți rutina de îngrijire cu trepte de precizie pentru aranjarea oricărei bărbii. Ai la dispoziție trepte de 0,2 mm pentru lungimi între 0,4 și 2 mm pentru aranjarea bărbilor scurte, trepte de 0,5 mm pentru lungimi între 2 și 5 mm pentru un aspect uniform de barbă de 3 zile și trepte de 1 mm pentru lungimi de peste 5 mm pentru întreținerea bărbilor lungi.

Aparat de tuns de precizie

Aaugă un plus de definiție detaliilor, chiar și în zonele greu accesibile, cu aparatul de tuns de precizie cu atașare printr-un clic.

100 % rezistent la apă

Fiind 100 % rezistent la apă, aparatul de tuns barba poate fi clătit sub jet de apă pentru o curățare temeinică și ușoară.

Indicatoare pentru baterie



Indicatoarele bateriei din acest aparat de tuns te anunță care este starea bateriei: nivel scăzut, descărcată, se încarcă sau este încărcată. În acest fel, poți încărca aparatul de tuns la timp și complet, astfel încât să nu ți se descarce bateria în mijlocul tunsului.

Făcut să reziste



Toate produsele noastre de îngrijire sunt construite să dureze. Acestea vin cu o garanție de 2 ani, nu necesită lubrifiere și sunt compatibile cu toate sursele de tensiune internaționale.

120 min. de funcționare pe baterie Li-ion

Bateria Li-ion avansată asigură 120 de minute de utilizare puternică, fără fir, după 1 oră de încărcare. Poți folosi aparatul de tuns și conectat la priză sau poți apela la funcția de încărcare rapidă, care îți asigură un tuns complet după numai 5 minute de încărcare.

Piepteni reglabili suplimentar

Aparatul de tuns este livrat cu 2 piepteni reglabili pentru păr: de la 0,4 la 10 mm și de la 10,4 la 20 mm

Beardtrimmer series 5000

Aparat de tuns barba

BT5522/15

Specificații

Accesorii

Husă: Husă

Pieptene: Pieptene Lift & Trim, 2 piepteni reglabili

Aparat de tuns pentru detalii inclus

Alimentare

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră, încărcare rapidă în 5 min

Tensiune automată: 100-240 V

Tip baterie: Litiu-ion

Durată de funcționare: 120 de minute

Mod oprit (fără accesorii): < 0,1 W

Service

Garanție de 2 ani

Nu este necesară lubrifierea

Sistem de tăiere

Element de tăiere: Lame din oțel inoxidabil

Numărul setărilor de lungime: 40

Gama setărilor de lungime: 0,4-20 mm

Precizie (dimensiunea pașilor): De la 0,2 mm

Ușor de utilizat

Curățare: Complet lavabil

Afișaj: Indicator baterie

Inel de reglare: Reglarea cu ușurință a setărilor de lungime

Funcționare: Utilizare cu fir și fără fir

