

- Bereitet 2 Kaffeespezialitäten zu
- Klassischer Milchaufschäumer
- Silber
- 5-stufiges, verstellbares
 Mahlwerk



HD8745/21

Erleben Sie das volle Aroma Ihres Lieblingskaffees

Espresso aus frisch gemahlenen Bohnen auf Knopfdruck

Egal welche Kaffeeart Sie als Nächstes ausprobieren möchten, Saeco Xsmall mahlt die Bohnen auf Knopfdruck immer ganz frisch. Das Gerät ist mit einem Dampfrohr ausgestattet, mit dem Sie all Ihren frisch gebrühten Kaffeegetränken leckeren Milchschaum hinzufügen können.

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik

Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung des Kreislaufs
- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Speichern Sie Ihre bevorzugte Tassenfüllmenge
- Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk



Besonderheiten

Automatische Reinigung des Kreislaufs



Saeco entwickelte diese Espressomaschine so, dass eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine erfolgt, was zu einem großartigen, frischen Geschmack bei jeder Tasse Kaffee führt.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espressomaschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.

Speichert Ihre Tassenfüllmenge



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso die nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, die Tassenfüllmenge an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk ganz einfach auf Tastendruck.

Klassischer Milchaufschäumer



Diese Saeco Espressomaschine verfügt über einen klassischen Milchaufschäumer, den die Baristas "Pannarello" nennen. Er verteilt Dampf und muss in die Milch eingetaucht werden, um herrlichen Milchschaum zuzubereiten. Entdecken Sie den Barista in sich, während Sie köstliche Milchspezialitäten auf traditionelle Art zubereiten!

Verstellbares Mahlwerk mit 5 Einstellungen



Verschiedene Kaffeemischungen erfordern Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Espressomaschine kann in 5 verstellbaren Mahleinstellungen festgelegt werden, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Café Crème.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen und sorgt für Automatisierung. Die Brühgruppe ist, abhängig vom Modell, leicht von der Vorderseite oder Seite zugänglich. Sie kann mühelos entfernt werden – für eine leichte Reinigung durch einfaches Abspülen unter fließendem Wasser – und sorgt so für maximale Hygiene.

Bereitet 2 Kaffeespezialitäten zu Klassischer Milchaufschäumer, Silber, 5-stufiges, verstellbares Mahlwerk

)aten

Einfache Bedienung

- Verwendung: Herausnehmbare Brühgruppe, Abnehmbarer Wassertank
- Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 6,9 kgFassungsvermögen für Kaffeebohnen: 180 g
- Produktabmessungen (L x T x H): 420 x 325 x 295 mm
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 8 Portionen
- Maximale Tassenhöhe: 95 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1 L

Perfekter Espresso

• Espresso-Technologie: Aroma-System: Vorbrühen

Technische Daten

- Leistung: 1400 W
- Stromspannung: 230 V
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)

- Kabellänge: 80 cm
- Unterstützte Kaffeearten: Ganze Kaffeebohnen
- Frequenz: 50 Hz
- Ursprungsland: In Italien entwickelt, Hergestellt in Europa
- Wasserdruck in Pumpe: 15 Bar (perfekter Espresso)
- · Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

Service

• 2 Jahre weltweite Garantie

Technische Daten

- Leistung: 1400 W
- Stromspannung: 230 V
- Pumpendruck: 15 bar
- Frequenz: 50 Hz

Ausführung

• Material Pannarello: Kunststoff



Ausstellungsdatum 2023-01-27

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.