

- Klassischer Milchaufschäumer
- Schwarzer Edelstahl



HD8833/11

Genießen Sie original italienischen Espresso zu Hause.

Kompaktes und elegantes Kaffeesystem für ganze Bohnen

die perfekte Synthese aus Kompaktheit, Leistung, Design und Premium-Materialien

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik
- Kaffee ohne Wartezeit dank schnell aufheizendem Boiler

Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung
- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe

Einfache Reinigung und Wartung

• Leichte Reinigung dank spülmaschinenfesten Teilen

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

• Speichern Sie Ihre bevorzugte Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk
- Vermeiden Sie Wärmeverlust, und passen Sie die Höhe an jede Tasse an mit unserem höhenverstellbaren Kaffeeauslauf



Besonderheiten

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espressomaschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.

Schnell aufheizender Durchlauferhitzer



Der schnell aufheizende Boiler von Saeco stellt sicher, dass Ihre Maschine immer bereit ist. Jetzt müssen Sie nicht mehr zwischen der Zubereitung jedes Espressos warten, sondern können einen Kaffee nach dem anderen zubereiten.

Klassischer Milchaufschäumer



Diese Saeco Espressomaschine verfügt über einen klassischen Milchaufschäumer, den die Baristas "Pannarello" nennen. Er verteilt Dampf und muss in die Milch eingetaucht werden, um herrlichen Milchschaum zuzubereiten. Entdecken Sie den Barista in sich, während Sie köstliche Milchspezialitäten auf traditionelle Art zubereiten!

Speichert Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso, die nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, die Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk in Ihrer Lieblingstasse ganz einfach auf Tastendruck.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf unserer Espressomaschinen passt sich jeder Tasse an und verhindert ein Spritzen oder Abkühlen des Kaffees, während des Einfüllens in die Tasse. Auf diese Weise wird Ihr Espresso immer mit der richtigen Temperatur serviert, und Ihre Maschine bleibt sauber.

Spülmaschinenfeste Teile



Für Ihren Komfort können Sie die Abtropfschale Ihres Saeco Kaffeevollautomaten und den Milchaufschäumer sowie den Milchbehälter in den Geschirrspüler stellen. Dies spart Zeit und stellt eine hygienische Reinigung sicher.

Daten

Einfache Bedienung

- Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, Separater Pulverschacht für gemahlenen Kaffee, Zugriff auf alle Funktionen über die Vorderseite, Schnelldampf, Herausnehmbare Brühgruppe, Abnehmbarer Wassertank
- Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs

Gewicht und Abmessungen

- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Produktabmessungen (L \times T \times H): 256 x 315 x 415 mm
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 8 Portionen
- Maximale Tassenhöhe: 110 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,2 L

Perfekter Espresso

• Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

Technische Daten

- Leistung: 1400 W
- Stromspannung: 230 V
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Unterstützte Kaffeearten: Ganze Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
- Kabellänge: 80 cm
- Frequenz: 50 Hz
- Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer

Verschiedene Getränke

• Milchvariationen: Pannarello: Milchschaum

Service

• 2 Jahre weltweite Garantie

Technische Daten

- · Leistung: 1400 W
- Stromspannung: 230 VPumpendruck: 15 bar
- Frequenz: 50 Hz



Ausstellungsdatum 2023-01-27

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.