

SENSEO® Viva Café Koffiezetapparaat

- Verstelbare metalen tuit
- Sizzling Lime
- Onmiddellijk starten

HD7825/11



Verrukkelijke koffie met één druk op de knop

Verstelbare metalen tuit voor uw favoriete kopje

Verrijk uw koffiemoment met de SENSEO® Viva Café-koffiemachine. Dankzij de uitgebreide reeks functies, zoals 1 of 2 koppen per keer, verstelbare tuit van echt metaal en de directe start, geniet u van optimaal gemak.

Altijd een heerlijke kop koffie

- Heerlijk crémelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®
- > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen
- Uniek koffiezetstelsel voor een optimale smaak en temperatuur

Snelle en eenvoudige bediening

- Uniek koffiezetapparaat dat 2 kopjes tegelijk zet
- Verstelbare tuit van echt metaal voor uw favoriete kopje
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
- Lichtindicatie geeft aan wanneer u moet ontkalken
- Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd

Koffievariëteit voor elk moment

- Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Kenmerken

Heerlijk crèmelaagje



Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment en het unieke SENSEO® koffiezetstelsel heeft uw perfecte kopje koffie altijd een rijke en verrukkelijke schuimlaag; het bewijs voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.

Ontkalkingsindicator



Het koffiezetapparaat van Philips geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken. Regelmatig ontkalken met de speciaal ontwikkelde SENSEO® ontcalker zorgt voor de beste smaak en voorkomt kalkvorming door kraanwater.

Verstelbare tuit van echt metaal



De tuit is in hoogte verstelbaar, zodat uw SENSEO® koffiezetapparaat van Philips plaats biedt aan kopjes en mokken van verschillende grootte.

Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een verscheidenheid aan koffiesmaken, elk met een uitgesproken eigen nuance al naargelang uw persoonlijke voorkeur.

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Dit SENSEO® koffiezetapparaat bereidt een of twee kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Automatische uitschakeling



Uw SENSEO® koffiezetapparaat wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

De machine is > 10.000 keer getest



Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en duurzaamheid.

Uniek koffiezetstelsel

Bij SENSEO® weten we hoe we het beste uit een koffieboon moeten halen. De werking van het SENSEO® systeem is slim en eenvoudig. Er wordt water van de boiler naar de koffiepad gepompt. Het hete water maakt het aroma van de pad vrij en zorgt voor een perfecte kop koffie. SENSEO® biedt altijd kwaliteit die u kunt proeven.

Onmiddellijk starten

Als u op de 1- of 2-kopknop drukt terwijl het apparaat opwarmt, zet SENSEO® automatisch een heerlijk kopje SENSEO® koffie.

Specificaties

Gewicht en afmetingen

- Gewicht van het product: 1,75 kg
- Productafmetingen (l x b x h): 190 x 310 x 340 mm
- Maximale kophoogte: 100 - 120 mm
- Afmetingen verpakking (l x d x h): 232 x 370 x 380 mm
- Capaciteit waterreservoir: 0,9 L
- Gewicht verpakking: 0.65 kg
- Maximale aantal koppen koffie: Tot 6 koppen

Gebruiksvriendelijk

- 2 koppen tegelijkertijd
- Verstelbare tuit
- Automatische uitschakeling, periode: 30 min.
- Afgiftestop
- Onmiddellijk starten
- "Waterreservoir leeg"-indicatie
- Verwijderbaar waterreservoir

Technische specificaties

- Vermogen: 1450 W
- Snoerlengte: 80 cm
- Spanning: 220 - 240 V
- Geschikte koffiesoorten: SENSEO® koffiepads
- Land van herkomst: Gefabriceerd in Polen, Ontworpen in Nederland

- Frequentie: 50 Hz
- Waterdruk in pomp: 1 bar (filterkoffie en crema)

Ontwerp

- Kleur: Sizzling Lime
- Metalen lekbak
- Roestvrijstalen tuit

Performance

- Koffiezettijd voor 1 kopje: 30 sec
- Koffiezettijd voor 2 kopjes: < 60 sec.

Gemakkelijk schoon te maken

- Kalkindicator
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

- Duurzaamheidscertificaten: Green Tick
- Energieverbruik: 0,36 W (stand-by), 1450 W (tijdens het koffiezetten)
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)