



Saeco Talea
Volautomatische
espressomachine

- Giro
- Plus

RI9822/01

Genieten van koffie in alle elegantie

Geniet van uw espresso

Standaard Talea-serie

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem

Instelbaar 'bean to cup' proces

- Pas de hoeveelheid en sterkte aan
- Gepatenteerde instelbare crèmelaag en textuur

Gebruiksvriendelijk

- Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer

Gebruiksvriendelijk

- Instelbare lekbak
- Kophouder
- Ergonomisch in dagelijks gebruik

 **Saeco**



Kenmerken

Koffie naar eigen voorkeur



Met de Saeco-espressomachine kunt u zelf kiezen hoeveel koffie u wilt en hoeveel gemalen koffie u gebruikt

SBS (Saeco Brewing System)



Alleen met de Saeco automatische espressomachine kunt u de intensiteit van uw espresso zelf bepalen doordat u het crémelaagje en de textuur kunt reguleren terwijl de espresso wordt gezet. Door aan de knop te draaien, kiest u precies het gewenste crémelaagje. Een kleine knop voor een groot verschil.

Kophouder



Met deze praktische functie kunt u uw espressokopjes en -glazen boven op de espressomachine bewaren, zodat u ze altijd

binnen handbereik hebt, overzichtelijk bewaard en zonder ruimte in beslag te nemen.

Bekerlift



Handmatig instelbare lekbak zodat elk formaat kopje of beker onder de koffiehouder past.

Klassieke melkopschuimer



Deze Saeco-espressomachine beschikt over de klassieke melkopschuimer die barista's een "Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft stoom af en wordt in melk ondergedompeld om prachtig melkschuim te bereiden. Geef de barista in u de vrijheid en maak heerlijke melkspecialiteiten op de traditionele manier!

Ergonomie



Saeco betekent gebruiksgemak: of u nu bonen of water wilt bijvullen of de afvalbak of de

lekbak wilt legen, alle onderdelen zijn direct toegankelijk.

Automatisch reinigen en ontkalken



Het koffiedoorloopsysteem van deze espressomachine wordt automatisch met water gereinigd wanneer u de machine in- of uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van verse koffie met een heerlijke smaak. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw espressomachine. Deze machine geeft niet alleen een signaal wanneer de machine moet worden ontkalkt, maar het automatische ontkalkingsproces start op uw machine en helpt u met duidelijke berichten op het scherm bij de verschillende stappen. Ontkalken was nog nooit zo eenvoudig!

Afneembare zetgroep



Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt het hart van onze machines en verzorgt het automatische proces. Het zetsysteem is (afhankelijk van het model), gemakkelijk toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Specificaties

Perfekte espresso

- Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, Aromasysteem: pre-brewing, SBS: aanpasbare crème, Kopjeswarmer

Gewicht en afmetingen

- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Capaciteit van koffierestenbakje: 14 servings
- Capaciteit waterreservoir: 1,7 L

Gebruiksvriendelijk

- Gebruik: Verstelbare koffiehouter, Omloop voor gemalen koffie, Ruimte voor koffiekoppen, Aan de voorzijde toegang tot alle functies, Direct stoom (2 boilers), Afneembare zetgroep, Verwijderbaar waterreservoir
- Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling van koffiedoorloopsysteem, Automatische

spoeling van melkdoorloopsysteem,
Ontkalkingscyclus

Meerdere dranken

- Melkvariëties: Aanpasbare opschuiming, Ingebouwde melkfunctie, Selectiefunctie voor de hoeveelheid melk, Verwijderbare melkbeker

Energiezuinig

- Energiezuinig: Energiezuinige modus

Technische gegevens

- Spanning: 230 V
- Boiler: Roestvrij staal
- Vermogen: 1400 W
- Pompdruk: 15 bar
- Frequentie: 50 Hz