

Philips Screeneo
Full HD-projector



HDP2510



Pak het groots aan

Screeneo Full HD-projector

Geniet van films en sportevenementen op een groot scherm in Full HD-kwaliteit door Screeneo slechts een paar cm van de muur te plaatsen. De luminAce-motor zorgt voor een helder en scherp beeld met 2000 kleurenlumen, natuurlijke kleuren en diep zwart.

Helder beeld

- Flow Motion zorgt voor vloeiende en scherpe projectie
- luminAce-motor met 2000 kleurenlumen en NaturaColor
- Variabele beeldafmetingen: 50" - 120" (afstand 10-42 cm)

Uitstekend geluid

- Bluetooth: speel uw muziek op al uw apparaten
- Geïntegreerde Dolby Digital 2.1-luidspreker met subwoofer

Diverse aansluitingen

- Sluit apparaten aan via HDMI, USB of optisch S/PDIF

PHILIPS

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: Philips UHP Image Life-lamp
- Helderheid: 2000 kleurenlumen
- Contrastverhouding: 200.000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 0,21:1
- Afstand tot het scherm: 10 cm-42 cm
- Beeldformaat: 4:3 en 16:9
- Projectiemodi: Voorzijde, Achterzijde, Voorzijde plafond, Achterzijde plafond
- Muurkleurcorrectie
- Scherpetaanpassing: Elektrisch
- Geluidsniveau: cinemamodus: < 25 dB(A), daglichtmodus: < 32 dB(A)
- Keystone-correctie
- Type lamp: 250 watt
- UHP-lichtbron: gaat meer dan 10.000 uur mee
- Kleurenwielsegment: 6 segmenten (RGRGB)
- 3D-technologie: converteert 2D naar 3D, ondersteunt alle 3D-modi
- Beeldvertraging: 50 ms
- Beelresponstijd: < 0,1 ms
- Ondersteunde indelingen/resoluties: PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz), NTSC (60 Hz), 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- Beeldformaat: 50"-120"
- Weergavekleuren: 1,07 miljard
- Framesnelheid: 720 Hz

Aansluiting

- Bluetooth: Stream muziek van smartphones of

- tablets naar Screeneo via Bluetooth
- Connectiviteit: 2 x HDMI achter, 1 x HDMI zijkant, VGA, composite, 1 x standaard-USB achter, Hoofdtelefoonaansluiting zijkant, Audio in en uit, AV-ingang, Optisch S/PDIF, Trigger-uitgang

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 + subwoofer, 26 W uitgangsvermogen
- Geluidssysteem: Dolby Digital 2.1

Voedingsbron

- Energieverbruik: In bedrijf: 190 tot 300 W, Uitgeschakeld: < 0,5 W
- Stroomvoorziening: 90 V-264 V, 47-63 Hz voor EU en Verenigd Koninkrijk

Logistieke gegevens

- Opslag, verpakt: -10-60 °C
- Temperatuurbereik: In bedrijf: 5-35 °C
- Afmetingen verpakking (b x d x h): Verpakt: 408 x 340 x 385 mm; zonder verpakking: 315,5 x 248,8 x 281,9 mm
- Opslag, uit verpakking: 0-45 °C
- Relatieve vochtigheid: In bedrijf: 15-85% RH, Opslag verpakt: 5-93% RH, Opslag zonder verpakking 15-85% RH
- Standaardverpakking bevat: HDP2510, Afstandsbediening, Snelstartgids, Netsnoer, 2 AAA-batterijen, Draagtas, Garantiekaart
- Gewicht: Verpakt: 10,5 kg, Zonder verpakking: 8,3 kg

Kenmerken

Gekoppeld via Bluetooth

Screeneo speelt uw muziek op al uw apparaten via Bluetooth (met aptX-standaard)

Aansluiting: HDMI, USB en S/PDIF

Verbind uw Blu-ray-speler, set-top box, gameconsole of andere apparaten via HDMI, USB of optisch S/PDIF

Flow Motion: vloeiend en scherp

Flow Motion zorgt voor vloeiende en scherpe projectie tijdens actiescènes

Dolby Digital 2.1-luidspreker

Geïntegreerde Dolby Digital 2.1-luidspreker met subwoofer voor een vol en rijk geluid

luminAce-motor

luminAce-motor met 2000 kleurenlumen en NaturaColor voor een schitterend beeld

Variabele beeldafmetingen: 50" - 120"

Variabele beeldafmetingen van 50" tot 120" met slechts 10-42 cm afstand tot de muur



Publicatiedatum
2023-02-02

Versie: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com