

Philips PicoPix
Kapesní projektor

Bezdrátové provedení
50 lumenů

PPX4350W



Promítejte své zážitky

Kapesní projektor PicoPix

Díky rozhraním HDMI, USB a slotu micro SD je projekce videí a obrázků tak snadná. Projektor PicoPix podporuje bezdrátové zrcadlení obrazovky se zařízeními iOS, Android a Windows. Díky zvukové funkci Bluetooth je možné připojit reproduktory Bluetooth.

Výjimečná kvalita obrazu

- Promítání videa a obrázků v rozlišení HD s velikostí obrazu až 152 cm (60")
- WavEngine s technologií LED

USBQuickLink

- Zástrčka a zásuvka USB pro napájení a přehrávání videí

Velmi užitečný

- Rozhraní HDMI, slot micro SD, integrovaný přehrávač médií
- Podpora MHL pro mobilní zařízení

Bezdrátové připojení

- Modul s funkcí Bluetooth & Wi-Fi pro zrcadlení obrazovky

PHILIPS

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: DLP WavEngine
- Zdroj světla: RGB LED
- Světelné zdroje LED: Vydrží až 30 000 hodin
- Jas: až 50 lumenů
- Kontrastní poměr: 1300:1
- Rozlišení: 640 x 360 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 2,2:1
- Velikost obrazovky (úhlopříčka): 25 cm – 152 cm / 10" – 60"
- Vzdálenost obrazovky: 48 cm – 285 cm / 19" – 112"
- Poměr stran: 16:9
- Režimy promítání: přední, přední strop, zadní, zadní strop
- Korekce podle barvy stěny: modrá, zelená, růžová, bílá, žlutá
- Nastavení zaostření: Manuální
- Integrovaný přehrávač médií
- Interní paměť: 4 GB
- Hladina hluku: < 28 dBa

Připojení

- Standard Wi-Fi: Prostřednictvím modulu
- Bluetooth: Připojuje model PPX 4350 k externím reproduktorům bluetooth
- Rozhraní HDMI: mini HDMI s HDCP
- USB: Slave – velkokapacitní paměťové zařízení (výměna dat s počítačem); Master – připojení velkokapacitních paměťových zařízení; nabíjení
- Audiovýstup: 3,5mm konektor audio výstupu pro sluchátka
- Externí paměť: micro SD/SDHC

Zvuk

- Vnitřní reproduktor: 1 Watt (max)
- Podporované audio formáty: mp3, wav

Rozměry

- Zabalené (Š x H x V): 130 x 86 x 65 mm / 5,12 x 3,39 x 2,56 palců
- Rozbalené (Š x H x V): 97 x 54 x 17 mm / 3,81 x 2,12 x 1,00 palců

Hmotnost

- Zabalené: 192 g / 6,17 unci
- Rozbaleno: 129 g / 4,14 unci

Standardní balení zahrnuje

- Uživatelský návod: na interní paměti
- Záruční list
- Stručný návod k rychlému použití
- PPX 4350 Wireless
- Kabel mini-HDMI do HDMI
- Modul Wi-Fi

Zdroj napájení

- Interní baterie: Interní baterie: 1800 mA, Optimální režim: 1,5 hodiny, Ekologický režim: 2 hodiny

Rozsah teplot

- Provoz: 5 ~ 35 °C
- Skladování balení: -25 ~ 60 °C
- Skladování po rozbalení: 0 ~ 45 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: 15 ~ 85 % RH
- Skladování balení: 5 ~ 93 % RH
- Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

Interní přehrávač médií

- Podporované video formáty: formát: avi, mov, mp4, mkv; kodeky: MJPEG, MPEG4, H.264"
- Podporované audio formáty: mp3, wav

Přednosti

Rozhraní HDMI, slot micro SD

Rozhraní HDMI, slot micro SD, integrovaný přehrávač médií

Promítání HD videa až do úhlopříčky 152 cm (60")

Promítání videa a obrázků v rozlišení HD s velikostí obrazu až 152 cm (60")

Podpora MHL

Podpora MHL pro mobilní zařízení

Zástrčka a zásuvka USB

Zástrčka a zásuvka USB pro napájení a přehrávání videí přímo z paměťových zařízení USB flash

WavEngine s technologií LED

WavEngine s technologií LED vás překvapí křišťálově čistým obrazem a zářivými barvami

Modul Bluetooth a Wi-Fi

Modul s funkcí Bluetooth & Wi-Fi pro zrcadlení obrazovky (kompatibilita s Miracast)

