

Philips PicoPix
Projector portátil

Sem fios
50 lúmenes

PPX4350W



Projecte a sua vida

Projector portátil PicoPix

Com HDMI, USB e ranhura para cartões micro SD, é fácil projectar vídeos e imagens. O PicoPix suporta espelhamento de ecrã sem fios para dispositivos iOS, Android e Windows. Graças à sua função de áudio Bluetooth, é possível ligar o dispositivo a colunas Bluetooth.

Excelente qualidade de imagem

- Projecte vídeos e imagens HD até 60" (152 cm) de tamanho
- WavEngine com tecnologia LED

USBQuickLink

- Ficha USB e tomada para alimentação e reprodução de vídeos

Elevada facilidade de utilização

- Interface HDMI, ranhura micro SD, leitor de multimédia integrado
- Suporte de MHL para dispositivos móveis

Conectividade sem fios

- Função Bluetooth e dongle para Wi-Fi para espelhamento de ecrã

PHILIPS

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: DLP WavEngine
- Fonte de luz: LED RGB
- Fontes de luz LED: Duração superior a 30 000 horas
- Brilho: até 50 lúmenes
- Relação de contraste: 1300:1
- Resolução: 640 x 360 píxeis
- Relação de projeção: 2,2:1
- Tamanho do ecrã (diagonal): 25 cm-152 cm/10"-60"
- Distância do ecrã: 48 cm-285 cm/19"-112"
- Rácio de visualização: 16:9
- Modos de projeção: frente, tecto à frente, atrás, tecto atrás
- Correção da cor da parede: azul, verde, rosa, branco, amarelo
- Ajuste da focagem: Manual
- Leitor de multimédia integrado
- Memória interna: 4 GB
- Nível de ruído: <28 dba

Ligação

- Wi-Fi: Via dongle
- Bluetooth: Liga o PPX 4350 a altifalantes Bluetooth externos
- HDMI: mini HDMI com HDCP
- USB: Secundário - dispositivo de armazenamento em massa (trocar dados com PC); Principal - ligar dispositivo de armazenamento em massa; carregar
- Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de 3,5 mm para auscultadores
- Memória externa: Micro SD/SDHC

Som

- Altifalante interno: 1 Watt (máx.)
- Formatos de áudio suportados: mp3, wav

Dimensões

- Embalado (L x P x A): 130 x 86 x 65 mm
- Desembalado (L x P x A): 97 x 54 x 17 mm / 3,81 x 2,12 x 1,00 pol.

Peso

- Embalado: 192 g
- Desembalado: 129 g

Embalagem normal inclui

- Manual do utilizador: na memória interna
- Cartão da garantia
- Manual de início rápido
- PPX 4350 sem fios
- Cabo mini HDMI para HDMI
- Dongle para Wi-Fi

Fonte de alimentação

- Bateria interna: Bateria interna: 1800 mA, Modo optimizado: 1,5 horas, Modo Eco: 2 horas

Limite de temperaturas

- Operação: 5 ~ 35 °C
- Armazenamento, embalado: -25 ~ 60 °C
- Armazenamento, desembalado: 0 ~ 45 °C

Humidade relativa

- Operação: 15 ~ 85% HR
- Armazenamento, embalado: 5 ~ 93% HR
- Armazenamento, desembalado: 15 ~ 85% HR

Leitor multimédia interno

- Formatos de vídeo suportados: container: avi, mov, mp4, mkv; codecs: MJPEG, MPEG4, H.264"
- Formatos de áudio suportados: mp3, wav

Destaques

Interface HDMI, ranhura micro SD

Interface HDMI, ranhura micro SD, leitor de multimédia integrado

Projecte vídeos HD até 60"

Projecte vídeos e imagens HD até 60" (152 cm) de tamanho

Suporte de MHL

Suporte de MHL para dispositivos móveis

Ficha USB e tomada

Ficha USB e tomada para alimentação e reprodução de vídeos directamente da sua unidade USB

WavEngine com tecnologia LED

O WavEngine com tecnologia LED surpreende com imagens extremamente nítidas em cores brilhantes

Bluetooth e dongle para Wi-Fi

Função Bluetooth e dongle para Wi-Fi para espelhamento de ecrã (compatível com Miracast)

