

Philips Screeneo  
Projektor Full HD



HDP2510

## Velký obraz po ruce

### Projektor Full HD Screeneo

Vychutnejte si filmy a sportovní akce na velkém obrazu v kvalitě Full HD s projektorem Screeneo umístěným pouhých několik centimetrů od zdi. Technologie luminAce zajišťuje vynikající a ostrý obraz s 2 000 lumeny a přirozenými barvami se sytou černou.

#### Vynikající obraz

- Technologie Flow Motion zajišťuje plynulou projekci s ostrým obrazem
- Technologie luminAce pro obraz s 2 000 lumeny s přirozenými barvami NaturaColor
- Flexibilní obrazovka 50"–120" (vzdálenost 10–42 cm / 3,94"–16,5")

#### Vynikající zvuk

- Bluetooth: přehrávejte hudbu ze všech svých zařízení
- Integrovaný reproduktor Dolby Digital 2.1 se subwooferem

#### Široké možnosti připojení

- Možnost připojení libovolného zařízení přes rozhraní HDMI, USB nebo optické S/PDIF

# PHILIPS

# Specifikace

## Technologie

- Technologie displeje: DLP
- Zdroj světla: Lampa Philips UHP Image Life
- Jas: 2 000 lumenů barevně
- Kontrastní poměr: 200 000:1
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 0,21:1
- Vzdálenost obrazovky: 10 cm–42 cm / 3,94"–16,5"
- Poměr stran: 4:3 a 16:9
- Režimy promítání: přední, zadní, přední strop, zadní strop
- Korekce podle barvy stěny
- Nastavení zaostření: Elektrický
- Hladina hluku: režim kino: < 25 dB(A), režim denní světlo: < 32 dB(A)
- Korekce lichoběžníkového zkreslení
- Typ žárovky: 250 wattů
- Světelný zdroj typu UHP (Ultra High Performance – s velmi vysokým výkonem): vydrží až 10 000 hodin
- Kolečko s barevnými segmenty: 6 segmentů (RGBRGB)
- 3D technologie: převádí 2D na 3D, podporuje všechny režimy 3D
- Prodleva obrazu: 50 ms
- Reakční doba obrazu: < 0,1 ms
- Podporované formáty/rozišení: PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz), NTSC (60 Hz), 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- Úhlopříčka obrazovky: 50"–120"
- Zobrazitelné barvy: 1,07 miliardy
- Snímková frekvence: 720 Hz

## Připojení

- Bluetooth: Streamujte hudbu z chytrého telefonu

nebo tabletu do zařízení Screeneo přes Bluetooth

- Možnosti připojení: 2 x konektor HDMI zadní, 1 x konektor HDMI boční, VGA, kompozitní, 1 x zadní standardní konektor USB, Výstup pro sluchátka boční, Audio vstup a výstup, Vstup AV, Optický výstup S/PDIF, Spouštění

## Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 + subwoofer, Výstupní výkon 26 W
- Zvukový systém: Dolby Digital 2.1

## Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: Provoz: 190 až 300 W, Vypnuto: < 0,5 W
- Napájení: 90 V–264 V, 47–63 Hz pro EU a Velkou Británii

## Přepravní údaje

- Skladování balení: -10–60 °C/14°–140 °F
- Rozsah teplot: Provoz: 5–35 °C/41–95 °F
- Rozměry balení (Š x H x V): Zabalen: 408x340x385 mm / 16,1x13,4x15,2 palce; rozbalen: 315,5x248,8x281,9 mm / 12,42x9,8x11,1 palce
- Skladování po rozbalení: 0–45 °C/32–113 °F
- Relativní vlhkost: Provoz: 15–85 % RV, Skladování balení: 5–93 % RV, Skladování po rozbalení: 15–85 % RV
- Standardní balení zahrnuje: HDP2510, Dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití, Napájecí kabel, 2x baterie AAA, Cestovní pouzdro, Záruční list
- Hmotnost: Zabalen: 10,5 kg/370,4 oz, Rozbaleno: 8,3 kg/292,8 oz

# Přednosti

## Připojení přes rozhraní Bluetooth

Projektor Screeneo připojený přes rozhraní Bluetooth (pomocí standardu aptX) dokáže přehrávat hudbu ze všech vašich zařízení

## Připojení: HDMI, USB a S/PDIF

Díky možnosti použití rozhraní HDMI, USB nebo S/PDIF (optické) můžete připojit přehrávač Blu-ray, set-top box nebo herní konzolu či jakékoli jiné zařízení.

## Flow Motion: hladký a ostrý obraz

Technologie Flow Motion zajišťuje plynulou a ostrou projekci akčních scén

## Reproduktor Dolby Digital 2.1

Integrovaný reproduktor Dolby Digital 2.1 se subwooferem pro plný a bohatý zvuk

## Technologie luminAce

Technologie luminAce pro obraz s 2 000 lumeny s přirozenými barvami NaturaColor je zárukou vynikajícího obrazu

## Flexibilní velikost obrazovky: 50"–120"

Flexibilní velikost obrazovky od 50" do 120" se vzdáleností od stěny pouhých 10–42 cm / 3,94"–16,5"



Datum vydání 2023-10-27

Verze: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)