

Philips PicoPix
Kapesní projektor

350 lumenů
s baterií

PPX4835



Promítejte své zážitky

Projektor PPX4835 je výkonný přenosný projektor se světelným výstupem 350 lumenů a rozlišením 720p HD. Velikost obrazu až 150" (381 cm). Rozhraní HDMI/MHL a funkce power banky z něj činí praktického společníka.

Výjimečná kvalita obrazu

- SmartEngine s technologií LED
- Promítejte videa, obrázky a prezentace v rozlišení HD do velikosti obrazu až 381 cm (150")

Velmi užitečný

- 1× 3W reproduktory pro nerušený zvukový zážitek
- Různé druhy připojení

PHILIPS

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: DLP SmartEngine
- Zdroj světla: RGB LED
- Jas: až 350 lumenů
- Kontrastní poměr: 100 000:1
- Rozlišení: 1280 × 720 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,47:1
- Velikost obrazovky (úhlopříčka): 38 – 381 cm / 15"-150"
- Vzdálenost obrazovky: 50–500 cm / 20"–197"
- Poměr stran: 16:9
- Režimy promítání: přední, přední strop, zadní, zadní strop
- Korekce podle barvy stěny: modrá, zelená, růžová, bílá, žlutá
- Nastavení zaostření: Manuální
- Hladina hluku: < 28 dBa
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Manuální

Připojení

- Rozhraní HDMI: mini HDMI s HDCP
- USB: pro funkci power banky (5 200 mAh / 19,24 Wh)
- DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným proudem
- Audiovýstup: 3,5mm jack audiovýstupu

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 3 W

Rozměry

- Zabalení (Š × H × V): 150 × 150 × 105 mm
- Zabalení: 115 × 115 × 32 mm

Hmotnost

- Rozbaleno (bez příslušenství): 0,342 kg
- Zabalení: 1 020 kg

Standardní balení zahrnuje

- Uživatelský návod: na interní paměti nebo internetu
- Záruční list
- Praktické pouzdro
- Adaptér střídavého proudu
- Stručný návod k rychlému použití
- Kabel mini-HDMI do HDMI
- PPX4835

Zdroj napájení

- Interní baterie: Ekologický režim: 3 hodiny, Interní baterie: 5 200 mAh / 3,7 V

Rozsah teplot

- Provoz: 5 ~ 35 °C
- Skladování balení: -25 ~ 60° C
- Skladování po rozbalení: 0 ~ 45° C

Relativní vlhkost

- Provoz: 15 ~ 85 % RH
- Skladování balení: 5 ~ 93 % RH
- Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

Přednosti

Promítání až 150"

Promítejte videa, obrázky a prezentace v rozlišení HD do velikosti obrazu až 381 cm (150")

SmartEngine

Pokud chcete sdílet své fotografie a videa s přáteli, měly by mít tu nejvyšší kvalitu. Proto kapesní projektor PicoPix využívá vysoce kvalitní technologii SmartEngine LED, abyste mohli promítat své fotografie a videa v nádherných barvách a s neuvěřitelným kontrastem.

1× 3W reproduktory

1× 3W reproduktory pro nerušený zvukový zážitek

Různé druhy připojení 3

Přenosný projektor PicoPix nabízí nespočet druhů připojení pro různá zařízení. Rozhraní USB, HDMI, komponentní, kompozitní, slot SD/SDHC a 3,5mm audio výstup jsou k dispozici pro neomezenou zábavu.

