

Philips Screeneo
Projecteur HD 1080p



HDP2510

Voyez grand

Projecteur HD 1080p Screeneo

Visionnez des films et des événements sportifs sur grand écran en qualité HD 1080p en positionnant le Screeneo à seulement quelques centimètres d'un mur. Le moteur luminAce garantit des images brillantes et nettes de 2 000 lumens aux couleurs naturelles et aux noirs profonds.

Images brillantes

- Flow Motion assure une projection fluide et nette
- Moteur luminAce avec 2 000 lumens couleur et NaturaColor
- Écran variable 50-120" (distance de 10-42 cm / 3,94-16,5")

Excellente qualité sonore

- Bluetooth® : diffuse la musique de tous vos appareils
- Haut-parleur Dolby Digital 2.1 avec caisson de basses

Connectivité étendue

- Connectez n'importe quel appareil sur HDMI, USB ou S/PDIF optique

PHILIPS

Spécifications

Technologie

- Technologie d'affichage: DLP
- Source: Lampe Philips UHP Image Life
- Luminosité: 2 000 lumens couleur
- Niveau de contraste: 150 000:1
- Résolution: 1 920 x 1 080 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 0,21:1
- Distance de l'écran: 10 cm - 42 cm / 3,94" -16,5"
- Format d'image: 4/3 et 16/9
- Modes de projection: Frontal, Arrière, Au plafond avant, Au plafond arrière
- Correction des couleurs du mur
- Mise au point: Électrique
- Niveau de bruit: mode cinéma : < 25 dB(A), mode Jour : < 32 dB (A)
- Correction du trapeze
- Type de lampe: 250 W
- Source de lumière UHP: Dure plus 10 000 heures
- Segment de roue chromatique: 6 segments (RVBRVB)
- Technologie 3D: convertit la 2D en 3D, prend en charge tous les modes 3D
- Temps de décalage de l'image: 50 ms
- Temps de réponse de l'image: < 0,1 ms
- Formats/résolutions pris en charge: PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz), NTSC (60 Hz), 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- Taille de l'écran: 50-120"
- Couleurs affichables: 1,07 milliard

Connexion

- Bluetooth®: Diffusez de la musique sur Screeneo depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette

par Bluetooth

- Connectivité: 2 HDMI arrière, 1 HDMI côté, VGA, composite, 1 USB standard arrière, Côté sortie casque, Entrée et sortie audio, Entrée audio/vidéo, S/DPDIF optique, Déclencheur

Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 + haut-parleur d'extrêmes graves, Puissance de sortie de 26 W
- Système audio: Dolby Digital 2.1

Source d'alimentation

- Consommation électrique: Fonctionnement : 190 à 300 W, Mise hors tension : < 0,5 W
- Alimentation: 90 V - 264 V, 47 - 63 Hz pour l'Union européenne et le Royaume-Uni

Données logistiques

- Emballage: -10-60 °C / 14°-140 °F
- Gamme de température: Fonctionnement : 5-35 °C / 41-95 °F
- Dimension de l'emballage (l x P x H): Emballé : 408 x 340x 385 mm / 16,1 x 13,4 x 15,2 pouces; Déballé : 315,5 x 248,8 x 281,9 mm / 12,42 x 9,8 x 11,1 pouces
- Sans emballage: 0-45 °C / 32-113 °F
- Taux d'humidité relative: Fonctionnement : 15-85 % HR, Emballage : 5-93 % HR, Sans emballage : 15-85 % HR
- Contenu de l'emballage standard: HDP2510, Guide de démarrage rapide, Cordon d'alimentation, 2 piles AAA, Sacoche, Carte de garantie
- Poids: Avec emballage : 10,5 kg / 370,4 onces, Hors emballage : 8,3 kg / 292,8 onces

Caractéristiques

Connecté via Bluetooth®

Le Screeneo connecté via Bluetooth® (au moyen de la norme aptX) diffuse la musique de tous vos appareils.

Connexions : HDMI, USB et S/DPDIF

Connectez votre lecteur Blu-ray, décodeur, console de jeux ou tout autre appareil sur HDMI, USB ou S/DPDIF optique

Flow Motion : projection fluide et nette

Flow Motion assure une projection fluide et nette pendant les scènes d'action.

Haut-parleur Dolby Digital 2.1

Haut-parleur intégré Dolby Digital 2.1 avec caisson de basses pour un son riche et détaillé

Moteur luminAce

Moteur luminAce avec 2 000 lumens couleur et NaturaColor, pour une image éclatante.

Taille d'écran variable : 50-120"

Taille d'écran variable de 50 à 120" avec une distance au mur de 10-42 cm / 3,94-16,5"



Date de publication
2023-03-15

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com