

Philips Screeneo
Full HD-projektor

HDP2510



Se det store bildet

Screeneo-projektor med full HD

Se filmer og sportsbegivenheter på en stor skjerm i full HD-kvalitet ved å plassere Screeneo bare noen få centimeter unna en vegg. luminAce-motoren sørger for et strålende og klart bilde med 2000 fargelumen og naturlige farger og en dyp svarttone.

Strålende bilde

- Flow Motion sikrer jevn og skarp projeksjon
- luminAce-motor med 2000 fargelumen og NaturaColor
- Variabel skjerm 50"–120" (10–42 cm / 3,94"–16,5" avstand)

Fantastisk lyd

- Bluetooth: spill av musikken fra alle enhetene dine
- Integrert Dolby Digital 2.1-høytaler med subwoofer

Mange ulike tilkoblinger

- Koble til alle enheter med HDMI, USB eller S/PDIF optisk

PHILIPS

Spesifikasjoner

Teknologi

- Skjermteknologi: DLP
- Lyskilde: Philips UHP Bilde Levetid Lampe
- Lysstyrke: 2000 fargelumen
- Kontrastforhold: 200,000:1
- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler
- Avstandsforhold: 0,21:1
- Skjermavstand: 10–42 cm / 3,94"–16,5"
- Sideforhold: 4:3 og 16:9
- Prosjeksjonsmodi: front, bak, fremre del av taket, bakre del av taket
- Korrigering av veggfarge
- Fokusering: Elektrisk
- Støynivå: kinomodus: < 25 dB(A), dagslysmodus: < 32 dB(A)
- Keystone-korrigering
- Lampetype: 250 watt
- UHP-lyskilde: varer over 10 000 timer
- Fargehjulsegment: 6 segmenter (RGBRGB)
- 3D-teknologi: konverterer 2D i 3D, støtter alle 3D-modi
- Etterslep for bilde: 50 ms
- Responstid for bilde: < 0,1 ms
- Støttede formater/oppløsninger: PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz), NTSC (60 Hz), 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- Skjermstørrelse: 50"–120"
- Farger som kan vises: 1,07 milliarder
- Bildehastighet: 720 Hz

Tilkobling

- Bluetooth: Streame musikk fra smarttelefon eller

nettbrett til Screeneo via Bluetooth

- Tilkoblingsmuligheter: 2 x HDMI på baksiden, 1 x HDMI på siden, VGA, kompositt, 1 x standard USB på baksiden, Hodetelefonutgang på siden, Lyd inn og ut, AV-inngang, S/PDIF optisk, Utløserutgang

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 + subwoofer, 26 W utgangseffekt
- Lydsystem: Dolby Digital 2.1

Strømkilde

- Effektforbruk: Drift: 190 til 300 W, Slå av: < 0,5 W
- Strømforsyning: 90 V-264 V, 47–63 Hz for EU og Storbritannia

Logistikkdata

- Innpakket for oppbevaring: -10–60 °C / 14–140 °F
- Temperaturområde: Drift: 5–35 °C / 41–95 °F
- Mål, emballasje (B x D x H): Pakket: 408 x 340 x 385 mm / 16,1 x 13,4 x 15,2 tommer. Pakket ut: 315,5 x 248,8 x 281,9 mm / 12,42 x 9,8 x 11,1 tommer
- Utpakket for oppbevaring: 0–45 °C / 32–113 °F
- Relativ luftfuktighet: Drift: 15–85 % RF, Oppbevaring pakket: 5–93 % RF, Oppbevaring pakket ut: 15–85 % RF
- Standardpakken inneholder: HDP2510, Fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Strømkabel, 2 x AAA batterier, Bærevekke, Garantikort
- Vekt: Pakket: 10,5 kg / 370,4 oz, Pakket ut: 8,3 kg / 292,8 oz

Høydepunkter

Koblet til via Bluetooth

Når Screeneo er koblet til via Bluetooth (bruker aptX-standard), spiller den av musikk fra alle enhetene dine

Tilkobling: HDMI, USB og S/PDIF

Koble til Blu-ray-spiller, set-top-boks eller spillkonsoll eller andre enheter med HDMI, USB eller S/PDIF optisk

Flow Motion: jevn og skarp

Flow Motion sikrer jevn og skarp projeksjon i actionsener

Dolby Digital 2.1-høyttaler

Integrert Dolby Digital 2.1-høyttaler med subwoofer for en fyldig og rik lyd

luminAce-motor

luminAce-motor med 2000 fargelumen og NaturaColor for et flott bilde

Variabel skjermstørrelse: 50"–120"

Variabel skjermstørrelse fra 50" til 120" med bare 10–42 cm / 3,94"–16,5" avstand til veggen



Utgivelsesdato
2023-02-02

Versjon: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com